PENTAIR
STA-RITE

DOMINATOR

IT	Istruzioni originali	**1**	**NO**	Bruksanvisning	**37**
EN	Instruction Manual	**5**	**SV**	Bruksanvisning	**41**
FR	Instructions de service	**9**	**EL**	Εγχειρίδιο οδηγιών	**45**
DE	Betriebsanleitung	**13**	**PL**	Instrukcja eksploatacji	**49**
ES	Manual de instrucciones	**17**	**RO**	Manual de utilizare	**53**
NL	Manual de instrucciones	**21**	**HU**	Üzemeltetési útmutató	**57**
PT	Manual de instruções	**25**	**CS**	Návod k použití	**61**
DA	Driftsvejledning	**29**	**TR**	Kullanım Kılavuzu	**65**
FI	Käyttöopas	**33**	**RU**	Руководство по эксплуатации	**69**

253PA900-01 11/2021

IT Dichiarazione di conformità
EN Declaration of conformity
FR Déclaration de Conformité
DE Konformitätserklärung
ES Declaración de conformidad
NL Conformiteitsverklaring
PT Declaração de conformidade
DA Ef overensstemmelseserklæring
FI Eu-vaatimustenmukaisuusvakuutus
NO Samsvarserklæring
SV Tillkännagivande om eu-överensstämmelse
EL Δηλωση προσαρμογης εοκ
PL Deklaracja zgodności
RO Declarație ce de conformitate
HU Európai uniós megfelelési nyilatkozat
CS Prohlášení es o shodě
TR At uygunluk bildirisi
RU Декларация о соответствии ес

IT - Direttive - Norme armonizzate
EN - Directives - Harmonised standards
FR - Directives - Normes harmonisées
DE - Richtlinien - Harmonisierte Normen
ES - Directivas – Normas armonizadas
NL - Richtlijnen – Geharmoniseerde normen

PT - Directivas - Normas harmonizadas
DA - Direktiver - Harmoniserede standarder
FI - Direktiivit - Harmonisoidut standardit
NO - Direktiver - harmoniserte standarder
SV - Harmoniserade direktiv/standarder
EL - Οδηγίες – Εναρμονισμένα πρότυπα

PL - Dyrektywy – Normy zharmonizowane
RO - Directive - Standarde armonizate
HU - Irányelvek – Harmonizált szabványok
CS - Směrnice – harmonizované normy
TR - Direktifler - Uyumlaştırılmış standartlar
RU - Директивы – гармонизированные нормы

2006/42/EC (MD)

EN 60335-1:2012/A11:2014/A13:2008/A14:2010/A15:2011, EN ISO 12100:2010

2014/30/EU (EMC)

EN 61000-6-3:2007/A1:2011, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-4:2007/A1:2011, EN 61000-6-2:2005, EN 55014-1:2006/A2:2011

2009/125/EC (ErP)

2011/65/EU (RoHS II)
2015/863/EU (RoHS III)

EN50581:2012

Pentair Water Italy S.r.l. Corso Europa, 2 angolo via Trieste 20010 Lainate (MI) Italy

IT - Noi dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto è conforme alle direttive citate.
EN - We hereby declare, under our sole responsibility, that the product is in accordance with the specified Directives.
FR - Nous déclarons sous notre propre responsabilité que le produit répond aux directives.
DE - Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt den aufgeführten Richtlinien entspricht.
ES - Por la presente declaramos bajo nuestra responsabilidad exclusiva que el producto es conforme con las Directivas citadas.
NL - Wij verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat het product voldoet aan de gestelde richtlijnen.
PT - Declaramos sob a nossa exclusiva responsabilidade que o produto é conforme com as directrizes citadas.
DA - Vi erklærer hermed, som eneste ansvarlige, at produktet er i overensstemmelse med de anførte Direktiver.
FI - Vakuutamme yksinomaisella vastuullamme, että tuote on osoitettujen direktiivien mukainen.
NO - Vi erklærer med dette, under vårt hele og fulle ansvar, at produktet samsvarer med de spesifiserte direktivene.
SV - Vi försäkrar under eget ansvar att produkten är i överensstämmelse med nämnda direktiv.
EL - Με αποκλειστική ευθύνη δηλώνουμε ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις αναφερόμενες οδηγίες.
PL - Z pełną odpowiedzialnością oświadczamy, że produkt odpowiada postanowieniom wymienionych dyrektyw.
RO - Noi declarăm pe propria noastră răspundere că produsul este conform cu directivele menționate.
HU - Kizárólagos felelősségvállalással kijelentjük, hogy a termék megfelel a megnevezett irányelveknek.
CS - Prohlašujeme na svou vlastní výhradní odpovědnost, že tento výrobek vyhovuje požadavkům uvedených směrnic.
TR - Ürünün ilgili direktiflere uygunluğunu, bu konuda sorumluluğun yalnızca tarafımıza ait olduğunu beyan ederiz.
RU - Заявляем под свою исключительную ответственность, что продукция соответствует указанным директивам

DOMINATOR 4" PLUS 55/50
DOMINATOR 4" PLUS 75/35
DOMINATOR 4" PLUS 75/56
DOMINATOR 4" PLUS 75/75
DOMINATOR 4" PLUS 115/36
DOMINATOR 4" PLUS 115/57
DOMINATOR 4" PLUS 115/70
DOMINATOR 5" 70/50B
DOMINATOR 5" 70/75B
DOMINATOR 5" 140/45B
DOMINATOR 5" 140/65B

IT Altri documenti normativi EN Other normative documents FR Autres documents normatifs DE Weitere normative Dokumente ES Otros documentos normativos NL Overige normatieve documenten PT Outros documentos normativos DA Andre normative dokumenter FI Muut normatiiviset asiakirjat NO Andre normative dokumenter SV Övriga standardiserande dokument EL Άλλα κανονιστικά έγγραφα PL Pozostała dokumentacja normatywna RO Alte documente normative HU Egyéb normatív dokumentumok CS Další normativní dokumenty TR Standartlarla ilgili diğer belgeler RU Прочие нормативные документы:

EN 60335-2-41:2003/A2:2010

Commission Regulation N.547/2012
Applies only to water pumps marked with the minimum efficiency index MEI. See pump nameplate.

IT Persona abilitata per la documentazione tecnica EN Authorized person for technical documentation FR Personne autorisée à la documentation technique DE Bevollmächtigter für technische Dokumentation ES Persona habilitada para la documentación técnica NL Bevoegd persoon voor technische documentatie PT Pessoa habilitada para a documentação técnica DA Person autoriseret til udarbejdelse af den tekniske dokumentation FI Teknisten asiakirjojen laadintaan valtuutettu henkilö NO Person kvalifisert for teknisk dokumentasjon SV Person som är behörig att ställa samman den tekniska dokumentationen EL Αρμόδιος καταρτισμένος σχετικά με την τεχνική τεκμηρίωση PL Osoba upoważniona do sporządzenia dokumentacji technicznej RO Persoana autorizată pentru documentația tehnică HU A műszaki dokumentáció elkészítésére jogosult személy CS Osoba odborně způsobilá ke zpracování technické dokumentace TR Teknik dokümentasyon konusunda yetkili kişi RU Лицо, имеющее право на составление технической документации:

Pentair Water Italy S.r.l.
Corso Europa, 2 angolo via Trieste
20010 Lainate (MI) Italy

Lainate, 10-11-2021

Marco Bernacca, R&D Director Flow Technologies

253CE069_01

IT

INDICE

CAPITOLO	DESCRIZIONE	PAG.
1	GENERALITÀ	1
2	LIMITI D'IMPIEGO	2
3	INSTALLAZIONE	2
4	ALLACCIAMENTO ELETTRICO	3
5	MESSA IN FUNZIONE	3
6	MANUTENZIONE E RICERCA GUASTI	4
7	H MAX	73
-	GARANZIA	74

AVVERTENZA

Per la sicurezza delle persone e delle cose.
Prestare particolare attenzione alle diciture contrassegnate con la seguente simbologia.



PERICOLO - RISCHIO SCARICHE ELETTRICHE

Avverte che la mancata osservanza della prescrizione comporta un rischio di scarica elettrica.



PERICOLO

Avverte che la mancata osservanza della prescrizione comporta un rischio molto grave alle persone e/o alle cose.



AVVERTENZA

Avverte che la mancata osservanza della prescrizione comporta il rischio di danneggiamento dell'elettropompa o dell'impianto.

ATTENZIONE

Prima di procedere all'installazione, leggere attentamente il contenuto del presente manuale. I danni provocati dal mancato rispetto delle indicazioni riportate non potranno essere coperti dalla garanzia.

CAPITOLO 1
GENERALITÀ

Le elettropompe della serie DOMINATOR sono idonee al pompaggio di acqua pulita, priva di gas disciolti. Le elettropompe di questa serie sono del tipo centrifugo multistadio, sommergibile. I componenti a contatto con il liquido pompato sono tutti idonei al contatto con acqua destinata ad un uso alimentare. Ogni elettropompa all'atto del montaggio viene sottoposta a collaudo ed imballaggio con la massima cura. Al momento della consegna verificare che l'elettropompa non abbia subito danni durante il trasporto; in tale caso avvertire immediatamente il rivenditore. In ogni caso entro e non oltre otto giorni dalla data di acquisto.

CAPITOLO 2
LIMITI D'IMPIEGO

L'efficienza di una pompa con girante tornita è generalmente inferiore a quella di una pompa con diametro di girante pieno. La tornitura della girante adegua la pompa a un punto di lavoro fisso, con un conseguente minore consumo di energia. L'indice di efficienza minima (MEI) è basato sul diametro massimo della girante. Il funzionamento della presente pompa per acqua con punti di funzionamento variabili può essere più efficiente ed economico se controllato, ad esempio, tramite un motore a velocità variabile che adegua il funzionamento della pompa al sistema.
Le informazioni sull'efficienza di riferimento sono disponibili all'indirizzo: www.europump.org/efficiencycharts

AVVERTENZA

L'elettropompa non è idonea al pompaggio di liquidi infiammabili o pericolosi.

AVVERTENZA

Evitare tassativamente il funzionamento a secco dell'elettropompa.

- Massima temperatura del liquido pompato 40° C in servizio continuo
- Massimo numero di avviamenti orari 30 equamente distribuiti
- Massima profondità di immersione 17 m
- Massima dimensione dei corpi solidi pompati 2 mm
- Massima quantitá di sabbia 50 g/m^3
- Minimo diametro del pozzo 135 mm DOMINATOR 5" (senza galleggiante)
- Minimo diametro del pozzo 100 mm DOMINATOR 4" (senza galleggiante)

CAPITOLO 3
INSTALLAZIONE

PERICOLO - RISCHIO SCARICHE ELETTRICHE

Tutte le operazioni relative alla installazione devono essere effettuate con gruppo scollegato dalla rete di alimentazione

AVVERTENZA

Assicurarsi che al livello minimo l'interruttore a galleggiante arresti la pompa.

AVVERTENZA

Assicurarsi che, nella sua oscillazione, il galleggiante non incontri alcun ostacolo.

PERICOLO

Il presente apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire da 8 anni e da persone con disabilità fisiche, sensoriali o mentali o carenza di esperienza e conoscenze, se sottoposti alla supervisione o sono state istruite sull'uso dell'apparecchio e ne hanno compreso i pericoli risultanti. Ai bambini non è consentito giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'utente non può essere eseguita da bambini senza supervisione

PERICOLO

Possibile inquinamento del liquido, dovuto a perdita di lubrificanti

- Si raccomanda di montare una valvola di non ritorno, per evitare ricicli di liquido all'arresto della elettropompa.
- Per operazioni di sollevamento o trasporto, non utilizzare il cavo elettrico.
- Per l'immersione dell'elettropompa, utilizzare una corda di acciaio inossidabile o nylon in grado di sorreggere il peso.
- Per consentire l'ancoraggio dell'elettropompa è presente 1 asola nella testata.
- Ancorare la corda in modo da equilibrare il peso dell'elettropompa.
- Se si utilizzano tubazioni rigide, si consiglia di legare il cavo elettrico alla mandata con fascette in plastica ad intervalli di circa 3 m.
- È consigliabile, inoltre, l'installazione di controlli automatici di livello per evitare il funzionamento a secco dell'elettropompa e di un manometro (adeguato al modello dell'elettropompa), in modo da verificare le prestazioni durante il funzionamento.
- DOMINATOR in versione automatica è fornita con interruttore a galleggiante già regolato se si vuole modificare il campo di regolazione è necessario aumentare o diminuire il tratto libero del galleggiante facendolo scorrere nell'apposita sede ricavata sulla maniglia.

CAPITOLO 4
ALLACCIAMENTO ELETTRICO



AVVERTENZA

Accertarsi che la tensione e la frequenza di targa corrispondano a quelle della rete di alimentazione disponibile.



PERICOLO - RISCHIO SCARICHE ELETTRICHE

Sarà cura del responsabile dell'installazione accertarsi che l'impianto di alimentazione elettrica sia provvisto di un efficiente impianto di terra secondo le vigenti normative.



PERICOLO - RISCHIO SCARICHE ELETTRICHE

Occorre verificare che l'impianto di alimentazione elettrica sia dotato di un interruttore differenziale (RCD) ad alta sensibilità D=30 mA.

Le elettropompe sono dotate di spina con doppio contatto di terra all'estremità del cavo di alimentazione; in questo caso la messa a terra viene effettuata inserendo la spina nella presa di corrente.

Se l'elettropompa è stata fornita senza spina, l'apparecchio deve essere collegato a posa fissa in maniera permanente.

PROTEZIONE DA SOVRACCARICO

Le DOMINATOR monofase hanno incorporato un motoprotettore termico a reinserimento automatico, pertanto non necessitano di ulteriori protezioni esterne.

CAPITOLO 5
MESSA IN FUNZIONE



AVVERTENZA

Utilizzare l'elettropompa nel campo di prestazioni riportato in targa.



AVVERTENZA

Non fare funzionare l'elettropompa a secco, si possono danneggiare le parti idrauliche e la tenuta.



AVVERTENZA

Non fare girare l'elettropompa con valvola di sezionamento sulla mandata completamente chiusa.

Prima di avviare l'elettropompa collegare il tubo alla bocca di mandata da 1" 1/4. Le giunzioni devono essere realizzate in modo da evitare perdite. La pompa viene messa in funzione inserendo la spina nell'apposita presa di corrente.

CAPITOLO 6
MANUTENZIONE E RICERCA GUASTI



PERICOLO - RISCHIO SCARICHE ELETTRICHE
Prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione, disinserire l'elettropompa dalla rete di alimentazione elettrica.



PERICOLO - RISCHIO SCARICHE ELETTRICHE
Il cavo di alimentazione deve essere sostituito dal costruttore o dal servizio assistenza tramite attrezzi speciali.

- In condizioni normali le elettropompe della serie DOMINATOR non hanno bisogno di alcuna manutenzione. A titolo di prevenzione di possibili avarie si consiglia di controllare periodicamente la pressione fornita e l'assorbimento di corrente.
- Una diminuizione della pressione è sintomo di usura sull'elettropompa. Un aumento dell'assorbimento di corrente è sintomo di attriti meccanici anomali nell'elettropompa e/o nel motore.
- Nel caso l'elettropompa deve rimanere inutilizzata per lunghi periodi, si consiglia di svuotarla completamente, risciacquarla con acqua pulita e riporla in luogo asciutto.

PULIZIA DEL FILTRO

- Se l'acqua di sollevamento non è perfettamente pulita, può rendersi necessaria la pulizia del filtro mediante una spazzola di acciaio per raschiare lo sporco accumulatosi sulla superficie esterna.
- È possibile effettuare una pulizia anche dalla parte interna del filtro.
- Svitare la vite di fissaggio del filtro al corpo dell'elettropompa, e separarlo.
- Raschiare lo sporco con una spazzola di acciaio e risciacquare con acqua pulita.
- Se questo non fosse sufficiente si deve procedere con la pulizia delle parti idrauliche, da eseguirsi presso un rivenditore autorizzato.

INCONVENIENTE	POSSIBILI CAUSE	RIMEDIO
L'ELETTROPOMPA NON EROGA ACQUA, IL MOTORE NON GIRA	1) Mancanza di alimentazione.	1) Controllare se c'è tensione e se la spina è ben inserita.
	2) Protezione motore intervenuta.	2) Accertarsi della causa e riarmare l'interruttore. Se è intervenuto il termico attendere che il sistema si raffreddi.
	3) Condensatore difettoso.	3) Sostituire il condensatore.
	4) Albero bloccato.	4) Verificare la causa e sbloccare l'elettropompa.
IL MOTORE GIRA, MA L'ELETTROPOMPA NON EROGA LIQUIDO	1) Aspira aria.	• Controllare che le giunzioni siano a tenuta. • Controllare che il livello del liquido non si sia abbassato oltre il livello minimo di adescamento.
	2) Senso di rotazione errato.	2) Ripristinare il giusto senso di rotazione.
	3) Griglia di aspirazione ostruita.	3) Pulire la griglia.
	4) Valvola di ritegno bloccata.	4) Pulire o sostituire la valvola.
L'ELETTROPOMPA SI FERMA DOPO UN BREVE PERIODO DI FUNZIONAMENTO PER INTERVENTO DEL MOTO PROTETTORE TERMICO	1) Alimentazione non conforme ai dati di targa.	1) Controllare la tensione sui conduttori del cavo di alimentazione.
	2) Un corpo solido ha bloccato le giranti.	2) Portare l'elettropompa da un riparatore autorizzato, per lo smontamento e la pulizia completa della macchina.
	3) Liquido troppo denso.	3) Cambiare tipo di elettropompa.

Se dopo avere eseguito le operazioni di cui sopra l'inconveniente non è stato eliminato occorre rivolgersi al centro di assistenza più vicino.

SUMMARY

CHAPTER	DESCRIPTION	PAGE
1	FEATURES	5
2	LIMITATIONS	6
3	INSTALLATION	6
4	ELECTRICAL CONNECTIONS	7
5	STARTING THE UNIT	7
6	MAINTENANCE AND TROUBLESHOOTING	8
7	H MAX	73
-	WARRANTY	74

WARNINGS
For the safety of individuals and objects.
Carefully follow the instructions marked with the following symbols.



DANGER - ELECTRIC SHOCK RISK

Warns that the failure to follow the directions given may cause electric shock.



DANGER

Warns that the failure to follow the directions given could cause serious risk to individuals or objects.



WARNING

Warns that the failure to follow the directions given could damage the pump or the system.

WARNING
Read this manual carefully before installing this pump. Any damage caused by failure to observe the directions contained in this manual will not be covered by warranty.

CHAPTER 1
FEATURES

DOMINATOR electropumps are suitable to pump clear water that contains no dissolved gases.
The electropumps of this series are multiphase centrifugal and submergible pumps. The parts that come into contact with water are all suitable to be used with cooking water. Every electropump has been carefully tested and packed. On receiving the product, verify that the electropump has not been damaged during transport. If damage is reported, immediately contact the dealer within and no later than 8 days from the purchase date.

EN

CHAPTER 2
LIMITATIONS

The efficiency of a pump with a trimmed impeller is usually lower than that of a pump with the full impeller diameter. The trimming of the impeller will adapt the pump to a fixed duty point, leading to reduced energy consumption. The minimum efficiency index (MEI) is based on the full impeller diameter. The operation of this water pump with variable duty points may be more efficient and economic when controlled, for example, by the use of a variable speed drive that matches the pump duty to the system information on benchmark efficiency is available at: www.europump.org/efficiencycharts

WARNING

The electropump cannot be used to move inflammable or dangerous liquids.

WARNING

Verify that the electropump never runs without liquids.

- Max. Temperature of pumped liquid 40° C continuous operation
- Max.On/off cycles/hour 30 equally spaced
- Max. Immersion depth 17 m
- Maximum dimension of pumped solid objects 2 mm
- Maximum amount of sand50 g/m^3
- Minimum diameter of the well 135 mm DOMINATOR 5" (without float)
- Minimum diameter of the well 100 mm DOMINATOR 4" (without float)

CHAPTER 3
INSTALLATION

DANGER - ELECTRIC SHOCK RISK

During installation, verify that the pump is disconnected from the electrical supply.

WARNING

Make sure that the float switch stops the pump, when the min. level of liquid is reached.

WARNING

Make sure no obstacles obstruct the movement of the float switch.

DANGER

This appliance can be used by children aged 8 years or over and by persons with limited physical, sensory or intellectual capabilities, or with limited experience and knowledge, provided that they are supervised or have been instructed in the safe use of the appliance and are aware of the dangers involved. Children must not be allowed to play with the appliance. Cleaning and user maintenance must not be carried out by children unless they are supervised.

DANGER

Pollution of the liquid could occur due to the leakage of lubricants

- It is advisable to fit a check valve to prevent the fluid from re-circulating when the pump is stopped. Avoid using the electric cable to lift or transport the pump.
- Use a stainless steel or nylon rope, suitable to sustain the weight, to immerse the electropump.
- 1 slot only has been provided to anchor the electropump.
- Anchor the rope so that it balances the weight of the electropump.
- It is advisable to connect the electric cable to the delivery with plastic straps, at a distance of about 3 m, when using rigid piping.
- It is also advisable to fit automatic level controls to prevent the electropump from running without liquids and a pressure gauge (suitable to the electropump model) to verify its performance during operation.
- The automatic DOMINATOR model is equipped with a pre-set float switch (See fig.1). To change the adjustement range, increase or decrease the free piece of float switch cable by sliding it through the seat on the handlebar.

CHAPTER 4
ELECTRICAL CONNECTIONS



WARNING
Verify that the voltage and frequency of the electropump shown on the nameplate correspond to those available on the mains.



DANGER - ELECTRIC SHOCK RISK

The installer must make sure that the electric system is grounded in accordance with the law in force.



DANGER - ELECTRIC SHOCK RISK

Make sure that the electric system has a (RCD) high-sensitivity circuit breaker D=30 mA.

Electropumps have a plug with double ground contact at the end of the power supply cable. In this case the electropump is grounded by inserting the plug in the socket.

If the pump is provided without plug, the appliance is intended to be permanently connected to fixed wiring.

OVERLOAD PROTECTION

DOMINATOR is a single-phase electropump with in-built thermal circuit breaker and automatic reset and doesn't therefore require any external protections.

CHAPTER 5
STARTING THE UNIT



WARNING
Use the electropump for the applications listed on the nameplate.



WARNING
Do not operate the electropump without liquids, to avoid damaging hydraulic parts and seal.



WARNING
Do not operate the electropump when the interception valve on the delivery side is completely closed.

Connect the pipe to the 1" 1/4 delivery mouth before starting the electropump. Connections must be made so as to avoid losses.
Start the pump by inserting the plug in an appropriate outlet.

CHAPTER 6
MAINTENANCE AND TROUBLESHOOTING



DANGER - ELECTRIC SHOCK RISK
Make sure the machine is disconnected from electric power supply, before performing servicing operation.



DANGER - ELECTRIC SHOCK RISK
The power cord must be replaced by the manufacturer or the Customer service, using special tools.

- Under normal conditions DOMINATOR electropumps do not need any type of maintenance. In order to avoid possible failures, it is advisable to periodically check the pressure supplied and current absorption.
- A decrease in pressure is a symptom of wear. An increase in current absorption is a sign of abnormal mechanical friction in the pump and/or motor.
- If the electropump is not going to be used for long periods of time it should be emptied completely, rinsed with clean water and put in a dry place.

CLEANING THE FILTER

- If the sucked water is not perfectly clean, it may be necessary to clean the filter with a steel brush to scrape the dirt accumulated on the external surface.
- It is also possible to clean the internal section of the filter.
- Loosen the screw that fixes the filter to the body of the electropump and remove it.
- Scrape the dirt with a steel brush and rinse it with clean water.
- If this is not sufficient, have the hydraulic parts cleaned by an authorised centre.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	REMEDY
THE ELECTROPUMP DOES NOT PUMP WATER, THE MOTOR DOES NOT RUN	1) No power.	1) Check the presence of voltage and if the plug is plugged in properly.
	2) Motor protection tripped.	2) Verify the cause and reset the switch. If the thermal circuit breaker has tripped wait for the system to cool down.
	3) Defective condenser.	3) Replace the condenser.
	4) Shaft blocked.	4) Verify the cause and unblock the electropump.
THE MOTOR RUNS BUT THE ELECTROPUMP DOES NOT PUMP LIQUID	1) The pump is sucking air.	• Make sure that the joints are airtight. • Check that the level of liquid has not dropped below the minimum priming level.
	2) The pump rotates in the wrong direction	2) Reset the direction of rotation.
	3) Suction grid blocked.	3) Clean the suction grid.
	4) Check valve blocked.	4) Clean or replace valve.
THE ELECTROPUMP STOPS AFTER RUNNING FOR A SHORT PERIOD OF TIME BECAUSE ONE OF THE THERMAL MOTOR CIRCUIT BREAKER TRIPS	1) The power supply does not conform with the data on the nameplate.	1) Check the voltage on the power supply cable leads.
	2) A solid object is blocking the impellers.	2) Take the electropump to an authorised centre so that it can be disassembled and completely cleaned.
	3) The liquid is too thick.	3) Change the type of electropump.

If the problem cannot be eliminated after carrying out the above-described operations contact the closest service centre.

TABLE DES MATIÈRES

FR

CHAPITRE	DESCRIPTION	PAGE
1	GÉNÉRALITÉS	9
2	LIMITES D'UTILISATION	10
3	INSTALLATION	10
4	BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE	11
5	MISE EN SERVICE	11
6	ENTRETIEN ET DÉTECTION DES PANNES	12
7	H MAX	73
-	GARANTIE	74

AVERTISSEMENT

Pour la sécurité des personnes et des biens.
Faire particulièrement attention aux indications précédées des symboles suivants.



DANGER - RISQUE DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES

Avertissement que le non-respect de l'instruction comporte un risque de décharge électrique.



DANGER

Avertissement que le non-respect de l'instruction comporte un risque très grave pour les personnes et les biens.



ATTENTION

Avertissement que le non-respect de l'instruction comporte un risque de détérioration pour l' électropompe ou l'installation.

ATTENTION
Avant de procéder à l'installation, lire attentivement cette notice. Les dommages causés par le non-respect des indications mentionnées ne pourront être couverts par la garantie.

CHAPITRE 1
GENERALITES

Les électropompes de la série DOMINATOR sont adaptées pour le pompage des eaux propres sans gaz dissous.
Les électropompes de cette série sont des pompes centrifuges à plusieurs étages et submersibles.
Les parties qui sont en contact avec le liquide pompé sont toutes prévues pour être en contact avec les eaux à usage alimentaire.
Chaque électropompe est testée au moment du montage et est soigneusement emballée.
Au moment de l'achat, bien vérifier que l'électropompe n'ait pas subi de dommages durant le transport; dans ce cas, veuillez avertir immédiatement le revendeur et ceci dans un délai maximum de huit jours à partir de la date d'achat.

CHAPITRE 2
LIMITES D'UTILISATION

Le rendement d'une pompe équipée d'une roue ajustée est généralement inférieur à celui d'une pompe dont la roue est à son diamètre maximal. Le rognage de la roue permet d'adapter le diamètre de la pompe jusqu'à un point de fonctionnement spécifié et, ainsi, de réduire la consommation d'énergie. L'indice de rendement minimal (MEI) est fondé sur le diamètre maximal de la roue. L'utilisation de la présente pompe à eau avec des points de fonctionnement variables peut s'avérer plus efficace et plus économique si un dispositif de contrôle, tel qu'un variateur de vitesse, permet d'ajuster le point de fonctionnement de la pompe au regard du système.
Des informations relatives au rendement de référence sont disponibles à l'adresse suivante: www.europump.org/efficiencycharts

ATTENTION

L'électropompe n'est pas adaptée pour le pompage des liquides inflammables et dangereux.

ATTENTION

Éviter impérativement le fonctionnement à sec de l'électropompe.

- Temperature maxi du liquide pompé 40° C en utilisation continue
- Nombre maximum de démarrages par heure 30 régulièrement répartis
- Profondeur maxi d'immersion 17 m
- Dimension maxi des corps solides pompés 2 mm
- Quantité de sable maximum 50 g/m^3
- Diamètre minimum du puits 135 mm DOMINATOR 5" (sans flotteur)
- Diamètre minimum du puits 100 mm DOMINATOR 4" (sans flotteur)

CHAPITRE 3
INSTALLATION

DANGER - RISQUE DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES

Toute opération concernant l'installation doit être effectuée quand la pompe est déconnectée du réseau d'alimentation électrique.

ATTENTION

S'assurer qu'au niveau minimum, le flotteur arrête bien la pompe.

ATTENTION

S'assurer que dans ses mouvements le flotteur ne rencontre aucun obstacle.

DANGER

Cet appareil peut être utilisé par des enfants d'au moins 8 ans ainsi que par les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées ou qui manquent d'expérience et de connaissance, dans la mesure où ils sont surveillés ou s'ils ont reçu des instructions pour une utilisation en toute sécurité de l'appareil et qu'ils comprennent les risques qui en résultent. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants si ceux-ci ne sont pas sous surveillance.

DANGER

Possible pollution du liquide en raison d'une fuite de lubrifiant

- Il est recommandé de monter un clapet de non-retour, pour éviter des recycles de liquide à l'arrêt de l'électropompe.
- Pour des opérations de soulèvement ou de transport, ne pas utiliser le câble électrique.
- Pour l'immersion de l'électropompe, utiliser une corde en acier inoxydable ou en nylon capable de supporter le poids.
- Un anneau permet l'ancrage de la tête de l'électropompe.
- Ancrer la corde de manière à équilibrer le poids de l'électropompe.
- Si on utilise des tuyaux rigides, il est conseillé de lier le câble électrique au refoulement avec des bandes en plastiques à des intervalles de 3 m à peu près.
- Il est conseillé, en outre, d'installer des contrôles automatiques de niveau afin d'éviter le fonctionnement à sec de l'électropompe et d'un manomètre (approprié au modèle de l'électropompe), de manière à vérifier les prestations au cours du fonctionnement.
- Les modèles DOMINATOR en version automatique sont livrés avec un flotteur de niveau déjà pré-réglé (voir Fig.1). Pour toute modification d'augmentation ou de diminution du niveau, il faut agir sur la partie libre du flotteur, en la faissant glisser dans l'emplacement prévu sur la poignée.

CHAPITRE 4
BRANCHEMENT ELECTRIQUE



ATTENTION

S'assurer que la tension et la fréquence indiquées sur la pompe correspondent à celles de l'alimentation.



DANGER - RISQUE DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES

S'assurer au moment de l'installation que le réseau d'alimentation électrique est équipé d'une protection à la terre selon les normes en vigueur.



DANGER - RISQUE DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES

Il est nécessaire de vérifier que le réseau électrique soit équipé d'un disjoncteur différentiel (RCD) à haute sensibilité D=30 mA.

Les électropompes sont dotées de fiche avec double contact de terre à l'extrémité du câble d'alimentation; dans ce cas la mise à terre est effectuée en insérant la fiche dans la prise de courant.

Si la pompe est fournie sans fiche, cela indique que l'équipement est prévu pour être branché en permanence à un câblage fixe.

PROTECTION DE SURCHARGE

Les DOMINATOR monophasés possèdent un motoprotecteur thermique incorporé à réinsertion automatique, c'est pourquoi, d'autres protections externes ne sont pas nécessaires.

CHAPITRE 5
MISE EN SERVICE



ATTENTION

L'électropompe ne doit être utilisée que pour les caractéristiques mentionnées sur la plaque.



ATTENTION

Ne pas faire fonctionner l'électropompe à sec pour éviter d'endommager les parties hydrauliques et le joint d'étanchéité.



ATTENTION

Ne pas faire fonctionner l'électropompe quand la soupape de contrôle placée sur le refoulement est complètement fermée.

Avant d'actionner la pompe, relier le tuyau à la bouche de refoulement de (1"1/4). Les jonctions doivent être faites de façon à éviter les fuites. Pour faire fonctionner la pompe, introduire la fiche dans la prise de courant.

CHAPITRE 6
ENTRETIEN ET DÉTECTION DES PANNES

DANGER - RISQUE DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES

Avant d'effectuer toute opération de manutention, débrancher l'électropompe du réseau d'alimentation électrique.

DANGER - RISQUE DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES

Le cordon électrique doit toujours être remplacé par le constructeur ou par le service Assistance avec des outils spéciaux.

- En principe, les électropompes de la série DOMINATOR ne nécessitent aucun entretien. Toutefois, nous vous conseillons à titre préventif de contrôler périodiquement la pression fournie et l'absorption de courant.
- La diminution de la pression révèle l'usure de la pompe. L'augmentation de l'absorption de courant révèle des frottements mécaniques anormaux dans la pompe et/ou dans le moteur.
- Si l'électropompe ne devait pas être utilisée pendant de longues périodes, il est alors conseillé de la vider complètement, de la rincer avec de l'eau propre et de la mettre dans un endroit sec.

NETTOYAGE DU FILTRE

- Si l'eau d'élévation n'est pas parfaitement propre, la propreté du filtre au moyen d'une brosse en acier pour râcler la saleté qui s'est accumulée sur la surface externe peut s'avérer nécessaire.
- Il est possible également d'effectuer un nettoyage sur la partie interne du filtre.
- Dévisser la vis de fixage du filtre au corps de l'électropompe, et le séparer.
- Râcler la saleté avec une brosse en acier et rincer avec de l'eau propre.
- Si ceci n'était pas suffisant, il faut procéder au nettoyage des parties hydrauliques, à effectuer auprès d'un revendeur autorisé.

PANNES	CAUSE	SOLUTIONS
L'ELECTROPOMPE NE REFOULE PAS, LE MOTEUR NE TOURNE PAS	1) Absence d'alimentation.	1) Vérifier s'il y a du courant et si la prise est bien insérée.
	2) Intervention de la protection du moteur.	2) Vérifier la cause et réenclencher le disjoncteur. Si le dispositif thermique se déclenche, attendre que le système refroidisse.
	3) Condensateur défectueux.	3) Remplacer le condensateur.
	4) Arbre bloqué.	4) Déceler la cause et débloquer l'électropompe.
LE MOTEUR TOURNE, MAIS L'ELECTROPOMPE NE RE-FOULE PAS DE LIQUIDE	1) Elle aspire de l'air.	• Vérifier l'étanchéité des joints • Vérifier que le niveau du liquide ne soit pas en dessous du niveau inimum d'amorçage.
	2) Sens de rotation erroné.	2) Reprendre le bon sens de rotation.
	3) Grille d'aspiration obstruée.	3) Nettoyer la grille d'aspiration.
	4) Clapet de retenue bloqué.	4) Nettoyer ou remplacer le clapet.
L'ELECTROPOMPE S'ARRETE APRES UNE COURTE PERIODE DE FONCTIONNEMENT EN RAISON DE L'INTERVENTION DU PROTECTEUR THERMIQUE.	1) L'alimentation n'est pas conforme aux données de la plaque.	1) Vérifier la tension sur les conducteurs du câble d'alimentation.
	2) Un corps solide a bloqué les roues.	2) Apporter l'électropompe chez un réparateur autorisé, pour le démontage et le nettoyag complet de la machine.
	3) Liquide trop épais.	3) Changer le type de pompe.

S'adresser au centre d'assistance le plus proche dans le cas où la panne persisterait après avoir exécuté les opérations ci-dessus.

INHALT

KAPITEL	BESCHREIBUNG	SEITE
1	ALLGEMEINES	13
2	ANWENDUNGSBEREICHE	14
3	INSTALLATION	14
4	ELEKTRISCHER ANSCHLUß	15
5	INBETRIEBSETZUNG	15
6	WARTUNG UND HILFEN BEI STÖRFÄLLEN	16
7	H MAX	73
-	GARANTIEBEDINGUNGEN	74

ACHTUNG

Hinweise um die Sicherheit für Personen und Gegenstände zu gewährleisten.
Aufschriften mit folgenden Symbolen sind besonders zu beachten.



GEFAHR - ELEKTRISCHE ENTLADUNGEN

Bei Nichtbeachtung der Vorschrift besteht die Gefahr einer elektrischen Entladung.



GEFAHR

Bei Nichtbeachtung der Vorschrift besteht schwerwiegende Gefahr eines Personen und/oder Sachschadens.



ACHTUNG

Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr eines Schadens an Elektropumpe oder Anlage.

ACHTUNG

Vor der Installation muß die vorliegende Bedienungsanleitung aufmerksam gelesen werden. Schäden infolge Nichtbeachtung der Anweisungen fallen nicht unter die Garantie.

KAPITEL 1
ALLGEMEINES

Die Elektropumpen der Serie DOMINATOR eignen sich für das Pumpen von sauberem Wasser, ohne aufgelöste Gase.
Die Elektropumpen dieser Serie sind mehrstufige Unterwasser-Kreisel-Pumpen.
Alle Einzelteile, die mit der gepumpten Flüssigkeit in Berührung kommen, können unbesorgt mit Trinkwasser in Verbindung gebracht werden. Jede Elektropumpe wird bei der Montage mit größter Sorgfalt überprüft und verpackt.
Vergewissern Sie sich bei der Lieferung, daß die Elektropumpe keinen Transportschaden erlitten hat; im Falle eines Schadens muß der Einzelhändler unverzüglich, spätestens aber innerhalb 8 Tagen ab Kaufdatum benachrichtigt werden.

DE

KAPITEL 2
ANWENDUNGSBEREICHE

Der Wirkungsgrad einer Pumpe mit einem korrigierten Laufrad ist gewöhnlicher niedriger als der einer Pumpe mit vollem Lauffraddurchmesser. Durch die Korrektur des Laufrads wird die Pumpe an einen bestimmten Betriebspunkt angepasst, wodurch sich der Energieverbrauch verringert. Der Mindesteffizienzindex (MEI) bezieht sich auf den vollen Laufraddurchmesser. Der Betrieb dieser Wasserpumpe bei unterschiedlichen Betriebspunkten kann effizienter und wirtschaftlicher sein, wenn sie z. B. mittels einer variablen Drehzahlsteuerung gesteuert wird, die den Pumpenbetrieb an das System anpasst: Informationen zum Effizienzreferenzwert sind unter: www.europump.org/efficiencycharts abrufbar

ACHTUNG

Die Elektropumpe ist nicht geeignet für das Pumpen von entzündlichen oder gefährlichen Flüssigkeiten.

ACHTUNG

Ein Trockenlauf der Elektropumpe ist unbedingt zu verhindern.

- Maximale temperatur der gepumpten flüssigkeit
  40° C bei dauerbetrieb
- Maximale anzahl von einschaltungen pro stunde
  30 gleichmäßig verteilt
- Maximale eintauchtiefe 17 m
- Maximale größe der gepumpten festkörper 2 mm
- Maximale sandmenge 50 g/m^3
- Minimum brunnendurchmesser 135 mm DOMINATOR 5"
  (ohne Schwimmer)
- Minimum brunnendurchmesser 100 mm DOMINATOR 4"
  (ohne Schwimmer)

KAPITEL 3
INSTALLATION

GEFAHR - ELEKTRISCHE ENTLADUNGEN

Während der gesamten Installationsarbeiten darf die Pumpe nicht am Stromnetz angeschlossen sein.

ACHTUNG

Vergewissern Sie sich, daß der Schwimmerschalter die Pumpe anhält, sobald das Mindestniveau erreicht ist.

ACHTUNG

Vergewissern Sie sich, daß der Schwimmer in keiner Weise behindert ist

GEFAHR

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung. dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

GEFAHR

Das Fördermediums kann bei Leckagen durch Schmier- / Kühlmittel verunreinigt werden.

- Um einen Rücklauf der Flüssigkeit beim Anhalten der Pumpe zu vermeiden, empfiehlt es sich, ein Absperrventil anzubringen.
- Für Anhebe-oder Transportbewegungen niemals das Elektrokabel benutzen.
- Zum Eintauchen der Pumpe ein Seil aus rostfreiem Stahl oder aus Nylon benutzen, mit dem das Gewicht gehalten werden kann.
- Um die Verhankerung des Pumpenkopfes zu ermöglichen, wird eine Öse mitgeliefert.
- Das Seil so verankern, daß sich das Gewicht der Elektropumpe ausgleicht.
- Wenn starre Rohre verwendet werden, empfiehlt es sich, das Elektrokabel in Abständen von etwa 3 m mit Plastikstreifen am Zufluß zu befestigen.
- Außerdem ist es ratsam, automatische Wasserstandskontrollen anzubringen, damit ein Trockenlaufen der Pumpe vermieden wird, sowie ein Manometer, damit die Leistung während des Betriebs kontrolliert werden kann.
- Die DOMINATOR in automatischer Ausführung ist mit einem bereits eingestellten Schwimmerschalter versehen (siehe Abb. 1); um die Einstellung zu verändern, muß das Kabel des Schwimmers an der eigens dafür geschaffenen Kabelführung am Griff verlängert oder verkürzt werden.

KAPITEL 4
ELEKTROANSCHLUß



ACHTUNG
Vergewissern Sie sich, daß Spannung und Frequenz des Leistungsschildes mit der Netzspannung übereinstimmen.



GEFAHR - ELEKTRISCHE ENTLADUNGEN
Der für die Installation Verantwortliche hat sicherzustellen, daß der Netzanschluß über eine den Normen entsprechende Erdung verfügt.



GEFAHR - ELEKTRISCHE ENTLADUNGEN
Es muß sichergestellt sein, daß der Netzanschluß mit einem hoch empfindlichen (RCD) Differentialschalter ausgestattet ist D=30 mA.

Die Elektropumpen sind am Ende des Speisungskabels mit einem Stecker mit doppeltem Schutzkontakt ausgestattet; in diesem Fall wird die Erdung durchgeführt, indem der Stecker in den Stromabnehmer gesteckt wird.

Wenn die Pumpe ohne Stecker geliefert wird, ist das Gerät dafür ausgelegt, dauerhaft fest verkabelt zu werden.

SCHUTZ VOR ÜBERLASTUNG

Die einphasigen DOMINATOR haben einen eingebauten thermischen Motorschutz, der sich automatisch widereinschaltet, deshalb erübrigen sich weitere externe Schutzmaßnahmen.

KAPITEL 5
INBETRIEBSETZUNG



ACHTUNG
Die Elektropumpe nur in dem Leistungsbereich verwenden, der auf dem Schild angegeben ist.



ACHTUNG
Ein Trockenlauf der Elektropumpe ist zu verhindern, da die hydraulischen Teile und die Dichtung beschädigt werden können.



ACHTUNG
Die Elektropumpe darf nicht arbeiten, wenn das Auffangventil am Zufluß ganz geschlossen ist.

Bevor die Elektropumpe in Gang gesetzt wird, muß das Rohr mit dem Ablaßstutzen von (1" 1/4) verbunden werden.
Die Verbindungen müssen so durchgeführt werden, daß Verluste vermieden werden.
Die Pumpe wird in Betrieb gesetzt, indem man den Stecker in den eigens dazu bestimmten Stromabnehmer einsteckt.

DE

KAPITEL 6
WARTUNG UND HILFE BEI STÖRFÄLLEN



GEFAHR - ELEKTRISCHE ENTLADUNGEN
Vor jeder Wartungsarbeit ist die Elektropumpe vom Netz zu trennen.



GEFAHR - ELEKTRISCHE ENTLADUNGEN
Das Speisungskabel darf nur vom Hersteller oder vom Kundendienst unter Verwendung von Spezialwerkzeug ausgewechselt werden.

- Unter normalen Bedingungen benötigen die Elektropumpen der Serie DOMINATOR keine Wartung.
- Um mögliche Störungen zu verhindern, empfiehlt es sich, den erzeugten Druck und die Energieaufnahme periodisch zu kontrollieren.
- Ein Druckabfall ist ein Zeichen von Abnutzung der Elektropumpe. Eine Steigerung der Energieaufnahme ist ein Zeichen von anomalen mechanischen Reibungen in der Elektropumpe und/oder im Motor.
- Wenn die Elektropumpe für eine lange Zeit nicht benutzt wird bleibt, empfiehlt es sich, sie völlig zu entleeren, sie mit sauberem Wasser auszuspülen und sie an einen trockenen Ort zu stellen.

REINIGUNG DES FILTERS

- Wenn das angesaugte Wasser nicht vollkommen sauber ist, kann die Reinigung des Filters mit einer Stahlbürste notwendig sein, um den auf der Außenfläche angesammelten Schmutz zu entfernen.
- Auch der innere Teil des Filters kann gereinigt werden.
- Die Schraube lösen, die den Filter am Pumpenkörper festhält, und den Filter abnehmen.
- Den Schmutz mit einer Stahlbürste entfernen und den Filter mit sauberem Wasser ausspülen.
- Wenn dies nicht ausreicht, muß auch eine Reinigung der hydraulischen Teile vorgenommen weden; dies geschieht bei einem autorisierten Fachhändler.

STÖRUNG	MÖGLICHE URSACHE	BEHEBUNG
DIE ELEKTROPUMPE LIEFERT KEIN WASSER, DER MOTOR DREHT NICHT	1) Kein Strom vorhanden.	1) Kontrollieren, ob Spannung vorhanden ist und ob der Stecker richtig eingesteckt ist.
	2) Der Motorschutz hat sich eing schaltet.	2) Die Ursache überprüfen und den Schalter wieder richtig stellen.Falls der Wärmeregler sich eingeschaltet hat, solange warten, bis das System abgekühlt ist.
	3) Kondensator defekt.	3) Den Kondensator ersetzen.
	4) Welle blockiert.	4) Die Ursache überprüfen und die Pumpe von der Blockierung frei machen.
DER MOTOR DREHT, ABER DIE ELEKTROPUMPE LIEFERT KEINE FLÜSSIGKEIT	1) Sie saugt Luft an.	• Kontrollieren, ob die Verbindungen luftdicht schließen. • Kontrollieren, ob der Flüssigkeitsstandl nicht unterhalb des niedrigsten Anlaß-niveaus liegt.
	2) Falsche Drehrichtung.	2) Den Motor wieder in die richtige Drehrichtung bringen.
	3) Ansauggitter verstopft.	3) Die Ansauggitter reinigen.
	4) Rückschlagventil blockiert	4) Das Ventil reinigen oder ersetzen.
DIE ELEKTROPUMPE BLEIBT NACH EINER KURZEN BETRIEBSZEIT STEHEN, WEIL SICH DER THERMISCHE MOTORSCHUTZ EINGESCHALTET HAT.	1) Die Speisung stimmt nicht mit den Angaben auf dem Schild überein.	1) Die Spannung auf den Leitungen des Speisungskabels kontrollieren.
	2) Ein Festkörper hat die Laufräder blockiert.	2) Die Elektropumpe zu einem autorisierten Fachhändler bringen, damit sie komplett auseina dergenommen und gereinigt wird.
	3) Die Flüssigkeit ist zu dickflüssig.	3) Den Pumpentyp wechseln.

Falls nach diesen Tätigkeiten die Störung nicht beseitigt ist, wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene technische Zentrum.

ÍNDICE

ES

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PÁGE
1	CARACTERÍSTICAS GENERALES	17
2	LÍMITES DE USO	18
3	INSTALACIÓN	18
4	CONEXIÓN ELÉCTRICA	19
5	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	19
6	MANUTENCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE PROBLEMAS	20
7	H MAX	73
-	GARANTÍA	74

ATENCIÓN

Indicaciones para la seguridad de las personas y de las cosas.
Prestar especial atención a las advertencias señaladas con los siguientes símbolos.



PELIGRO - RIESGOS DE DESCARGAS ELÉCTRICAS

Indica que la falta de observación implica riesgo de descarga eléctrica



PELIGRO

Indica que la falta de observación implica grave riesgo para personas y/o cosas



ATENCIÓN

Indica que la falta de observación implica riesgo de daños a la bomba o a la instalación.

ATENCIÓN

Antes de realizar la instalación leer cuidadosamente el contenido del presente manual. La garantía no cubre los daños causados por no respetar las indicaciones señaladas en dicho manual.

CAPÍTULO 1
CARACTERÍSTICAS GENERALES

Las electrobombas de la serie DOMINATOR son especialmente indicadas para el bombeo de agua limpia en ausencia de gases disueltos.
Las electrobombas de esta serie son del tipo centrifugo multiestadio, sumergible.
Las partes en contacto con el liquido bombeado son idóneos para aguas de uso alimentario.
Cuando se efectúa el montaje de cada electrobomba, la misma se somete a una serie de controles y se embala con máximo cuidado.
En el momento de la entrega, verificar que la electrobomba no haya sufrido daños durante el transporte; en caso positivo, ponerse e contacto inmediatamente con el vendedor dentro de ocho días de la fecha de adquisición.

CAPÍTULO 2
LÍMITES DE USO

La eficiencia de una bomba con un impulsor ajustado suele ser inferior a la de una bomba con el impulsor de diámetro completo. El ajuste del impulsor adapta la bomba a un punto de trabajo fijado, que da lugar a un menor consumo energético. El índice de eficiencia mínima (MEI) se basa en el impulsor de diámetro completo. El funcionamiento de esta bomba hidráulica con puntos de trabajo variables puede resultar más eficiente y económico si se controla, por ejemplo, mediante el uso de un mando de regulación de velocidad que ajuste el trabajo de la bomba al sistema.
La información sobre los criterios de referencia de la eficiencia puede consultarse en: www.europump.org/efficiencycharts

ATENCIÓN

La electrobomba no es recomendable para el bombeo de líquidos inflamables o peligrosos.

ATENCIÓN

Evitar taxativamente el funcionamiento en seco de la bomba.

- Temperatura máxima de líquido bombeado 40° C en servicio continuo
- Número máximo de puestas en marcha/hora 30 igualmente distribuidas
- Profundidad máxima de inmersión 17 m
- Dimensión máxima de cuerpos sólidos bombeados 2 mm
- Cantitad máxima de arena 50 g/m^3
- Diámetro mínimo del pozo 135 mm DOMINATOR 5" (sin flotador)
- Diámetro mínimo del pozo 100 mm DOMINATOR 4" (sin flotador)

CAPÍTULO 3
INSTALACIÓN

PELIGRO - RIESGOS DE DESCARGAS ELÉCTRICAS

Todas las operaciones relativas a la instalación tienen que realizarse con la bomba desconectada de la red de alimentación.

ATENCIÓN

Asegurarse de que en el nivel mínimo el interruptor flotante desconecte la bomba.

ATENCIÓN

Asegurarse de que, cuando el flotador oscile, no encuentre ningún obstáculo

PELIGRO

Este aparato puede ser utilizado por niños de más de 8 años y por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales o sin experiencia ni conocimientos especificos, si están sometidos a la supervisión o han sido formados sobre el uso del aparato y han comprendido los peligros resultantes. No se permite que los niños jueguen con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no pueden ser realizados por niños sin supervisión.

PELIGRO

Contaminación del líquido, debida a posible pérdida de lubricantes

- Se recomienda colocar una válvula de no retorno para evitar reciclados de líquidos debidos a la parada de la electrobomba.
- Para operaciones de lazada o transporte no utilizar cable eléctrico.
- Para la inmersión de la electrobomba, utilizar una cuerda de acero inoxidable o nylon adecuada al peso.
- Para permitir el anclaje del cabezal de la electrobomba, se encuentra presente un ojal.
- Anclar la cuerda de manera de equilibrar el peso de la electrobomba.
- Si se utilizan tubos rígidos, se aconseja atar el cable eléctrico al envío con fajas plásticas a intervalos de unos 3 metros.
- Se aconseja además, la instalación de controles automáticos de nivel a efectos de evitar el funcionamiento en seco de la electrobomba y de 1 manómetro (adapto al modelo de la electrobomba) par verificar el grado de funcionamiento.
- DOMINATOR en versión automática se suministra con un interruptor flotante ya regulado (ver fig. 1), en el caso de modificar el campo de regulación resulta necesario aumentar o disminuir el tramo libre del flotador haciéndolo deslizar en la correspondiente sede situada en la empuñadura.

CAPÍTULO 4
CONEXIÓN ELÉCTRICA



ATENCIÓN

Verificar que la tensión y la frecuencia indicadas en la placa correspondan a la de la red de alimentación.



PELIGRO - RIESGOS DE DESCARGAS ELÉCTRICAS

El responsable de la instalación tendrá que asegurarse de que el sistema de alimentación eléctrica posea una eficaz toma a tierra conforme a las normas vigentes.



PELIGRO - RIESGOS DE DESCARGAS ELÉCTRICAS

Es necesario asegurarse de que la instalación de alimentación eléctrica posea un interruptor diferencial (RCD) de alta sensibilidad D=30 mA.

Las electrobombas se suministran con enchufes con doble contacto a tierra en la extremidad del cable de alimentación; en este caso la puesta a tierra se efectúa introduciendo el enchufe en la toma de corriente.

Si la bomba se suministra sin enchufe, el aparato está destinado a estar conectado permanentemente a un cableado fijo.

PROTECCIONES POR SOBRECARGA

Las DOMINATOR monofásicas tienen motoprotección térmica de introducción automática, por lo tanto no necesitan protecciones externas secundarias.

CAPÍTULO 5
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO



ATENCIÓN

Usar la electrobomba en las condiciones indicadas en la placa.



ATENCIÓN

No hacer funcionar la electrobomba en seco; se pueden dañar las partes hidráulicas y el cierre.



ATENCIÓN

No hacer girar la electrobomba con la válvula de cierre en la tubería de envío completamente cerradas.

Antes de poner en marcha la electrobomba conectar el tubo con la boca de envío de 1" 1/4. Las juntas tienen que realizarse evitando perdidas.
La bomba se pone en función introduciendo el enchufe en la toma de corriente correspondiente.

CAPÍTULO 6
MANUTENCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE PROBLEMAS



PELIGRO - RIESGOS DE DESCARGAS ELÉCTRICAS

Antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento, desconectar la electrobomba de la red de alimentación.



PELIGRO - RIESGOS DE DESCARGAS ELÉCTRICAS

El cable de alimentación tiene que ser sustituido por el fabricante o por el servicio de asistencia a través de herramientas apropiadas.

- En condiciones normales las bombas eléctricas de la serie DOMINATOR no necesitan ninguna manutención.
- Para prevenir posibles averías se aconseja controlar periódicamente la presión suministrada y la absorción de corriente. Una disminución de la presión es síntoma de deterioro de la bomba eléctrica.
- Un aumento de la absorción de corriente es síntoma de roces mecánicos anómalos en la bomba eléctrica y/o en el motor.
- Si no se utiliza la bomba eléctrica durante mucho tiempo, se aconseja vaciarla completamente, enjuagarla con agua limpia y guardarla en un lugar seco.

LIMPIEZA DEL FILTRO

- Si el agua a bombear no se encuentra totalmente limpia, puede ser necesario proceder a la limpieza del filtro a través de un cepillo de acero, para raspar la suciedad acumulada en la superficie exterior.
- Es posible efectuar también una limpieza en la parte interior del filtro.
- Aflojar el tornillo de fijación del filtro al cuerpo de la electrobomba y separarlo Quitar lo sucio con un cepillo de acero y enjuagar con agua limpia.
- Si la operación no resultase suficiente, hay que limpiar las partes hidráulicas en un taller autorizado.

INCONVENIENTE	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
LA ELECTROBOMBA NO DISTRIBUYEAGUA, EL MOTOR NO GIRA	1) Falta de alimentación.	1) Controlar si hay tensión y si el enchufe está bien introducido.
	2) Protección del motor intervenida.	2) Asegurarse de la causa y volver a accionar el interruptor. Si ha intervenido el térmico, esperar hasta que el sistema se enfríe.
	3) Condensador defectuoso.	3) Sustituir el condensador.
	4) Árbol bloqueado.	4) Verificar la causa y desbloquear la electrobomba.
EL MOTOR GIRA, PERO LA ELECTROBOMBA NO DISTRIBUYE EL LÍQUIDO	1) Aspira aire.	• Controlar que las junturas sean hermèti-cas. • Controlar que el nivel del liquido no haya descendido por debajo de nivel zinimo de llenado.
	2) Sentido de rotación erróneo.	2) Restablecer el correcto sentido de rotación.
	3) Rejilla de aspiración obstruida.	3) Limpiar la rejilla de aspiración.
	4) Válvula de retención bloqueada.	4) Limpiar o sustituir la válvula.
LA ELECTROBOMBA SE PARA DESPUÉS DE UN BREVE PERIODO DE FUNCIONAMIENTO DEBIDO A LA INTERVENCIÓN DE UNA MOTOPROTECCIÓN TÉRMICA	1) La alimentación no corresponde a los datos de placa.	1) Controlar la tensión en los conductores del cable de alimentación.
	2) Un cuerpo sólido ha bloqueado el impulsor.	2) Llevar la electrobomba a un taller autorizado para el desarme y la completa limpieza de la maquina.
	3) Líquido demasiado denso.	3) Cambiar tipo de electrobomba.

Si después de haber efectuado dichas operaciones el inconveniente persiste, es necesario dirigirse al Centro de Asistencia más cercano.

INHOUD

HOOFDSTUK	BESCHRIJVING	PAG.
1	ALGEMEENHEDEN	21
2	GRENZEN VAN GEBRUIK	22
3	INSTALLATIE	22
4	ELEKTRISCHE AANSLUITING	23
5	INBEDRIJFSTELLING	23
6	ONDERHOUD EN PROBLEEMOPLOSSEN	24
7	H MAX	73
-	GARANTIEVOORWAARDEN	74

WAARSCHUWING
Voor persoonlijke en materiele veiligheid.
Bijzondere aandacht schenken aan de onderschriften met de volgende tekens.



GEVAAR - RISICO ELEKTRISCHE ONTLADING

Waarschuwt voor het risico van elektrische schokken wanneer de voorschriften niet in acht genomen worden.



GEVAAR

Waarschuwt voor groot gevaar voor personen en/of voorwerpen wanneer de voorschriften niet in acht genomen worden.



WAARSCHUWING

Waarschuwt voor schade aan elektrische pomp of installatie wanneer de voorschriften niet in acht genomen worden.

ATTENTIE
Voordat aan de installatie wordt begonnen moet de inhoud van deze handleiding aandachtig worden gelezen. De schade, veroorzaakt door het verzuim van de inachtneming van de aanwijzingen kan niet gedekt worden door de garantie

HOOFDSTUK 1
ALGEMEENHEDEN

De elektrische pompen van de serie DOMINATOR zijn geschikt voor het pompen van schoon water, vrij van opgeloste gassen.
De elektrische pompen van deze serie zijn van het centrifugale meertraps type voor gebruik onder water.
Alle componenten in aanraking met de gepompte vloeistof zijn geschikt voor het contact met water dat bestemd is voor inwendig gebruik. Elke elektrische pomp wordt bij de montage getest en met de grootste zorg ingepakt.
Meteen na de levering moet men controleren dat de electrische pomp geen schade heeft opgelopen tijdens het transport. In dat geval moet men meteen (binnen 8 dagen vanaf de aankoopdatum) de dealer waarschuwen.

HOOFDSTUK 2
GRENZEN VAN GEBRUIK

De efficiëntie van een pomp met een ingekorte waaier ligt gewoonlijk lager dan die van een pomp met de volledige waaierdiameter. Het inkorten van de waaier zal de pomp aanpassen aan een vast werkpunt, waardoor het energieverbruik daalt. De minimale efficiëntie-index (MEI) is gebaseerd op de volledige waaierdiameter. De werking van deze waterpomp bij variabele werkpunten kan efficiënter en zuiniger zijn wanneer die werking bijvoorbeeld gestuurd wordt door een aandrijving met variabele overbrenging die de werking van de pomp afstemt op het systeem.
Informatie over de efficiëntie van benchmarks is beschikbaar o: www.europump.org/efficiencycharts

WAARSCHUWING

De elektrische pomp is niet geschikt voor het pompen van ontvlambare of gevaarlijke vloeistoffen.

WAARSCHUWING

Vermeden moet worden om de elektrische pomp zonder vloeistof te laten draaien.

- Maximum temperatuur gepompte vloeistof
  40° C in voortdurende dienst
- Maximum aantal opstartingen peruur 30 gelijkelijk verdeeld
- Maximum diepte van onderdompeling 17 m
- Maximum afmeying van gepompte vaste deeltjes 2 mm
- Maximale hoeveelheid zand 50 g/m^3
- Minimum diameter van de put 135 mm DOMINATOR 5" (zonder drijver)
- Minimum diameter van de put 100 mm DOMINATOR 4" (zonder drijver)

HOOFDSTUK 3
INSTALLATIE

GEVAAR - RISICO ELEKTRISCHE ONTLADING

Gedurende alle installatiehandelingen moet de pomp los van het voedingsnet zijn.

WAARSCHUWING

Nagaan of de vlotterschakelaar de pomp bij het minimum niveau stopt.

WAARSCHUWING

Nagaan of de vlotter vrij kan bewegen.

GEVAAR

Dit toestel kan door kinderen van 8 jaar en ouder alsook door personen met verminderde fysische, sensorische of mentale vaardigheden of gebrek aan ervaring en kennis gebruikt worden, wanneer hierop toegezien wordt of indien zij onderricht werden over het veilige gebruik van het toestel en zij de hieruit resulterende gevaren verstaan. Kinderen mogen niet met het toestel spelen. Reiniging en gebruiksonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht uitgevoerd worden

GEVAAR

De vloeistof kan vervuild worden door het lekken van smeermiddelen

- Aangeraden wordt om een antiterugkeerklep te monteren, om recirculatie van vloeistof te voorkomen als de pomp stil staat. Gebruik niet het snoer om de pomp op te tillen of te vervoeren Om de pomp onder water te dompelen moet men deze ophangen aan een roestvrijstalen of nylon kabel, die het gewicht van de pomp kan dragen.
- Voor de verankering van de kop van de electrische pomp is daarop een ring aanwezig.
- Bevestig het snoer zodat het gewicht van de pomp goed is verdeeld.
- Gebruikt men stijfe leidingen, dan wordt aangeraden om het electrische snoer om de drie meter met plastic bandjes aan de afvoerbuis te binden.
- Verder wordt aangeraden om voorzieningen te treffen voor automatische niveaucontrole om te voorkomen dat de pomp droogloopt en een manometer (geschikt voor dit model pomp) om de prestaties gedurende het bedrijf te controleren.
- De automatische uitvoering van de DOMINATOR is voorzien van een reeds ingestelde vlotterschakelaar (zie fig. 1); als men het regelgebied wilt veranderen is het noodzakelijk de vrije slag van de vlotter te vermeerderen of te verminderen door deze te verplaatsen in de speciaal gevormde uitsparing op het handvat.

HOOFDSTUK 4
ELEKTRISCHE AANSLUITING



WAARSCHUWING

Nagaan of de spanning en de frekquentie zoals vermeld op het typeplaatje overeenkomen met die van het beschikbare voedingsnet.



GEVAAR - RISICO ELEKTRISCHE ONTLADING

De verantwoordelijke voor de installatie moet nagaan of de elektrische voedingsinstallatie voorzien is van een doeltreffende aardaansluiting volgens de geldende normatieven.



GEVAAR - RISICO ELEKTRISCHE ONTLADING

Men moet nagaan of de elektrische voedingsinstallatie voorzien is van een (RCD) differentiele aardlekschakelaar met hoge gevoeligheid D=30 mA.

Het snoer van de electrische pomp heeft een stekker met dubbel aardcontact. Als men deze in de contactdoos steekt, is de pomp dus geaard.

Sls de pomp zonder stekker wordt geleverd, is het apparaat bestemd voor een permanente verbinding met vaste bedrading.

BESCHERMING TEGEN OVERBELASTING

De eenfasige DOMINATOR is voorzien van een thermische beveiliging, die automatisch weer inschakelt. Andere beveiligingen zijn niet noodzakelijk.

HOOFDSTUK 5
INBEDRIJFSTELLING



WAARSCHUWING

Gebruik de elektrische pomp alleen binnen het op het plaatje aangegeven bedrijfsgebied.



WAARSCHUWING

De elektrische pomp niet droog laten werken, de hydraulische gedeelten en de sluitring kunnen dan beschadigd worden.



WAARSCHUWING

De elektrische pomp niet laten draaien met een totaal gesloten afsluitklep op de toevoer.

Voordat men de electrische pomp aanzet moet men de buis aan de uitgang van 1" ¼ vastmaken. De verbindingen moeten zodanig gemaakt worden, dat er geen lekken kunnen ontstaan. De pomp wordt opgestart door de stekker in de kontaktdoos te steken.

HOOFDSTUK 6
ONDERHOUD EN PROBLEEMOPLOSSEN



GEVAAR - RISICO ELEKTRISCHE ONTLADING
Voor iedere onderhoudsingreep moet de verbinding met het net worden onderbroken.



GEVAAR - RISICO ELEKTRISCHE ONTLADING
De aansluitkabel moet door de producent of door de klantenservice met hiervoor speciaal geschikte apparatuur worden vervangen.

- In normale omstandigheden hebben de elektropompen van de serie DOMINATOR geen onderhoud nodig.
- Bij wijze van voorkoming van mogelijke beschadigingen raden we aan om de verschafte druk en de absorptie van de stroom periodiek te controleren.
- Een vermindering van de druk is teken van de absorptie van slijtage op de pomp. Een vermeerdering van de absorptie van stroom is teken van anormale mechanische wrijving in de pomp en/of in de moter.
- Als de pomp voor lange tijd niet gebruikt wordt, raden we aan om haar helemaal te legen, te spoelen met schoon water en in een droge omgeving te plaatsen.

SCHOONMAKEN VAN HET FILTER

- Als het opgepompte water niet helemaal schoon is, dan kan het nodig zijn om het filter met een staalborstel schoon te maken.
- Men moet daarvoor het vuil op het externe oppervlak erafborstelen.
- Men kan ook de binnenzijde van het filter schoonmaken.
- Daarvoor moet men de bevestigingschroef van het filter aan het pomphuis losmaken en het filter eraf halen.
- Borstel nu het vuil aan de binnenkant weg en spoel met schoon water.
- Als dit niet voldoende is, dan moet men een bevoegde dealer de hydraulische onderdelen laten schoonmaken.

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	REMEDIE
DE POMP POMPT GEEN WATER, DE MOTOR DRAAIT NIET	1) Gebrek aan elektrische energie.	1) Controleren of er spanning is en of de stekker er goed in zit.
	2) Ingrijpen motorbescherming.	2) Zich van de oorzaak verzekeren en de schakelaar opnieuw aanzetten. Als de thermische schakelaar afgeslagen is, wachten totdat het systeem afkoelt.
	3) Condensator kapot.	3) De condensator vervangen.
	4) As geblokkeerd.	4) De oorzaak nagaan en de pomp vrijmaken.
DE MOTOR DRAAIT, MAAR DE POMP POMPT GEEN VLOEISTOF	1) Zuigt lucht op.	• Controleren of de verbindingen niet lekken. • Controleren dat de vloeistof niet onder het minimale opzuigniveau staat.
	2) Verkeerde draairichting.	2) De juiste draairichting herstellen.
	3) Verstopt aanzuigroostertje.	3) Het roostertje schoonmaken.
	4) Eenrichtingsklep geblokkeerd.	4) De klep schoonmaken of vervangen.
DE POMP STOPT NA EEN KORTE TIJD DOOR INGRIJPEN VAN DE THERMISCHE MOTOR-BESCHERMER.	1) Elektrische voeding niet volgens de gegevens van het typeplaatje.	1) De spanning op de geleiders van de voedingskabel controleren.
	2) Een vast deeltje heeft het pomprad geblokkeerd.	2) Breng de pomp naar een bevoegde reparateur om de mach ne helemaal te demonteren en te reinigen.
	3) Vloeistof te dik.	3) Type pomp veranderen.

Als, nadat men de handelingen heeft uitgevoerd, de hierboven genoemde problemen niet verholpen zijn moet men zich richten tot het dichtstbijzijnde servicecentrum.

SUMÁRIO

CAPÍTULO	DESCRIÇÃO	PÁGE
1	INFORMAÇÕES GERAIS	25
2	LIMITES DE UTILIZAÇÃO	26
3	INSTALAÇÀO	26
4	LIGAÇÃO ELÉCTRICA	27
5	FUNCIONAMENTO	27
6	MANUTENÇÃO E PROCURA AVARIAS	28
7	H MAX	73
-	CONDIÇÕES DE GARANTIA	74

CUIDADO

Advertências para a segurança de pessoas e coisas.
Tenha muito cuidado às informações indicadas com os seguintes símbolos.



PELIGRO - RISCO DESCARGAS ELÉCTRICAS

Não observar a prescrição comporta perigo de descargas eléctricas.



PELIGRO

Não observar a prescrição comporta perigo muito grande às pessoas e/ou às coisas.



CUIDADO

Não observar a prescrição comporta perigo de danificação da bomba ou da instalação.

ATENÇÃO
Antes de instalar, leia atentamente este manual. As danificações devidas ao não respeito das indicações descrividas não podem estar cobertas pela garantia.

CAPÍTULO 1
INFORMAÇÕES GERAIS

As electrobombas da série DOMINATOR estão idóneas à bombada de água limpa, sem gás solto.
As electrobombas desta série são do género centrifugo multifase, submersível.
Os componentes em contacto com o líquido bombeado estão todos idóneos ao contacto com á agua para uso alimentar.
Cada electrobomba na hora da montagem é submetida com o máximo cuidado à verificação e embalagem.
À entrega verifique a electrobomba não tiver danificações devidas ao transporte; nesse caso avise logo o revendedor, dentro e não mais além de oito dias a partir da data de compra.

CAPÍTULO 2
LIMITES DE UTILIZAÇÃO

A eficiência de uma bomba com impulsor aparado é normalmente inferior à de uma bomba com impulsor de diâmetro integral. A aparagem do impulsor adapta a bomba a um regime fixo, o que resulta na redução do consumo de energia. O índice de eficiência mínima (MEI) é baseado no diâmetro integral do impulsor. O funcionamento desta bomba de água em regimes variáveis pode ser mais eficiente e económico quando controlado, por exemplo, pela utilização de um variador de velocidade que adapta o regime da bomba ao sistema. Para informações sobre a eficiência-padrão, consultar: www.europump.org/efficiencycharts

CUIDADO

A bomba não está idónea à bombada de líquidos inflamáveis ou perigosos.

CUIDADO

Evite taxativamente o funcionamento a seco da electrobomba.

- Máxima temperatura líquido bombeado 40° C em serviço contínuo
- Máximo número arranques horários 30 espaçados igualmente
- Máxima profundidade de imersão 17 m
- Máxima dimensão corpos sólidos bombeados 2 mm
- Quantitade máxima de areia 50 g/m^3
- Diâmetro mínimo do poço 135 mm DOMINATOR 5" (sem flutuador)
- Diâmetro mínimo do poço 100 mm DOMINATOR 4" (sem flutuador)

CAPÍTULO 3
INSTALAÇÃO

PELIGRO - RISCO DESCARGAS ELÉCTRICAS

Cada operação de instalação deve ser efectuada com a bomba desligada da rede de alimentação.

CUIDADO

Ao nível mínimo o interruptor bóia deve parar a bomba.

CUIDADO

Durante a oscilação o bóia não deve encontrar algum obstáculo.

PERIGO

O presente aparelho pode ser utilizado por crianças a partir de 8 anos e por pessoas com deficiências físicas, sensoriais ou mentais ou com carência de experiências e conhecimentos, se submetidas à supervisão ou tiverem sido instruídas sobre o uso do aparelho e tiverem compreendido os perigos resultantes. Às crianças não é permitido brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção do utilizador não pode ser efectuada por crianças sem supervisão.

PERIGO

Poluição do líquido, devido à possível perda de lubrificantes

- Recomenda-se montar uma válvula de não retorno, para evitar, quando a electrobomba estiver parada, reciclos de líquidos.
- Para operações de levantamento ou transporte não utilize o cabo eléctrico.
- Para a imersão da electrobomba, utilize um cabo de aço inoxidável ou nylon, com a capacidade adequada para carregar o peso.
- Para permitir a ancoragem da cabeça da electrobomba, encontra-se um elo apropriado.
- Ancore a corda de modo a equilibrar o peso da electrobomba.
- Caso sejam utilizadas tubulações rígidas, aconselha-se atar o cabo eléctrico à remessa com faixas de plástico colocadas em intervalos de aproximadamente 3 m.
- Aconselha-se também a instalação de controlos automáticos para evitar o funcionamento em seco da electrobomba e de um manómetro (que seja adequado ao modelo da electrobomba), de modo a verificar o desempenho durante o funcionamento.
- A DOMINATOR na versão automática está fornecida com interruptor bóia já regulado (V. Fig. 1). Para mudar o campo de regulação aumente ou reduza o espaço livre da bóia deixando-o escorrer na própria sede na puxadeira.

CAPÍTULO 4
LIGAÇÃO ELÉCTRICA



CUIDADO

A tensão e a freqüência da placa devem corresponder às da rede de alimentação disponível.



PELIGRO - RISCO DESCARGAS ELÉCTRICAS

O responsável da instalação deve verificar que a instalação de alimentação eléctrica tenha uma eficiente instalação de terra conforme o disposto pelas leis em vigor.



PELIGRO - RISCO DESCARGAS ELÉCTRICAS

É preciso verificar que a instalação de alimentação eléctrica tenha um interrruptor diferencial (RCD) de alta sensibilidade D=30 mA.

As electrobombas são equipadas com uma ficha com duplo contacto de terra na extremidade do cabo de alimentação; neste caso a ligação de terra efectua-se inserindo a ficha na tomada de corrente.

Se a bomba for fornecida sem ficha, considera-se o aparelho permanentemente ligado à instalação elétrica fixa.

PROTECÇÃO DE SOBRECARGA

As bombas DOMINATOR monofásicas apresentam um motoprotector térmico com reinserção automática, não precisam portanto de ulteriores protecções externas.

CAPÍTULO 5
FUNCIONAMIENTO



CUIDADO

Utilize a bomba entre o campo de rendimentos referido na placa.



CUIDADO

Não ponha em função a electrobomba a seco, isto pode danificar as partes hidráulicas e a capacidade.



CUIDADO

Não accione a bomba com válvula de interceptação na conduta completamente fechada.

Antes de colocar a electrobomba em funcionamento, ligue o tubo à boca de remessa de 1" 1/4.
As junções devem ser realizadas para evitar vazamentos.
A bomba liga-se colocando a ficha na própria tomada de corrente.

CAPÍTULO 6
MANUTENÇÃO E PROCURA AVARIAS



PELIGRO - RISCO DESCARGAS ELÉCTRICAS
Antes de efectuar qualquer operação de manutenção, desinserir a bomba da rede de alimentação eléctrica.



PELIGRO - RISCO DESCARGAS ELÉCTRICAS
O cabo de alimentação deve ser substituido pelo fabricante ou serviço de assistência utilizando ferramentas apropriadas.

- Em condições normais as electrobombas da série DOMINATOR não precisam de manutenção nenhuma.
- Como prevenção de eventuais avarias aconselhamos uma verificação periódica da pressão fornecida e da absorção de corrente.
- A diminuição da pressão é indício de desgaste da bomba. O aumento da absorção de corrente é indício de fricções anormais na bomba e/ou no motor.
- Se a electrobomba ficar parada durante muito tempo aconselhamos esvaziá-la completamente, enxaguá-la com água limpa e guardá-la num lugar seco.

LIMPEZA DO FILTRO

- Se a água de levantamento não estiver perfeitamente limpa, pode tornar-se necessária a limpeza do filtro mediante uma escova de aço para raspar a sujeira que acumulou-se na superfície externa.
- É possível efectuar uma limpeza também da parte interna do filtro.
- Desenrosque o parafuso de fixação do filtro ao corpo da electrobomba, e separe-o.
- Raspe a sujeira com uma escova de aço e enxagüe com água limpa.
- Caso isso não for suficiente, proceda com a limpeza das partes hidráulicas, que deverá ser efectuada por um serviço de assistência autorizado.

PREJUÍZO	CAUSA POSSÍVEL	REMÉDIO
A ELECTROBOMBA NÃO FORNECE ÁGUA, O MOTOR NÃO RODA	1) Falta de alimentação.	1) Controle a tensão e a ficha estar bem inserida.
	2) Interveio protecção motor.	2) Verifique a causa e ligue de novo o interruptor. Em caso de accionamento do interruptor térmico, espere o arrefe mento do sistema.
	3) Condensador imperfeito.	3) Substitua o condensador.
	4) Árvore bloqueada.	4) Verifique a causa e desbloque a electro-bomba.
O MOTOR RODA, MAS A ELECTROBOMBA NÃO FORNECE LÍQUIDO	1) Absorve ar.	• Controle a vedação das junções. • Certifique-se que o nível do líquido não seja inferior ao nível mínimo de escorvamento.
	2) Sentido de rotação errado.	2) Restabeleça o exacto sentido de rotação.
	3) Grelha de aspiração obstruída.	3) Limpe a grelha.
	4) Válvula de retenção bloqueada.	4) Limpe ou substitua a válvula.
A ELECTROBOMBA PARA SE DEPOIS DUM BREVE PERÍODO DE FUNCIONAMENTO PELA INTERVENÇÃO DO MOTOPROTECTOR TÉRMICO	1) Alimentação não conforme aos dados indica-dos na placa.	1) Controle a tensão nos condutors do cabo de alimentação
	2) Um corpo sólido bloqueou a parte giratória.	2) Leve a electrobomba numa oficina autorizada, para a desmontagem e a limpeza completa da máquina.
	3) Líquido demasiado denso.	3) Mude género de electrobomba.

Dirija-se ao centro de assistência mais próximo, caso não conseguir eliminar os inconvenientes apesar de ter efectuado todas as operações acima indicadas.

INDHOLD

KAPITEL	BESKRIVELSE	SIDE
1	GENERELLE OPLYSNINGER	29
2	BEGRÆNSNINGER AF BRUGEN	30
3	INSTALLERING	30
4	ELEKTRISK TILSLUTNING	31
5	START AF PUMPEN	31
6	VEDLIGEHOLDELSE OG FEJLSØGNING	32
7	H MAX	73
-	GARANTIEVOORWAARDEN	74

OSTRZEŻENIE
Advarsel ang. sikkerheden for personer og ting.
Læg omhyggelig mærke til påskrifterne kendetegnet ved flg. symboler.



FARE - RISIKO FOR ELEKTRISK UDLADNING

Advarer om at en manglende overholdelse af foreskrifterne kan medføre risiko for elektrisk udladning.



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Advarer om at en manglende overholdelse af foreskrifterne kan medføre en for personer og ting stor risiko.



ADVARSEL

Advarer om at en manglende overholdelse af foreskrifterne medfører risiko for at elektropumpen eller anlægget ødelægges.

BEMÆRK

Inden man går i gang med installeringen skal indholdet af denne vejledning læses omhyggeligt igennem. Skader opstået pga. at der ikke er taget hensyn til de ovenstående anvisninger, kan ikke dækkes af garantien.

KAPITEL 1
GENERELLE OPLYSNINGER

Elektropumperne i serien DOMINATOR er velegnede til pumpning af rent vand uden opløste gasser.
Elektropumperne i denne serie, er af typen centrifugal multistadier, kan nedsænkes.
De komponenter, der kommer i kontakt med den oppumpede væske, er alle egnede til pumpning af drikkevand. Alle elektropumper bliver testet ved monteringen, inden de nøje bliver emballeret.
Ved leveringen skal man kontrollere, at elektropumpen ikke er blevet beskadiget under transporten; hvis dette er tilfældet skal man straks henvende sig til en forhandler inden 8 dage fra købsdatoen (ikke senere).

DA

KAPITEL 2
BEGRÆNSNINGER AF BRUGEN

En pumpe med trimmet pumpehjul har normalt en lavere virkningsgrad end en pumpe med den største pumpehjulsdiameter. Trimningen af pumpehjulet justerer pumpen til et fast arbejdspunkt, hvilket giver et mindre energiforbrug. Mindsteeffektivitetsindekset (MEI) er baseret på den største pumpehjulsdiamete. Driften af denne vandpumpe med variable arbejdspunkter kan eventuelt gøres mere effektiv og økonomisk, hvis der anvendes en frekvensomformer, som tilpasser pumpens drift til systemet.
Oplysninger om referenceværdier for virkningsgraden findes på adressen: www.europump.org/efficiencycharts

ADVARSEL
Elektropumpen er ikke egnet til pumpning af antændelige eller farlige væsker.

ADVARSEL
Undgå altid at elektro-pumpen benyttes uden væske.

- Maksimum temperatur for den oppumpede væske 40°C ved uafbrudt betjening
- Maksimalt antal igangsættelser pr. Time 30 jævnt fordelt
- Maksimum dybde ved nedsænkning 17 m
- Maksimum størrelse på de oppumpede genstande 2 mm
- Maksimal sandmængde 50 g/m^3
- Minisimalt drændiameter 135 mm DOMINATOR 5" (ekskl. flyder)
- Minisimalt drændiameter 100 mm DOMINATOR 4" (ekskl. flyder)

KAPITEL 3
INSTALLERING

FARE - RISIKO FOR ELEKTRISK UDLADNINGER
Alle manøvrer ang. installeringen skal udføres, når pumpen er frakoblet forsyningsnettet.

ADVARSEL
Man må sikre sig at flyderafbryderen standser pumpen ved minimumsniveauet.

ADVARSEL
Man må sikre sig, at flyderen mens den er i bevægelse ikke møder nogen hindringer.

FARE
Dette apparat kan anvendes af børn på mindst 8 år, af personer med fysiske, sensoriske eller mentale handicaps, eller af personer uden tilstrækkelig erfaring og kendskab, hvis de overvåges eller er blevet oplært i brug af apparatet, og har forstået de relevante farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse, udført af brugeren, må ikke overlades til børn uden opsyn.

FARE

Forurening af væske pga. smøremiddellækage

- Det anbefales at man montere en kontraventil for at undgå recirkulation af væske ved standsning af pumpen.
- Anvend ikke elledningen til at løfte eller transportere maskinen.
- Ved nedsænkning af elektropumpen skal man anvende et tov af rustfrit stål eller nylon, der er i stand til at bære vægten.
- Der forefindes et øje til fastgøring af elektropumpens hoved.
- Fastgør tovet på en sådan måde, at elektropumpens vægt er i balance.
- Hvis man anvender stive rør anbefales det, at man fastgører elledningen ved afgangen på tryksiden ved hjælp af plastikbånd med en afstand på ca. 3 m.
- Det anbefales endvidere, at man installerer automatiske kontrolanordninger for niveauet for at undgå, at elektropumpen fungerer tom, samt et manometer (der er egnet til elektropumpens model), således at ydelserne kan kontrolleres under funktionen.
- DOMINATOR-pumpen i den automatiske version er forsynet med en allerede instillet flydeafbryder (se Fig.1).
- Hvis man ønsker at modificere det indstillede område er det nødvendigt at øge eller mindske det frie stykke på flyderen ved at lade den glide ind i det dertil beregnede leje på håndtaget.

KAPITEL 4
ELEKTRISK TILSLUTNING



ADVARSEL
Man må sikre sig, at den angivne spænding og den på pladen opgivne frekvens svarer til forsyningsnettets kapacitet.



FARE - RISIKO FOR ELEKTRISK UDLADNING
Den ansvarlige for installationen skal sikre sig, at anlægget er udstyret med en effektiv jordforbindelse iflg. gældende regler.



FARE - RISIKO FOR ELEKTRISK UDLADNING
Det er nødvendigt at sikre sig, at el-anlægget er forsynet med en højfølsom (RCD) differentiel afbryder D=30 mA.

Elektropumperne er udstyret med stik med dobbelt jordkontakt ved forsyningsledningens ende; jordforbindelsen oprettes således ved at indsætte stikket i stikkontakten.

Hvis pumpen leveres uden stik, er flyderen beregnet til permanent tilslutning via fast ledning.

BESKYTTELSE MOD OVERBELASTNING

De enfasede DOMINATOR har en indbygget termisk motorbeskyttelse med automatisk genindsættelse og maskinen har således ikke behov for eksterne beskyttelsesforanstaltninger.

KAPITEL 5
START AF PUMPEN



ADVARSEL
Benyt elektropumpen indenfor det virkeområde, der står skrevet på pladen.



ADVARSEL
Elektropumpen må ikke køre uden væske påffyldt, idet det kan beskadige de hydrauliske dele og stoppeventilen.



ADVARSEL
Lad ikke elektropumpen virke med afskærings-ventilen fuldstændigt lukket.

Inden elektropumpen startes skal man forbinde røret til afgangsmundingen på (1"1/4).
Tætningerne skal være således at udslip undgåes. Pumpen startes ved at sætte stikket i kontakten.

DA

KAPITEL 6
VEDLIGEHOLDELSE OG FEJLSØGNING



FARE - RISIKO FOR ELEKTRISK UDLADNINGER
Inden man starter på nogen som helst form for vedligeholdelse skal elektropumpen afbrydes fra forsyningsnettet.



FARE - RISIKO FOR ELEKTRISK UDLADNINGER
Forsyningskablet skal erstattes, enten af producenten eller af service assistancen ved hjælp af specielle redskaber.

- Under normale forhold har elektropumperne i serien DOMINATOR ikke brug for vedligeholdelse.
- For at forebygge mulige stød, tilrådes det lejlighedsvist at kontrollere det leverede tryk og strømopsugningen.
- En formindskning af trykket, er tegn på slitage af pumpen.
- En forøget opsugning af strømmen, er tegn på unormal mekanisk friktion i pumpen og/eller i motoren.
- Såfremt elektropumpen ikke skal anvendes over længere perioder tilrådes det at tømme den fuldstændigt, gennemskylde den med rent vand og anbringe den på et tørt sted.

RENGØRING AF FILTRET

- Hvis det opsugede vand ikke er fuldstændigt rent kan der opstå behov for rengøring af filtret, ved hjælp af en stålbørste, for at fjerne det snavs, der har aflejret sig på den ydre overflade.
- Det er også muligt at rengøre den indre del af filtret.
- Afskru den skrue der fastgører filtret til elektropumpens krop og skil det fra denne.
- Skrab snavset af ved hjælp af en stålbørste og skyl efter med rent vand.
- Hvis dette ikke er tilstrækkeligt skal de hydrauliske komponenter rengøres; dette skal finde sted hos en autoriseret forhandler.

PROBLEM	MULIG GRUND	FORANSTALTNING
ELEKTROPUMPEN AFGIVER IKKE VAND, MOTOREN KØRER IKKE	1) Strømmen mangler.	1) Kontrollere om strømmen er tilsluttet og om stikket sidder ordentlig fast.
	2) Motorens sikkerhedsafbryder er trådt i kraft.	2) Undersøge årsagen og aktivere afbryderen. Såfremt den termiske anordning er trådt i funktion skal man vente indtil systemet er afkølet.
	3) Defekt kondensator.	3) Kondensatoren skal udskiftes.
	4) Akslen er blokeret.	4) Undersøge årsagen og sættepumpen i gang.
MOTOREN KØRER, MEN ELEKTROPUMPEN AFGIVER IKKE VAND	1) Der indsuges luft.	• Kontrollere om samme føjningerne er tætte. • Kontroller at væskeniveauet ikke sænkersig under minimums niveauet for opsugning.
	2) Forkert omdrejningsretning.	2) Sørge for den rette omdrejningsretning.
	3) Tilstoppet udsugningsrist.	3) Rens risten.
	4) Blokeret kontra ventil.	4) Rens eller udskift ventilen.
ELEKTROPUMPEN STANDSER EFTER KORT TID FORDI DEN TERMISKE MOTORBESKYTTELSE TRÆDER I KRAFT	1) Strømspændingen er ikke i overensstemmelse med hvad der er anført på pladen.	1) Kontrollere spændingen strømforsyningskablet.
	2) Smådele hindrer skiven i at dreje frit.	2) Indlevér elektropumpen til en autoriseret forhandler for demontere og rengøre maskinen fuldstændigt.
	3) Væsken er for tyktflydende.	3) Skifte elektropumpetype.

Såfremt problemet ikke er løst efter at have fulgt ovenstående anvisninger, bør man henvende sig til det nærmeste serviceværksted.

SISÄLLYSLUETTELO

LUKU	KUVAUS	SIVU
1	YLEISTÄ	33
2	KÄYTTÖRAJOITUKSET	34
3	ASENTAMINEN	34
4	SÄHKÖLIITÄNTÄ	35
5	KÄYNNISTÄMINEN	35
6	HUOLTO JA VIANETSINTÄ	36
7	H MAX	73
-	TAKUUEHDOT	74

HUOMIO

Varoitus ihmisten ja esineiden turvallisuudeksi.
Huomioi erikoisesti seuraavat merkit.



VAARA - SÄHKÖISKUN VAARA

Varoittaa, että jos ei noudata määräystä se aiheuttaa sähköiskun vaaran.



VAARA

Varoittaa, että jos ei noudata määräystä se aiheuttaa suureen vaaraan ihmisille ja/tai asioille.



HUOMIO

Varoittaa, että jos ei noudata määräystä se aiheuttaa pumpun ja/tai verkoston vahingoittamisen.

HUOMAUTUS

Ennen asentamista, lukekaa tarkasti tämä käsikirjan sisällys. Vahingot, jotka aiheutuvat käyttöohjeiden laiminlyönnistä eivät ole takuunalaisia

LUKU 1
YLEISTÄ

DOMINATOR sarjan pumput sopivat puhtaan veden pumppaamiseen, jossa ei ole liuenneita kaasuja.
Tämän sarjan sähköpumput ovat upotettavia monivaihe linko tyyppisiä.
Kaikki osat, jotka ovat kosketuksissa pumpattavan nesteen kanssa sopivat kotitalouskäyttöön tulevan veden pumppaamiseen.
Kokoamisvaiheessa kaikki pumput ja sähköpumput tarkastetaan ja pakataan erittäin huolellisesti.
Toimitushetkellä tarkistakaa että sähköpumpu ei ole vahingoittunut kuljetuksen aikana; muussa tapauksessa huomauttakaa heti myyjälle. Joka tapauksessa ennnen eikä yli kahdeksan päivää ostamispäivämäärästä.

FI

LUKU 2
KÄYTTÖRAJOITUKSET

Pumpun hyötysuhde on yleensä alhaisempi pienennetyllä juoksupyörällä kuin suurimmalla juoksupyörällä. Juoksupyörän pienentäminen sovittaa pumpun määrättyyn tuottopisteeseen, mikä alentaa energiankulutusta. Vähimmäishyötysuhdeindeksi (MEI) perustuu suurimman juoksupyörän halkaisijaan. Tämä vesipumppu voi toimia tehokkaammin ja taloudellisemmin vaihtelevissa tuottopisteissä, jos sitä ohjataan esimerkiksi käyttämällä taajuusmuuttajaa, jolla pumpun tuottopiste sovitetaan järjestelmän tuottotarpeisiin. Tietoja hyötysuhteen vertailuarvoista on saatavilla osoitteessa: www.europump.org/efficiencycharts

HUOMIO

Pumppu ei ole sopiva tulenarkojen tai vaarallisten nesteiden pumpamiseen.

HUOMIO

Välttää ehdottomasti sähköpumpun kuivana toimintaa.

- Pumpatun nesteen korkein lämpötila 40° C jatkuva toiminta
- Maksimi käynnistyskertojen määra tunnissa 30 tasaisesti jaettuna
- Maksimi uppoamis-syvyys 17 m
- Maksimi kiinteiden pumpattavien aineiden määrä 2 mm
- Maksimi hiekkamäärä 50 g/m^3
- Kaivon minimihalkaisija 135 mm DOMINATOR 5" (ilman uimuria)
- Kaivon minimihalkaisija 100 mm DOMINATOR 4" (ilman uimuria)

LUKU 3
ASENTAMINEN

VAARA - SÄHKÖISKUN VAARA

Kaikki asentamista koskevat toimitukset, täytyy suorittaa pumpun ollessa irti sähkövirrasta.

HUOMIO

Varmista, että minimitasolla kellukkeen sähkökatkaisija pysäyttää pumpun.

HUOMIO

Varmista, että liikuessaan, kellukke ei kohtaa mitään estettä.

VAARA

Tätä laitetta saa käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja fyysisesti, aistillisesti tai henkisesti rajoittuneet henkilöt tai henkilöt, joilla ei ole tämän laitteen käyttöön liittyvä kokemusta jos heidän toimintaansa valvotaan tai opastetaan siten että he käyttävät laitetta turvallisesti ja ymmärtävät sen käyttöön liittyvät vaarat. Lasten ei saa antaa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta ja huoltoa ilman valvontaa.

VAARA

Voiteluaineiden mahdollisesta vuodosta aiheutuva nesteen saastuminen.

- Sousitellaan asentamaan vastavirtaventtiili, jotta vältetään nesteen kierto pumpun pysähtyessä.
- Älä käytä sähköjohtoa nosto- tai kuljetustoimenpitelsiin.
- Sähköpumpun upottamista varten käytä ruostumatonta teräsköyttä tai nailonköyttä joka kantaa pumpun painon.
- Sähköpumpun kiinnittämistä varten sen päässä on 1 lenkki.
- Kiinnitä köysi niin, että sähköpumppu on tasapainossa.
- Mikäli käyteään jäykkiä putkistoja, suositellaan sähköjohdon sitomista juoksuputkeen muovisiteillä n. 3 metrin välein.
- Suositellaan lisäksi automaattisten tasokontrollien asentamista, jotta vältyttäisiin sähköpumpun kuivakäynniltä sekä manometron asentamista (sähköpumpun malliin sopiva), jotta voidaan tarkkailla pumpun tehoa sen käynnin aikana.
- DOMINATOR:n automaattinen malli on varustettu jo säädetyllä kellukkeeseen asennetulla katkaisijalla (katso kuva 1), jos halutaan muuttaa säätöaluetta täytyy lisätä tai vähentää kellukkeen vapaata tilaa, antamalla sen liikkua kahvassa olevassa urassa.

LUKU 4
SÄHKÖLIITÄNTÄ



HUOMIO

Varmistakaa että, laitteen sähkövirta on sama kuin käytettävissä oleva sähkövirta.



VAARA - SÄHKÖISKUN VAARA

On asentajan vastuulla varmistakaa että, sähkölaitteet on varmistettu lainmukaisella maadotuksella.



VAARA - SÄHKÖISKUN VAARA

Pitää tarkistaa, että sähkölaitteet on varustettu korkeatasoisesti (RCD) herkällä erikoiskatkaisijalla D=30 mA.

Sähköpumput on varustettu pistokkeella jossa on kaksinkertainen maadoitus sähköjohdon päässä; tässä tapaukseessa maadoitus tapahtuu asettamalla pistoke pistorasiaan.

Jos pumppu toimitetaan ilman pistoketta, se on tarkoittu liitettäväksi pysyvästi eristettyihin johtimiin.

YLIKUORMITUSSUOJA

DOMINATOR yksivaiheisissa pumpuissa on moottorin lämpösuojain, joka kytkeytyy automaattisesti, joten ne eivät tarvitse muita ulkopuolisia suojia.

LUKU 5
KÄYNNISTÄMINEN



HUOMIO

Käyttäkää pumppua laatassa suositeltavalla käyttöalueella.



HUOMIO

Älä käytä pumppua kuivana, hydrauliset osat ja tiivisterengas voivat vahingoittva.



HUOMIO

Älä anna pumpun pyöriä johdossa oleva väliventtiili kokonaan suljettuna.

Ennen sähköpumpun käynnistämistä yhdistä putki juoksuputken suuttimeen 1"1/4.
Liitännät tulee toteuttaa niin, että vältetään vuotoja.
Pumppu käynnistetään laittamalla kosketin asiaankuuluvaan sähköpistokkeeseen.

FI

LUKU 6
HUOLTO JA VIANETSINTÄ



VAARA - SÄHKÖISKUN VAARA
Ennen mitä tahansa kunnossapitotoimintaa, irroittakaa pumppu sähkövirrasta.



VAARA - SÄHKÖISKUN VAARA
Sähköjohdon voi vaihtaa vain rakentaja tai huoltopalvelu erikoistyökaluja apuna käyttäen.

- Normaaliolosuhteissa DOMINATOR sarjan sähköpumput eivät tarvitse minkäänlaista huoltoa.
- Vikojen ennaltaehkäisemistä varten kannattaa tarkistaa ajoittain paine sekä sähkönkulutus.
- Paineenalentuminen on osoitus pumpun kulumisesta. Sähkönkulutuksen lisääntyminen on osoitus pumpun ja/tai moottorin epänormaaleista mekaanisista kitkoista.
- Mikäli pumpun täytyy olla pois käytöstä pitkiä aikoja, suositellaan sen tyhjentämistä kokonaan, huuhtomista puhtaalla vedellä ja säilyttämistä kuivassa paikassa.

SUODATTIMEN PUHDISTUS

- Jos nostettava vesi ei ole täysin puhdasta, voi ola tarpeen suodattimeen puhdistus tärasharjan avulla jotta viodaan poistaa ulkopinnalle kerääntynyt lika.
- On mahdollista puhdistaa myös suodattimen sisäosat.
- Avaa auki ruuvi, joka kiinnittää suodattimen pumpun runkoon ja irroita ne toisistaan.
- Harjaa lika irti terästharjalla ja huuhtele puhtaalla vedellä.
- Mikäli tämä ei riitä, täytyy edetä hydraulisten osien puhdistukseen, jonka hoitaa valtuutettu jälleenmyyjä.

TOIMINTAHÄIRIÖ	MAHDOLLINEN SYY	RATKAISU
PUMPPU EI PUMPPAA VETTÄ MOOTTORI EI PYÖRI	1) Virran puute	1) Tarkistakaa onko jännitettä ja että pistoke on hyvin asennettu
	2) Moottorin suojakytkin on lauennut	2) Varmistakaa syy ja kytkekää uudelleen suojakytkin. Jos lämpökytkin on lauennut odottakaa,että laite jäähtyy.
	3) Kondensaattori viallinen.	3) Vaihtakaa kondensaattori.
	4) Akseli lukittunut	4) Varmistakaa syy ja vapauttakaa pumppu
MOOTTORI PYÖRII, MUTTA PUMPPU EI PUMPPAA NESTETTÄ	1) Imee ilmaa	• Tarkistakaa, että liitännät ovat pitävät • Tarkistakaa, ettei nesteen taso ole laskeutunut minimi-imutason alapuolelle.
	2) Pyörimissuunta virheellinen.	2) Laittakaa uudelleen oikea pyörimissuunta.
	3) Imuritilä tukossa.	3) Puhdista ritilä.
	4) Sulkuventtiili jumittunut.	4) Puhdista tai vaihda venttiili.
PUMPPU PYSÄHTYY LYHYEN TOIMINNAN JÄLKEEN MOOT-TORIN IÄMPÖLAUKAISI JAN TAKIA	1) Virta ei ole sama kuin laatassa mainittu	1) Tarkistakaa jännite syöttökaapelin johdoissa.
	2) Kiinteä pala on lukinnut juoksupyörän	2) Vie sähköpumppu valtuutetulle korjaajalle koneen osiinhajoittamista ja koneiston täydellistä puhdistamista varten.
	3) Neste liian sakea.	3) Vaihtakaa pumpputyyppi.

Jos vielä sen jälkeen kun olette suorittaneet edellämainitut toimenpiteet toimintahäiriö jatkuu, ottakaa yhteyttä lähimpään huoltokeskukseen.

INNHOLDSFORTEGNELSE

KAPITTEL	BESKRIVELSE	SIDE
1	GENERELLE ANVISNINGER	37
2	BRUKSOMRÅDE OG BEGRENSNINGER	38
3	INSTALLASJON	38
4	ELEKTRISK TILKOBLING	39
5	OPPSTART	39
6	VEDLIKEHOLD OG FEILSØKING	40
7	H MAX	73
-	GARANTIEVOORWAARDEN	74

ADVARSEL
Vern om personer og ting.
Vær spesielt oppmerksom på følgende tekst og tegn.



FARE - FARE FOR ELEKTRISK STØT

Vi gjør oppmerksom på at en manglende overholdelse av foreskrevne regler innebærer risiko for elektrisk støt.



FARE

Vi gjør oppmerksom på at en manglende overholdelse av foreskrevne regler innebærer stor risiko for personer og/eller ting.



ADVARSEL
Vi gjør oppmerksom på at en manglende overholdelse av foreskrevne regler innebærer fare for mulig ødeleggelse av pumpen eller anlegget.

VIKTIG
Les nøye gjennom innholdet i denne bruksanvisningen. Skader forårsaket av manglende overholdelse av foreskrevne regler dekkes ikke av garantien.

KAPITTEL 1
GENERELLE ANVISNINGER

Pumpene i serien DOMINATOR er egnet for pumping av rent vann fritt for oppløste gasser.
De elektriske pumpene i denne serien er nedsenkbare, sentrifugale, flertrinnspumper.
Komponentene i kontakt med pumpevæsken er alle egnet for kontakt med vann som skal brukes i husholdningen. Ved montering blir hver elektrisk pumpe utprøvet og pakket varsomt ned.
Når De mottar pumpen, skal De sjekke at den elektriske pumpen ikke har blitt utstatt for skader under transporten; hvis dette er tilfelle må forhandleren kontaktes umiddelbart, innen og ikke ut over åtte dager fra kjøpsdato.

NO

KAPITTEL 2
BRUKSOMRÅDE OG BEGRENSNINGER

ADVARSEL

Pumpen er ikke egnet til pumping av brennbare eller skadelige/farlige væsker.

ADVARSEL

La aldri den elektriske pumpen gå på tørrgang.

- Maks. Temperatur for pumpet væske 40° C ved kontinuerling bruk
- Maks. Antall oppstartninger i timen 30 jevnt fordelt
- Maks. Dybde for nedsenkning 17 m
- Maks. Størrelse på solide gjenstander som kan pumpes 2 mm
- Maks. Kapasitet sand 50 g/m^3
- Brønnens minimumsdiameter 135 mm DOMINATOR 5" (uten flottør)
- Brønnens minimumsdiameter 100 mm DOMINATOR 4" (uten flottør)

KAPITTEL 3
INSTALLASJON

FARE - FARE FOR ELEKTRISK STØT

All installasjon skal utføres med den elektriske pumpen frakoplet elnettet.

ADVARSEL

Sjekk at flottørbryteren stanser pumpen når minstenivå er nådd.

ADVARSEL

Sjekk at flottøren ikke møter hindringer på sin bane.

FARE

Dette apparatet kan brukes av barn som er 8 år eller eldre og personer med begrenset fysiske, sansemessige eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap dersom de er under tilsyn eller har blitt instruert i bruken av apparatet og har forstått faren det innebærer. Barn skal ikke leke med apparatet. Brukerens rengjøring og vedlikehold av apparatet skal ikke utføres av barn uten tilsyn.

FARE

Væsken kan forurenses på grunn av lekkasje av smøremidler.

- Man anbefales å montere en sikkerhetsventil for å unngå at væsker som blir liggende igjen i den elektriske pumpen, renner tilbake.
- Løft aldri pumpen opp etter ledningen.
- Ved nedsenking av den elektriske pumpen, skal man bruke en kabel av rustfritt stål eller en nylonline som er sterk nok til å tåle vekten av pumpen.
- Man finner et hull til forankring av pumpens hode.
- Fest tauet slik at vekten av pumpen fordeles likt og.
- Bruker man stive rør, anbefales det at man fester den elektriske ledningen for innløp, med plastbånd cirka hver 3 meter.
- Videre anbefales det at man installerer automatiske kontrollmekanismer for væskenivået for å unngå at pumpen går uten væske; man anbefales også å installere et manometer (som tilsvarer pumpes kapasitet) for å kunne verifisere pumpens ytelse under drift.
- Den automatiske utgaven av DOMINATOR leveres med en flottørbryter som er regulert og innstilt ved fabrikken (se Fig. 1). Ønsker man å forandre på reguleringsområdet, må flottørens frie gange økes eller minskes ved at man lar den gli i sporet i håndtaket.

KAPITTEL 4
ELEKTRISK TILKOBLING



ADVARSEL

Siekk at anbefalt strømspenning og frekvens tilsvarer dem som gjelder for strømmen i hovednettet.



FARE - FARE FOR ELEKTRISK STØT

Det er den personen som utfører installasjon av den elektriske pumpen som er ansvarlig for å sjekke at det elettriske nettverket er utstyrt med et effektivt jordsikringssystem slik som regelverket påkrever.



FARE - FARE FOR ELEKTRISK STØT

Det er nødvendig å sjekke at det strømførende tilkoblingsnettet er utstyrt med en (RCD) differensialbryter med høy ømfindtlighet D=30 mA.

Mateledningen til de elektriske pumpene er utstyrt med et støpsel med dobbel jording slik at apparatet blir jordet når man stikker støpselet i kontakten.

Hvis pumpen leveres uten støpsel er apparatet tiltenkt montert som en fast installasjon.

OVERLASTVERN

De monofasiske pumpene DOMINATOR har et innebygget overlastvern som koples inn automatisk; det er derfor ikke behov for andre utvendige sikkerhetsanordninger.

KAPITTEL 5
OPPSTART



ADVARSEL

Bruk pumpen i ytelsesfeltet som er oppført på platen.



ADVARSEL

La ikke pumpen gå uten væske da de hydrauliske delene og tetningen kan skades.



ADVARSEL

La ikke pumpen dreie med sikkerhetsventilen for utløp helt lukket.

Før man starter pumpen, skal man kople røret til innløpsåpningen på 1"1/4.
Koblingene skal gjøres slik at det ikke oppstår lekkasjer.
Pumpen settes i gang når støpselet settes i den riktige stikkontakten.

NO

KAPITTEL 6
VEDLIKEHOLD OG FEILSØKING



FARE - FARE FOR ELEKTRISK STØT
Før enhver vedlikeholdsoperasjon utføres, må pumpen frakobles det elektriske anlegget.



FARE - FARE FOR ELEKTRISK STØT
Ledningen for strømtilførsel skal skiftes ut av fabrikanten eller av et autorisert serviceverksted med spesialverktøy.

- Under normale forhold har elektropumpene i serien DOMINATOR ikke behov for noe vedlikehold.
- For å forebygge mulig havari, anbefales det å kontrollere arbeidstrykket og strømforbruket regelmessig.
- En minskning i trykket er et tegn på slitasje i pumpen.
- En økning i strømforbruket er et tegn på unormale mekaniske friksjoner i pumpen og/eller motoren.
- Hvis pumpen ikke er i bruk over lengre perioder anbefaler vi å tømme den helt, skylle den med rent vann og oppbevare den på et tørt sted.

RENGJØRING AV FILTERET

- Dersom vannet som skal suges opp ikke er helt rent, kan man få behov for å måtte rengjøre filteret med en stålbørste for å skrape vekk all smuss som har samlet seg opp på den utvendige overflaten av filteret.
- Det er også mulig å foreta rengjøring av filterets indre del.
- Løsne filterets festeskrue som sitter på selve pumpen, og løsgjør filteret.
- Skrap vekk all smuss med en stålbørste og skyll med rent vann.
- Er ikke dette nok, må en autorisert forhandler ta seg av rengjøringen av de hydrauliske delene.

FEIL	MULIG ÅRSAK	LØSNING
PUMPEN DISTRIBUERER IKKE VANN, MOTOREN DREIER IKKE	1) Manglende strømtilførsel.	1) Kontroller om det er strøm til stede og om støpselet sitter riktig i.
	2) Motorvernet er utløst.	2) Finn årsaken og nullstill bryteren. Dersom motorvernet er utløst, skal man vente til apparatet er nedkjølt.
	3) Defekt kondensator.	3) Skift ut kondensatoren.
	4) Akselen er blokkert.	4) Finn årsaken og fjern blokkeringen av pumpen.
MOTOREN DREIER MEN PUMPEN DISTRIBUERER IKKE VÆSKE	1) Luftinnsuging.	• Kontroller at pakningene er tette. • Kontroller at væskenivået ikke er sunket under selvfyllingsnivået.
	2) Feil rotasjonsretning.	2) Forandre rotasjonsretningen.
	3) Tilstoppet innsugingsrist.	3) Rens risten.
	4) Blokkert tilbakeslagsventil.	4) Rengjør eller skift ut ventilen.
PUMPEN STOPPER OPP ETTER Å HA FUNGERT I EN KORT PERIODE P.G.A. AT MOTORVERNET ER UTLØST	1) Strømtilførselen er ikke i samsvar med det som står på merkeplaten.	1) Kontroller spenningen på nettkabelens ledere.
	2) Noe har blokkert pumpen	2) Bring pumpen til et autorisert serviceverksted for dem tering og rengjøring av pumpen i sin helhet.
	3) Væsken er altfor tykk.	3) Skift ut pumpeelementet

Dersom feilen vedvarer etter at ovennevnte inngrep er foretatt, ta kontakt med det nærmeste serviceverkstedet.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

KAPITEL	BESKRIVNING	SIDA
1	ALLMÄNT	41
2	ANVÄNDNINGSBEGRÄNSNINGAR	42
3	INSTALLERING	42
4	ELEKTRISK ANSLUTNING	43
5	IGÅNGSÄTTNING	43
6	UNDERHÅLL OCH FELSÖKNINGAR	44
7	H MAX	73
-	GARANTIBETINGELSER	74

VARNING

Säkerhetsråd för personer och ting.
Man ska speciellt ge akt på föreskrifterna märkta med följande symboler.



FARA - RISK FÖR ELEKTRISKA URLADDNINGAR

Påvisar att brist på uppmärksamhet av föreskrifterna medför en risk för elektriska stötar.



FARA

Påvisar att brist på uppmärksamhet av föreskrifterna medför en mycket allvarlig risk för personer och ting.



VARNING

Påvisar att brist på uppmärksamhet av föreskrifterna medför risk för pumpens eller anläggningens förstörelse.

OBSERVERA

Innan installeringen ska man noga läsa genom handbokens innehåll. De skador som uppstår p.g.a. brist på respekt för de varningar som beskrivs kan inte täckas av garantin.

KAPITEL 1
ALLMÄNT

Elektropumparna i serien DOMINATOR är anpassade för uppumpning av rent vatten, utan lösande gas.
Elektropumparna av denna serie är av typen flerstegscentrifug och är nedsänkbara.
De delar som är i kontakt med den uppumpade vätskan är alla anpassade för kontakt med dricksvatten.
Varje elpump blir vid monteringen avsynad och nedpackad med största omsorg.
Vid överlämnandet verifera att elektropumpen inte har fått några skador under transporten.
Il sådana fall skall detta meddelas till återförsäljaren innan och ej efter 8 dagar ifrån inköpsdatumet.

SV

KAPITEL 2
ANVÄNDNINGSBEGRÄNSNINGAR

Verkningsgraden för en pump med ett optimerat/nedsvarvat pumphjul mot en specifik driftpunkt är vanligen lägre än verkningsgraden för en pump med maximal pumphjulsdiameter. Optimering/nedsvarvning av pumphjulet anpassar kapaciteten mot en specifik driftpunkt, vilket resulterar i lägre energianvändning. Lägsta effektivitetsindexet (MEI) är baserat på maximal pumphjulsdiameter. Driften av denna vattenpump med variabla driftpunkter kan vara mer effektiv och ekonomisk om den styrs, exempelvis genom användning av varvtalsreglerare som anpassar pumpens drift till systemet.
Information om verkningsgrader finns på: www.europump.org/efficiencycharts

VARNING

Pumpen är inte lämplig för pumpning av eldfarliga elle giftiga vätskor.

VARNING

Undvik, utan undantag, att använda elpumpen i torrläg.

- Maximal vätske pumpningstemperatur 40° C oavbruten funktion
- Maximalt antal funktionstimmar 30 i jämna intervaller
- Maximalt nedsänkningsdjup 17 m
- Maximalt omfång för pumpning av fasta kroppar 2 mm
- Maximal kvantitet av sand 50 g/m^3
- Brunnens min. Diameter 135 mm DOMINATOR 5" (utan flottör)
- Brunnens min. Diameter 100 mm DOMINATOR 4" (utan flottör)

KAPITEL 3
INSTALLERING

FARA - RISK FÖR ELEKTRISKA URLADDNINGAR

Alla arbeten i samband med installeringen måste utföras då pumpen ännu inte är kopplad till elnätet.

VARNING

Man ska försäkra sig om att pumpen stängs av med den flytande strömbrytaren vid minimal nivå.

VARNING

Man ska försäkra sig om att flottören, när det far fram och tillbaka, inte träffar på några hinder.

FARA

Denna apparat får användas av barn (över 8 år), personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funktionsförmåga eller personer som saknar erfarenhet eller kunskap om hur den används, under förutsättning att de övervakas av någon som kan ansvara för deras säkerhet eller som har lärt dem hur apparaten används på ett säkert sätt och gjort dem medvetna om riskerna. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan att en vuxen har konstant uppsikt över dem.

FARA

Förorening av vätska p.g.a. smörjmedelsläckage

- Det rekommenderas att montera en envägsventil , detta för att undvika återpassering av vätskor vid stopp av elektropumpen.
- För upplyftning eller transport av pumpen använd ej elkabeln.
- För nedsänkning av elektropumpen, använd en wire av rostfritt stål eller ett nylonrep som orkar med tyngden.
- För att kunna förankra repet eller wiren på elektropumpens huvuddel finns en ögla.
- Förankra repet eller wiren på ett sådant sätt att elektropumpens tyngd är i balans.
- Om stela rör används, rekommenderas det att binda fast den elektriska ingångsättningskabeln med plastband i intervaller à ca 3 meter.
- Det rekommenderas också en installering av automatiska kontroller av nivån för att undvika att pumpen går på tomgång och manometer (anpassad för modell på elektropumpen), detta för att verifiera pumpens arbetsprestationer
- DOMINATOR i automatisk version är redan försedd med en reglerad flytande strömbrytare (se Fig. 1). Om man vill ändra på regleringsområdet är det nödvändigt att öka eller minska den fria delen på flottören genom att förflytta den på dess plats på handtaget.

KAPITEL 4
ELEKTRISK ANSLUTNING



VARNING
Man ska försäkra sig om att spänningen och frekvensen på skylten sammanfaller med det tillgängliga anslutningsnätets.



FARA - RISK FÖR ELEKTRISKA URLADDNINGAR
Det är den ansvarige för installeringen som ska se till att eltillförselanläggningen är försedd med en lämplig jordad anläggning enligt de gällande reglerna.



FARA - RISK FÖR ELEKTRISKA URLADDNINGAR
Det behövs kontrolleras att el-tillförselanläggningen är utrustad med en (RCD) differentiel strömbrytare med hög känslighet D=30 mA.

Elektropumparna är utrustade med en dubbeljordad kontakt vid den yttre änden av elkabeln; i detta fall kommer jordningen utföras genom att sätta i kontakten i uttaget.

Om pumpen levereras utan stickkontakt, avses den anslutas permanent till fast ledning.

SKYDD FÖR ÖVERBELASTNING
DOMINATOR monofas har inmonterat ett termiskt motorskydd med automatisk återinsättning, därför är det inte nödvändigt med ytterligare yttre skydd.

KAPITEL 5
IGÅNGSÄTTNING



VARNING
Använd pumpen i prestationsfältet som finns på skylten.



VARNING

Använd pumpen i prestationsfältet som finns på skylten, de hydrauliska delarna och kapaciteten kan förstöras.



VARNING

Låt inte pumpen snurra med uppfångningsventilen med upptagningen helt stängd.

Innan elektropumpen startas, anslutes röret till igångsättningsmunstycket, av måttet 1"1/4.
Sammankopplingarna skall vara gjorda utan risk för läckor. Pumpen startas med att ansluta kontakten till elnätet.

KAPITEL 6
UNDERHÅLL OCH FELSÖKNINGAR



FARA - RISK FÖR ELEKTRISKA URLADDNINGAR
Innan man utför vilken som helst typ av underhåll ska pumpen kopplas bort från elanslutningsnätet.



FARA - RISK FÖR ELEKTRISKA URLADDNINGAR
Elkabeln måste bytas av fabrikanten eller av serviceverkstad medelst speciella verktyg.

- Under normala villkor har inte elpumparna av serien DOMINATOR behov av något underhåll.
- För att undvika möjliga fel tillråds man att periodvis kontrollera det levererade trycket och upptaget av ström. En minskning av trycket är tecken på slitage på pumpen.
- En ökning av strömupptaget är tecken på mekaniska onormala friktioner i pumpen och/eller i motorn.
- Om pumpen inte ska användas under längre perioder tillråds man att tömma den helt och hållet, tvätta den med rent vatten och ställa den på en torr plats igen.

RENGÖRING AV FILTRET

- Om det uppumpade vattnet inte är riktigt rent, kan det bli nödvändigt att rengöra filtret med hjälp av en stålborste för att skrapa bort den samlade smutsen på den yttre ytan.
- Det är möjligt att rengöra filtret även inuti.
- Skruva lossa fixeringsskruvarna på elektropumpens kropp och dela den.
- Skrapa bort smutsen med stålborsten och skölj med rent vatten.
- Om detta inte skulle vara tillräckligt skall man fortsätta med en rengöring av de hydrauliska delarna, dessa skall dock utföras hos en auktoriserad återförsäljare.

BESVÄR	MÖJLIGA ORSAKER	AVHJÄLP
PUMPEN FÖRSÖRJER INTE MED VATTEN, MOTORN SNURRAR INTE	1) Brist på inmatning.	1) Kontrollera att det finns spänning och att kontakten är rätt isatt.
	2) Ingrepp av motorskyddet.	2) Försäkra sig om orsaken och återställ strömavbrytaren. Om värmeanläggningen ingripit ska man vänta tills systemet har kylts ner.
	3) Fel på kondensatorn.	3) Byt ut kondensatorn.
	4) Axeln är blockerad.	4) Kontrollera orsaken, sätt igång pumpen igen
MOTORN SNURRAR MEN PUMPEN FÖRSÖRJER INTE MED VATTEN	1) Suger luft.	• Kontrollera att fogarna är täta • Kontrollera att vätskenivån inte har sjunkit under minimalnivån för vätskan.
	2) Roteringsriktningen är fel.	2) Återställ den rätta roteringsriktningen.
	3) Insugningsröret är tilltäppt.	3) Rengör gallret.
	4) Stoppventilen är blockerad.	4) Rengör eller byt ut ventilen.
PUMPEN AVSTANNAR EFTER EN KORT TID I FUNKTION NÄR DET TERMISKA MOTOSKYDDET INGRIPER	1) Eltillförseln överensstämmer inte med datan på skylten.	1) Kontrollera spänningen på ledarna i inmatningsledningen.
	2) En fast kropp har blockerat snurraren.	2) Tag elektropumpen till en auktoriserad reparatör för nedmontering eller total rengöring av maskinen.
	3) En fast kropp har blockerat.	3) Byt ut pumptyp.

Om man efter att ha följt de ovannämnda instruktionernainte ha kunnat eliminera besväret ska man vända sig till närmaste repareringscenter.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΕΛΙΔΑ
1	Γενικές οδηγίες	45
2	Περιορισμοί στη χρήση	46
3	Εγκατασταση	46
4	Ηλεκτρική σύνδεση	47
5	Λειτουργία	47
6	Συντήρηση και ψάξιμο βλαβών	48
7	H MAX	73
-	εγγύηση	74

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Προειδοποιήση σχετικά με την ασφάλεια ατόμων και πραγμάτων.
Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις διατυπώσεις που αναγράφονται με την εξής συμβολογία.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ – Κίνδυνος ηλεκτρικών εκφορτίσεων

Προειδοποιεί ότι η ελλειπής εφαρμογή αυτού του συμβόλου προκαλεί σοβαρο κίνδυνο ηλεκτρικής εκφόρτισης.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Προειδοποιεί οτι η ελλειπής τήρηση αυτού του συμβόλου θέτει σε μεγάλο κίνδυνο άτομα και΄ή πράγματα.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΗΣΗ

Προειδοποιεί ότι η ελλειπής τήρηση αυτού του συμβόλου μπορεί να προκαλέσει ζημιές στην αντλία ή στην εγκατάσταση.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες αυτού του εγχειριδίου. Αν σημιωθούν ζημιές, από ελλειπή τήρηση αυτών των οδηγιων, οι ιδιες δεν θα καλυφθούν από την εγγύηση.

ΚΕΦ. 1
ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Οι ηλεκτροαντλίες της σειράς DOMINATOR είναι κατάλληλες για άντληση καθαρού νερού, χωρίς αέρια.

Οι ηλεκτροαντλίες αυτής της σειράς είναι φιγοκεντρικού τύπου πολυφασικές, καταποντίσιμες.
Τα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με το αντλούμενο υγρό είναι όλα κατάλληλα για την επαφή με το νερό που θα διατεθεί για τροφική χρήση. Κάθε αντλία ή ηλεκτροαντλία την στιγμή της συναρμολόγησης έχει υποσθεί έλεγχο και έχει συσκευασθεί με την μεγαλύτερη φροντίδα.

Τη στιγμή της παράδωσης ελέξετε αν η ηλεκτροαντλία έχει πάθει καμμιά ζημιά, κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Σ'αυτή την περί πτωση ειδοποιήστε αμέσως τον αντιπρόσωπο μέσα, και όχι παραπάνω από οκτώ μέρες από τη στιγμή της αγοράς.

EL

ΚΕΦ. 2
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ

Η αποδοτικότητα ενός στροφείου αντλίας με μηχανικά είναι γενικά χαμηλότερη από εκείνη μιας αντλίας με διάμετρο της πτερωτής πλήρως. Η περιστροφή του στροφείου της αντλίας για την προσαρμογή σε ένα σταθερό σημείο εργασίας, με συνέπεια μικρότερη κατανάλωση ενέργειας. Ο δείκτης ελάχιστης απόδοσης (EIM) είναι με βάση τη μέγιστη διάμετρο της πτερωτής. Η λειτουργία αυτής της αντλίας νερού με μεταβλητά σημεία λειτουργίας μπορεί να είναι πιο αποτελεσματική και οικονομική, εφόσον ελέγχεται, για παράδειγμα, μέσω ενός κινητήρα μεταβλητής ταχύτητας η οποία ρυθμίζει την λειτουργία της αντλίας του συστήματος.
Πληροφορίες σχετικά με την αποτελεσματικότητα της αναφοράς είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: www.europump.org/efficiencycharts

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η αντλία δεν είναι κατάλληλη για την άντλιση εύφλεκτων ή επικύνδηνων υγρών.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αποφύγετε την χρήση της ηλεκτροαντλίας όταν είναι στεγνή.

- Υψυλοτερη θερμοκρασια αντλιωμενου υγρου 40° C συνεχή χρήση
- Μεγαλυτεροσ αριθμοσ εκκινησεων ανα ωρα 30 διανεμημένα με τον ίδιο τρόπο
- Μεγαλυτερο βαθοσ καταδυσησ 17 m
- Μεγ. Επιφ. Στερ. Σωματων που μπορουν να αναρροφυθουν 2 mm
- Μεγιστη ποσοτητα αμμου 50 g/m^3
- Ελάχιστη διάμετρος του φρέατος
- 135 mm DOMINATOR 5"
- (χωρίς πλωτήρα)

Ελάχιστη διάμετρος του φρέατος

- 100 mm DOMINATOR 4"
- (χωρίς πλωτήρα)

ΚΕΦ. 3
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ – Κίνδυνος ηλεκτρικών εκφορτίσεων
Ολες οι ενέργειες που έχουν σχέση με την εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιηθούν με την αντλία αποσυνδεδεμένη από την πηγή τροφοδοσίας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι στο χαμηλότερο όριο το φλώτερ σταματάει την αντλία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι κατά τη διάρκεια της κλίσης το φλώτερ δεν συναντάει κανένα εμπόδιο.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες και διανοητικές ικανότητες ή που δεν κατέχουν επαρκή πείρα και γνώσεις, εφόσον βρίσκονται υπό επιτήρηση ή εφόσον έχουν καταρτιστεί όσον αφορά τη χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους σχετικούς κινδύνους. Δεν επιτρέπεται στα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή. Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης της συσκευής εκ μέρους του χρήστη μπορεί να πραγματοποιείται από παιδιά χωρίς επιτήρηση

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Πιθανή επιμόλυνση του υγρού λόγω διαρροής λιπαντικών

Συνιστουμε να εγκαταστησετε μια βαλβιδα φραξιματος, για την αποφυγη της επιστροφης του υγρου στο σταματημα της ηλεκτροαντλιας.

Για ενεργειες ανυψωσης και μεταφορας μην χρησιμοποιηται ηλεκτρικα καλωδια.

Για την βυθιση της ηλεκτροαντλιας, χρησιμοποιηστε ενα ατσαλοσχοινο η ναυλον που ειναι σε θεση να κρατηση το βαρος.

Για εξασφαλεισετε ττο σταματημα της κεφαλης της ηλεκτροαντλιας υπαρχει μια οπη.

Σταματησετε το σχοινι με τετοιον τροπο ωστε να εξασφαλισετε την ισοροποια του βαρους της ηλεκτροαντλιας.
Αν χρησιμοποιηται ακαμπτους αγωγους, συμβουλευουμε να δεσετε τον ηλεκτρικο αγωγο στην παροχη με πλαστικη κορδελα με διαλειμματα περιπου 3 μ.

Συμβουλευουμε επισης, την εγκαταστασην αυτοματων ελεγχων επιπεδου για την αποφυγη της λειτουργιας της ηλεκτροαντλιας και του μανομετρου χωρις υγρο (ειδικο για το μοντελλο της ηλεκτροαντλιας), με τετοιον τροπο ωστε να μπορειται να επαλειθευσετε τις αποδοχες κατα την διαρκεια της λειτουργιας.

Η αντλία DOMINATOR, στο αυτόματο μοντέλο, είναι εφοδιασμένη με πλώτερ το οποίο είναι ήδη ρυθμισμένο (βλ. Σχ 1). Αν θέλετε να αλλάξετε το πεδίον ρύθμισης, είναι απαραίτητο να ανξήσετε ή να μειώσετε το ελεύθερο κομμάτι του πλώτερ, αναγκάζοντας το να γλυστρίσει στην ειδική θέση που βρίσκεται στο χερούλι.

ΚΕΦ. 4
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι η τάση και η συχνότητα της ταμπέλας ανταποκρίνεται με αυτές του δικτύου τροφοδοσίας.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ – Κίνδυνος ηλεκτρικών εκφορτίσεων

Ο ειδικός της εγκατάστασης θα φροντίσει να εξακριβώσει αν στην εγκατάσταση ηλεκτρικής τροφοδοσίας υπάρχει μια αποτελεσματική γείωση που ανταποκρίνεται στους τωρινούς κανονισμούς.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ – Κίνδυνος ηλεκτρικών εκφορτίσεων

Πρέπει να εξακριβωθεί αν η εγκατάσταση τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος είναι εφοδιασμένη με έναν διαφορικό διακόπτη υψηλής ευαισθησίας (RCD) Δ=30 μA.

Οι ηλεκτροαντλιες ειναι εφοδιασμενες με ρευματοληπτη με διπλη επαφη γειωσης στην ακρη του αγωγου τροφοδοσιας. Σε αυτην την περιπτωση η γειωση πραγματοποιηται βαζωντας τον ρευματοληπτη στην ειδικη παροχη ρευματος.

Αν η αντλία παρέχεται χωρίς ρευματολήπτη, τότε η συσκευή προορίζεται να είναι μόνιμα συνδεδεμένη σε σταθερή καλωδίωση.

Προστασια απο υπερφορτιση

Οι DOMINATOR μονοφασικες εχουν ενσωματωμενη μια θερμικη μικροπροστασια με αυτοματη επαναγωγη, για αυτο δεν ειναι απαραιτητες αλλες εξωτερικες προστασιες.

ΚΕΦ. 5
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Χρησιμοποιήστε την αντλία στο πεδίο χρήσης που αναφέρεται στην πινακίδα.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτροαντλία στεγνή, μπορούν να προκληθούν βλάβες στα υδραυλικά μέρη και στο κράτημα.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην βάζετε σε λειτουργία την αντλία με βαλβίδα παρεμπόδισης πάνω στην στροφή τελείως κλειστή.

Πριν βαλετε σε εκκινηση την ηλεκτροαντλια συνδεσετε τον αγωγο στο στομιο παροχης 1” 1/4.
Οι ενώσεις πρέπει να γίνουν με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφευχθούν απώλειες.
Η αντλία μπαίνει σε λειτουργία βάζοντας τον ρευματολήπτη στην ειδική παροχή ρεύματος.

ΚΕΦ. 6
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΨΑΞΙΜΟ ΒΛΑΒΩΝ



ΚΙΝΔΥΝΟΣ – Κίνδυνος ηλεκτρικών εκφορτίσεων
Πριν πραγματοποιείσετε οποιαδήποτε ενέργεια συντήρησης, αποσυνδέσετε την αντλία από το δίκτυο της τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ – Κίνδυνος ηλεκτρικών εκφορτίσεων
Ο αγωγός τροφοδοσίας πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από ειδικευμένο προσωπικό service με ειδικά εργαλία.

- Σε φυσιολογικές καταστάσεις οι ηλεκτροαντλίες της σειράς DOMINATOR δεν έχουν ανάγκη συντήρησης.
- Προληπτικά μόνο για πιθανές βλάβες συμβουλεύουμε τον περιοδικό έλεγχο της παρεχώμενης πίεσης και της απορρόφησης ηλεκτρικού ρεύματος.
- Μια μείωση της πίσης είναι σύμπτωμα φθοράς της αντλίας.
- Μια αύξηση της απορρόφησης ρεύματος είναι σύμπτωμα ανόμαλων μηχανικών τριβών στο εσωτερικό της αντλίας και/ή της μηχανής.
- Αν η συσκευή πρέπει να μείνει αχρησιμοποίητη για μεγάλα χρονικά διαστήματα, συμβουλεύουμε να την αδειάσετε τελείως, να την ξεπλύνετε με καθαρό νερό και να την τοποθετήσετε σ'ένα στεγνό μέρος.

Καθαρισμος του φιλτρου·

- an to nero anuywshj den einai teleiwj kaqaro, mporei na katasqei aparaiththo kaqarismoj tou filtrou me mia atsalinh bourtsa gia na xusete tij akaqarsiej pou ecoun mazeuqei sthn exwterikh epifaneia.
- Einai dinaton na pragmatopoihsete enan kaqarismo kai apo thn eswterikh pleura tou filtrou.
- Xebidwste thj bidej sfhximatoj tou filtrou sto swma thj hlektroantliaj, kai xecwriste to.
- Xusete tij akaqarsiej me mia atsalinh bourtsa kai xusete me kaqaro nero.
- An auto den einai arketo prepei na procwrhsete me ton kaqarismo twn udraulikwn merwn , pou qa prepei na ginei se ena exeidikeumeno sunergeio.

ΕΜΠΟΔΙΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΛΥΣΗ
Η ηλεκτροαντλία δεν αντλεί νερό, η μηχανή δεν γυρίζει	1) Ελειψη τροφοδοσίας.	1) Ελέγξτε αν υπάρχει τάση και αν η μπρίζα είναι καλά βαλμένη.
	2) Επέμβαση προστασίας μηχανής.	2) Βεβαιωθείτε για την αιτία και ξανανάψετε τον διακόπτη Αν έχει επέμβει το θερμικό περιμένετε να κρυώσει το σύστημα.
	3) Ελλατωματικός συμπυκνωτής..	3) Αντικαταστήσετε τον συμπυκνωτή.
	4) Μπλοκαρισμένο δένδρο.	4) Εξακριβώσετε την αιτία και ελευθερώστε την ηλεκτροαντλία.
Η μηχανή γυρίζει, αλλά η ηλεκτροαν-τλία δεν αντλεί υγρό	1) Αναρρόφηση αέρα.	1) Ελέγξτε αν οι συνδέσεις έχουν καλό κράτημα. Ελέγξετε το επίπεδο του υγρού να μην έχει κατεβεί κάτω από το ελάχιστο επίπεδο γεμίσματος.
	2) Λάθος φορά περιστροφής.	2) Αποκαταστήσετε την σωστή φορά περιστροφής.
	3) Φραγμένη γρίλια αναρρόφησης.	3) Καθαρίστε την γρίλια
	4) Μπλοκαρισμένη βαλβίδα κράτησης.	4) Καθαρίστε ή αντικαταστείστε την βαλβίδα.
Η ηλεκτροαντλία σταματάει μετά από ένα μικρό χρονικό διάστημα λειτουργίας εξ αιτίας της επέμβασης της θερμικής μηχανοπροστασίας.	1) Τροφοδοσία μη προσαρμοσμένη με τα στοιχεία της ετικέτας	1) Ελέγξτε την τάση των αγωγών του καλοδίου τροφοδοσίας.
	2) Ενα στερεό σώμα μπλοκάρισε τον οπισθογράφο.	2) Πατε την ηλεκτροαντλια σε ενα εξειδικευμενο συνεργειο, για την αποσυναρμολογηση και τον ολοκληρωματικο καθαρισμοτης συσκευης.
	3) Υγρό πολύ πυκτό.	3) Αλλάξτε μοντέλο ηλεκτροαντλίας.

Αν μετά που θα έχετε κάνει όλες τις παραπάνω ενέργειες το εμπόδιο δεν έχει εξαλειφθεί πρέπει να απευθυνθείτε στο πιο κοντινό κέντρο επισκευών.

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ	OPIS	STRONA
1	INFORMACJE OGÓLNE	49
2	OGRANICZENIA W ZASTOSOWANIU	50
3	INSTALOWANIE	50
4	PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE	51
5	URUCHOMIENIE	51
6	KONSERWACJA I WYKRYWANIE USTEREK	52
7	H MAX	73
-	WARUNKI GWARANCJI	80

OSTRZEŻENIE

Ostrzeżenia dla bezpieczeństwa osób i rzeczy.
Należy zwracać szczególną uwagę na napisy opatrzone następującymi symbolami.



NIEBEZPIECZEŃSTWO - RYZYKO WYŁADOWAŃ ELEKTRYCZNYCH

Ostrzega, że nieprzestrzeganie przepisów powoduje ryzyko wystąpienia wyładowań elektrycznych.



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Ostrzega, że nieprzestrzeganie przepisów powoduje poważne zagrożenie dla osób i/lub rzeczy.



OSTRZEŻENIE

Ostrzega, że nieprzestrzeganie przepisów powoduje ryzyko uszkodzenia elektropompy lub układu.

UWAGA

Przed przystąpieniem do instalowania urządzenia uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. Wszelkie uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem zawartych w niej wskazówek nie będą objęte gwarancją.

ROZDZIAŁ 1
INFORMACJE OGÓLNE

Elektropompy należące do serii DOMINATOR są przystosowane do pompowania czystej wody, pozbawionej gazów rozpuszczonych.
Elektropompy z tej serii są typu odśrodkowego, wielostopniowego, zanurzalnego.
Wszystkie części urządzenia mające styczność z pompowaną cieczą nadają się do wody przeznaczonej do spożycia. Podczas montażu każda elektropompa zostaje poddana próbie odbiorczej i starannie opakowana.
W momencie dostawy sprawdzić czy elektropompa nie ulegla uszkodzeniu podczas transportu; w takim wypadku należy niezwłocznie zawiadomić punkt sprzedaży w nieprzekraczalnym terminie ośmiu dni od daty zakupu.

ROZDZIAŁ 2
OGRANICZENIA W ZASTOSOWANIU

Sprawność pompy z wirnikiem o zmniejszonej średnicy jest zwykle niższa niż sprawność pompy z wirnikiem pełnowymiarowym. Zmniejszenie średnicy wirnika spowoduje dostosowanie pompy do ustalonego punktu pracy, a co za tym idzie – do zmniejszenia zużycia energii. Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI) podano w oparciu o średnicę wirnika pełnowymiarowego.
Działanie tej pompy o zmiennych punktach pracy może być bardziej efektywne i ekonomiczne w przypadku stosowania sterowania, np. za pomocą napędu o zmiennej prędkości obrotowej, który dostosowuje wydajność pompy do systemu.
Informacje na temat sprawności wzorcowej można znaleźć na stronie internetowej: www.europump.org/efficiencycharts

OSTRZEŻENIE

Elektropompa nie jest przystosowana do pompowania cieczy łatwo palnych lub niebezpiecznych.

OSTRZEŻENIE

Absolutnie nie dopuszczać do działania elektropompy na sucho.

- Maksymalna temperatura pompowanej cieczy - 40°C przy pracy ciągłej
- Maksymalna liczba uruchomień na godzinę - 30 równomiernie rozłożonych
- Maksymalna głębokość zanurzenia - 17 m
- Maksymalne wymiary pompowanych ciał stałych - 2 mm
- Maksymalna ilość piasku - 50 g/m^3
- Minimalna srednica studni - 135 mm DOMINATOR 5" (bez pływaka)
- Minimalna średnica studni - 100 mm DOMINATOR 4" (bez pływaka)

ROZDZIAŁ 3
INSTALOWANIE

NIEBEZPIECZEŃSTWO - RYZYKO WYŁADOWAŃ ELEKTRYCZNYCH

Wszystkie czynności związane z instalowaniem urządzenia powinny być wykonywane przy pompie odłączonej od sieci zasilającej.

OSTRZEŻENIE

Upewnić się, że przy osiągnięciu minimalnego poziomu wyłącznik pływakowy zatrzymuje pompę.

OSTRZEŻENIE

Upewnić się, że w polu działania pływaka nie znajdują się żadne przeszkody.

OSTRZEŻENIE

Urządzenie to mogą używać dzieci od 8 roku życia oraz osoby o upośledzeniu fizycznym, sensorycznym lub umysłowym lub o nikłym doświadczeniu i wiedzy tylko wtedy, gdy będą to czynić pod nadzorem lub zostały poinstruowane o bezpiecznym użytkowaniu urządzenia i zrozumieją zagrożenia od niego płynące. Zabrania się dzieciom bawić urządzeniem. Czyszczenia i serwisowania eksploatacyjnego nie wolno wykonywać dzieciom bez nadzoru

OSTRZEŻENIE

W przypadku wycieku środka smarnego może dojść do zanieczyszczenia cieczy

- Zaleca się zamontowanie zaworu zwrotnego, aby uniknąć cofania się cieczy w momencie zatrzymywania elektropompy.
- Do czynności podnoszenia lub transportu pompy nie używać kabla elektrycznego.
- Do zanurzania elektropompy stosować linę ze stali nierdzewnej
- W celu zakotwienia głowicy elektropompy służy 1 otwór do mocowania. Zakotwić linę w taki sposób, aby równoważyła ciężar elektropompy.
- W przypadku zastosowania rur sztywnych zaleca się przywiązanie kabla elektrycznego do przewodu tłocznego przy pomocy plastykowych opasek w odstępach ok. 3 metrów.
- Zaleca się ponadto zainstalowanie automatycznej kontroli poziomu w celu uniknięcia pracy elektropompy na sucho oraz odpowiedniego dla danego typu elektropompy manometru do sprawdzania jej wydajności podczas funkcjonowania.
- Wersja automatyczna pompy DOMINATOR jest dostarczana z wyłącznikiem pływakowym uprzednio wyregulowanym (patrz rys.1). Chcąc zmodyfikować zakres jego regulacji należy zwiększyć lub zmniejszyć swobodny odcinek pływaka poprzez przesunięcie go w odpowiednim osadzeniu na uchwycie.

ROZDZIAŁ 4
PODŁACZENIE ELEKTRYCZNE



OSTRZEŻENIE

Upewnić się, że napięcie i częstotliwość na tabliczce znamionowej odpowiadają charakterystyce sieci zasilającej będącej w dyspozycji.



NIEBEZPIECZEŃSTWO - RYZYKO WYŁADOWAŃ ELEKTRYCZNYCH

Obowiązkiem odpowiedzialnego za instalację elektryczną jest upewnienie się, że została ona wyposażona w skuteczne uziemienie odpowiadające obowiązującym normom.



NIEBEZPIECZEŃSTWO - RYZYKO WYŁADOWAŃ ELEKTRYCZNYCH

Sprawdzić czy obwód zasilania elektrycznego jest wyposażony w wyłącznik różnicowy o wysokiej czułości (RCD) D=30 mA.

Elektropompa wyposażona jest we wtyczkę z podwójnym zabezpieczeniem uziemienia na końcu przewodu zasilającego; w takim wypadku uziemienie następuje poprzez wprowadzenie wtyczki do gniazdka.

Jeśli pompa jest dostarczana bez wtyczki, należy trwale podłączyć urządzenie do stałego okablowania.

ZABEZPIECZENIE PRZED PRZECIĄŻENIEM

Modele jednofazowe DOMINATOR posiadają wbudowane zabezpieczenie termiczne silnika z automatycznym ponownym włączaniem, w związku z tym nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń zewnętrznych.

ROZDZIAŁ 5
URUCHOMIENIE



OSTRZEŻENIE

Używac pompy zgodnie z informacjami na tabliczce znamionowej.



OSTRZEŻENIE

Nie używać pompy na sucho, ponieważ w ten sposób możliwe jest uszkodzenie części hydraulicznych i uszczelnienia.



OSTRZEŻENIE

Nie uruchamiać elektropompy przy całkowicie zamkniętym zaworze odcinającym w części tłocznej.

Przed uruchomieniem elektropompy podłączyć rurę do otworu wylewnego o wymiarze 1" 1/4.
Złącza muszą być połączone w taki sposób, aby uniknąć przecieków.
Pompa powinna byc uruchomiona poprzez podłączenie wtyczki do gniazdka.

PL

ROZDZIAŁ 6
KONSERWACJA I WYKRYWANIE USTEREK



NIEBEZPIECZEŃSTWO - RYZYKO WYŁADOWAŃ ELEKTRYCZNYCH
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności konserwacyjnych wyłączyć elektropompę z sieci zasilania elektrycznego.



NIEBEZPIECZEŃSTWO - RYZYKO WYŁADOWAŃ ELEKTRYCZNYCH
Przewód zasilający może być wymieniony tylko przez producenta lub serwis naprawczy przy użyciu specjalnych narzędzi.

- W warunkach normalnych elektropompy typu DOMINATOR nie wymagają dodatkowego utrzymania.
- W czasie mozliwych awarii zaleca się czasową kontrolę ciśnienia i poboru prądu.
- Zmiejszone ciśnienie jest oznaką że pompa jest uszkodzona.
- Wyższy pobór prądu jest oznaką innych uszkodzeń mechanicznych pompy lub silnika.
- Jeśli planowana jest dłuższa przerwa w pracy elektropompy zaleca się całkowite jej opróżnienie, wypłukanie jej czystą wodą i umieszczenie jej w suchym miejscu.

CZYSZCZENIE FILTRA

- Jeżeli pompowana woda nie jest całkiem czysta, może okazać się niezbędne okresowe czyszczenie filtra.
- Czyszczenie poprzez zeskrobanie nagromadzonych na powierzchni zewnętrznej zanieczyszczeń za pomocą stalowej szczotki.
- Możliwe jest także czyszczenie części wewnętrznej filtra.
- Oddzielić filtr od korpusu elektropompy poprzez odkręcenie śrub mocujących.
- Zeskrobać zanieczyszczenia przy użyciu stalowej szczotki i przepłukać czystą wodą.
- Jeżeli okaże się to niewystarczające należy dokonać czyszczenia części hydraulicznych w autoryzowanym punkcie sprzedaży.

ZAISTNIAŁY PROBLEM	MOZLIWA PRZYCZYNA	NAPRAWA
ELEKTROPOMPA NIE DOSTARCZA WODY, SILNIK NIE OBRACA SIĘ	1) Brak zasilania.	1) Sprawdzić czy jest napięcie i czy wtyczka jest prawidłowo podłączona.
	2) Zadziałanie zabezpieczenia silnika.	2) Upewnić się, jaka jest tego przyczyna i ponownie uruchomić wyłącznik. Jeżeli zadziałało zabezpieczenie termiczne, zaczekać aż system się ochłodzi.
	3) Kondensator uszkodzony.	3) Wymienić kondensator.
	4) Wał zablokowany.	4) Ustalić przyczynę i odblokować elektropompę.
SILNIK SIĘ OBRACA, ALE ELEKTROPOMPA NIE DOSTARCZA WODY	1) Zasysa powietrze.	• Skontrolować czy złącza są szczelne. • Sprawdzić czy poziom cieczy nie znajduje się poniżej minimalnego poziomu zalewania.
	2) Nieprawidłowy kierunek obrotów.	2) Przywróocić prawidłowy kierunek obrotów.
	3) Zatkana kratka zasysająca.	3) Oczyścić kratkę.
	4) Zablokowany zawór zwrotny.	4) Oczyścić lub wymienić zawór.
ELEKTROPOMPA ZATRZYMUJE SIE PO KRÓTKIM OKRESIE FUNKCJONOWANIA WSKUTEK ZADZIAŁANIA ZABEZPIECZENIA TERMICZNEGO SILNIKA.	1) Zasilanie nie jest zgodne z danymi na tabliczce.	1) Skontrolować napięcie kabla zasilającego.
	2) Jakiś przedmiot zablokował wirnik.	2) Dostarczyć elektropompę do autoryzowanego punktu napraw w celu dokonania demontażu i kompletnego oczyszczenia urządzenia.
	3) Ciecz jest zbyt gęsta.	3) Zmienić typ elektropompy.

Jeżeli po wykonaniu w/w czynności zaistniały problem nie zostanie wyeliminowany należy zwrócić się do najbliższego punktu napraw.

INDICE

CAPITOL	DESCRIERE	PAGINĂ
1	GENERALITĂŢI	53
2	PARAMETRI LIMITĂ DE FUNCTIONARE	54
3	INSTALAREA	54
4	LEGATURI ELECTRICE	55
5	PUNEREA IN FUNCȚIUNE	55
6	ÎNTREȚINEREA ȘI GĂSIREA DEFECTELOR	56
7	H MAX	73
-	GARANTIE	74

ATENȚIE

Atentionări pentru sigurantă persoanelor și a obiectelor.
Acordați atenție deosebită textelor corespunzătoare următoarelor semme.



PERICOL - RISC DE DESCĂRCĂRI ELECTRICE

Avertizează că neobservarea acestui semn implica riscul de descărcare electrică.



PERICOL

Avertizează că neobservarea acestui indicator implica grave riscuri pentru persoane si obiecte.



ATENȚIE

Avertizează că neobservarea acestui semn implică riscul dăunarii pompei sau a instalației.

ATENȚIE

Inainte de a incepe instalarea, citiți cu atenție conținutul acestui manual. Daunele provocate de nerespectarea indicațiilor date nu vor putea fi acoperite de garanție.

CAPITOL 1
GENERALITĂŢI

Electropompele din seria DOMINATOR sînt adaptate pompării de ape curate, fără gaze dizolvate.
Electropompele din această serie sînt de tip centrifugă multistadiu, scufundabile. Componentele (electrice si mecanice) in contact cu lichidul pompat sînt toate adaptate apei de uz alimentar.
Orice electropompă după montare este supusă unui control de calitate ambalajul fiind efectuat cu grijă.
In momentul consemnării verificați daca electropompa nu a avut daune pe durata transportului; in acest caz anuntați imediat furnizorul. În orice caz pină în și nu după opt zile dela data cumpărării.

CAPITOL 2
PARAMETRI LIMITĂ DE FUNCŢIONARE

Randamentul unei pompe cu disc micșorat este de obicei mai scăzut decât randamentul pompei cu disc întreg. Prin micșorarea discului, pompa este adaptată la un punct de sarcină fixat, ceea ce duce la reducerea consumului de energie. Indicele de randament minim (IRM) corespunde discului întreg. Funcționarea acestei pompe de apă la puncte de sarcină variabile poate fi mai eficientă și mai economică dacă este controlată, de exemplu, prin varierea vitezei de antrenare în funcție de sarcina pompei în sistem. Informații privind randamentul de referință sunt disponibile la: www.europump.org/efficiencycharts

ATENȚIE

Electropompa nu e adaptata pompării lichidelor inflamabile sau periculoase.

ATENȚIE

Evitați functionarea in gol a electropompei.

- Temperatura maximă a lichidului pompat
  40° C la funcționare continuă
- Numărul maxim de porniri intr-o oră 30 egal distribuite
- Adîncimea maximă de scufundare 17 m
- Dimensiunea maximă a corpurilor solide pompatei 2 mm
- Cantitea maximă de nisip 50 g/m^3
- Diametrul minim al putului 135 mm DOMINATOR 5" (fara geamandura)
- Diametrul minim al putului 100 mm DOMINATOR 4" (fara geamandura)

CAPITOL 3
INSTALAREA

PERICOL - RISC DE DESCĂRCĂRI ELECTRICE

Toate operatiile de instalare trebuie sa fie efectuate cînd pompa nu este conectată la rețeaua de alimentare electrică.

ATENȚIE

Asigurați-vă că, la nivel minim, întrerupatorul cu flotor oprește pompa.

ATENȚIE

Asigurați-vă că flotorul nu intilnește obstacole atunci cînd este in mișcare.

PERICOL

Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de 8 ani și mai mari, precum și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau care nu dețin experiența și cunoștințele necesare, numai dacă acestea sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea sigură a aparatului și înțeleg pericolele rezultate de aici. Copiii nu au voie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie realizate de copii fără a fi supravegheați.

PERICOL

Poluarea lichidului se poate produce din cauza scurgerii de lubrifiant

- Se recomandă a se monta o valvă de oprire pentru a se evita reciclarea lichidului la întreruperea pompei.
- In cazul ridicării si a transportului a nu se utiliza cablul electric.
- La imersiunea electropompei se va utiliza o coardă de oțel inoxidabil sau din nylon în așa fel de a menține greutatea acesteia.
- Ancorarea capătului pompei se va face cu ajutorul unui orificiu.
- Ancorarea corzii se va face în asa fel încât să fie echilibrată greutatea electropompei.
- In cazul în care se folosesc țevi rigide cablul electric se va fixa prin intermediul unor brățări din material plastic la intervale de circa 3 m.
- Se recomandă instalarea aparatelor de control automat pentru a se evita funcționarea în gol a pompeișsi a unui manometru în circuitul respectiv (adecvat tipului de pompă).
- Modelele DOMINATOR in variantă automată se livreaza cu întrerupator cu flotor de nivel, pre -reglat (vezi Fig. 1). Pentru orice modificare de creștere sau micșorare a reglajului, trebuie sa actionați partea liberă a flotorului, facînd-o sa gliseze in locașul prevăzut pe miner.

CAPITOL 4
LEGATURI ELECTRICE



ATENŢIE

Controlaţi ca tensiunea si frecvenţa să fie aceleaşi cu cele dela reţeua de alimentare electrică disponibilă.



PERICOL - RISC DE DESCĂRCĂRI ELECTRICE

Va fi sarcina tehnicianului raspunzator de instalatie să verifice instalatia electrică, înpamîntarea conform normelor de protecţie.



PERICOL - RISC DE DESCĂRCĂRI ELECTRICE

Trebuie verificată instalatia de alimentare să aibă in dotare un intrerupator de siguranţă (RCD) D=30 mA.

Electropompele sunt prevăzute cu instalaţie de dublă punere la pământ la extremitatea cablului de alimentare; în acest caz împamantarea se va efectua cu ajutorul nulului la priza de curent.

În cazul în care pompa se livrează fără ştecher, aparatul este destinat conectării permanente la o instalaţie fixă.

PROTECŢIE DE SUPRAÂNCĂRCARE

DOMINATOR monofază-au încorporat un motor termic de protecţie cu reânseriere automată care nu necesită ulterioare protecţii externe.

CAPITOL 5
PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE



ATENŢIE

Utilizaţi pompa in limitele prescrite.



ATENŢIE

Nu folosiţi pompa fără apă, ve pot deteriora părţile hidraulice şi etanşarea.



ATENŢIE

Nu folosiţi pompa cu valvula complect inchisă.

Inainte de a fi pusă în funcţiune electropompa, a se racorda tubul la orificiul de trimitere de 1" 1/4. Îmbinările trebuiesc realizate astfel încît pierderile să fie evitate.
Pompa e pusă în funcţiune introducînd ştecărul în priza de curent.

CAPITOL 6
ÎNTREŢINEREA ŞI GĂSIREA DEFECTELOR



PERICOL - RISC DE DESCĂRCĂRI ELECTRICE
Înaiante de a efectua orice operaţie de intreţinere opriţi alimentarea cu curent electric.



PERICOL - RISC DE DESCĂRCĂRI ELECTRICE
Cablul de alimentare electrică trebuie sa fie substituit de constructor sau de asistenţa tehnică cu aparate speciale.

- In condiţii normale electropompele din seria DOMINATOR nu au nevoie de intervenţii de intreţinere.
- Pentru a preveni eventuale avarii se recomandă controlul periodic al presiunii furnite si absorbirea de curent.
- O reducere a presiunii demonstrează gradul de uzură al electropompei.
- Aumentarea consumului de curent demonstrează frecari mecanice anormale in electropompă sau în motor.
- Dacă pompa trebuie lasată nefolosita pentru o lunga perioada de timp, se recomandă golirea ei complectă, clătirea cu apă curată şi punerea în loc uscat.

CURĂŢIREA FILTRULUI

- Dacă apa de refulare nu este curată este necesar să se efectueze curaţirea filtrului cu ajutorul unui perii de oţel care va desfunda orificiile externe.
- Este posibilă şi curăţirea internă a filtrului.
- A se deşuruba filtrul de corpul pompei.
- După înlăturarea impurităţilor de pe filtru a se spăla cu apă curentă.
- In caz de necesitate curaţirea părţilor hidraulice trebuie efectuată de către un centru de asistenţă tehnică autorizat.

DEFECTE	CAUZA POSIBILĂ	REMEDIU
ELECTROPOMPA NU VARSĂ APĂ, MOTORUL NU SE ROTEŞTE	1) Lipsa de alimentare.	1) Controlaţi dacă este tensiune si dacă ştecărul este bine introdus.
	2) Intervenţia protecţiei motorului.	2) Asiguraţi-vă de reala cauză şi rearmaţi intrerupătorul. Dacă a intervenit protecţia termică aşteptaţi ca sistemul să se racească.
	3) Condensator defect.	3) Substituiţi condensatorul.
	4) Arbore blocat.	4) Verificaţi cauza şi deblocati pompa.
MOTORUL SE INVIRTEŞTE, POMPA NU VARSĂ LICHID	1) Aspiră aer.	• Controlaţi ca îmbinările să fie ermetice. • Controlaţi ca nivelul lichidului să nu fie inferior nivelului de funcţionare.
	2) Sensul de rotaţie greşit.	2) Instalaţi sensul corect de rotaţie.
	3) Sita de aspirare astupată.	3) Curăţaţi sita.
	4) Supapa de reţinere blocată.	4) Curăţaţi sau substituiţi supapa.
POMPA SE OPREŞTE DUPĂ UN SCURT TIMP DE FUNCŢIONARE DATORITĂ INTERVENŢIEI MOTOPROTECTORULUI TERMIC	1) Alimentarea nu este în conformitate cu datele tehnice.	1) Controlaţi tensiunea pe conductorii cablului de alimentare.
	2) Un corp solid a blocat rotitorul.	2) A se repara pompa de un centru tehnic autorizat pentru demontarea şi curăţirea completă a instalaţiei.
	3) Lichid prea dens.	3) Schimbaţi tipul de pompă.

Dacă după executarea operaţiilor de mai sus incovenientul nu a fost eleminat trebuie să vă adresaţi centrului de asistenţă tehnică cel mai apropiat.

TÁRGYMUTATÓ

FEJEZET	LEÍRÁS	OLDAL
1	ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK	57
2	ALKALMAZÁSI HATÁROK	58
3	BESZERELÉS	58
4	ELEKTROMOS BEKÖTÉS	59
5	MŰKÖDÉSBE HOZATAL	59
6	KARBANTARTÁS ÉS HIBAKERESÉS	60
7	H MAX	73
-	GARANTIEVOORWAARDEN	74

FIGYELMEZTETÉS
FIGYELMEZTETÉS a személyi és tárgyi biztonság megőrzése érdekében.
Forditsanak különleges figyelmet az alábbi jelekkel ellátott feliratokra.



VESZÉLY - ELEKTROMOS KISÜLÉS VESZÉLYE

Figyelmeztet, hogy az előírás nem figyelembevétele elektromos kisülés veszélyével jár.



VESZÉLY

Figyelmeztet, hogy az előírás nem figyelembevétele súlyos személyi és tárgyi biztonságra nézö veszélyt idézhet elö.



FIGYELMEZTETÉS

Figyelmeztet, hogy az előírás nem figyelembevétele a szivattyú vagy a berendezés károsodásához vezethet.

FIGYELEM

A beszerelés megkezdése előtt olvassák el figyelmesen ezen használati utasítást. Az előírás nem tiszteletben tartásából származó károsodást nem fedi garancia.

FEJEZET 1
ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Az DOMINATOR sorozat elektromotoros szivattyúi alkalmasak oldott gázokat nem tartalmazó tiszta víz szivattyúzására.
E sorozat elektromotoros szivattyúi többstádiumú centrifugális típusúak, víz alá meríthetőek.
Minden alkotórész, amely a szivattyúzott folyadékkal érintkezik, alkalmas táplálkozási használatra szánt vízzel való érintkezésre. Minden elektromotoros szivattyú az összeszereléskor a legnagyobb gonddal van leellenőrizve és becsomagolva.
Leszállításkor ellenőrizze, hogy az elektromotoros szivattyú nem sérült-e meg szállítás közben; ebben az esetben azonnal értesítse az üzletet, a vásárlás időpontjától számított nyolc napon belül.

FEJEZET 2
ALKALMAZÁSI HATÁROK

Csökkentett méretű járókerék alkalmazása esetén a szivattyú hatásfoka általában kisebb, mint a teljes méretű járókerékkel ellátott szivattyúé. A járókerék méretének csökkentésével a szivattyú az adott üzemi körülményekhez igazítható, ami az energiafogyasztás csökkenését eredményezi. A minimális hatásfokmutató (MEI) értéke a teljes méretű járókerékhez tartozik. E vízszivattyú különböző üzemi körülmények között történő üzemeltetése hatékonyabb és gazdaságosabb lehet akkor, ha olyan frekvenciaváltóval együtt kerül alkalmazásra, amely a szivattyú üzemi körülményeit a rendszerhez igazítja.
A referencia-hatásfokról a következő internetcímen olvasható tájékoztatás: www.europump.org/efficiencycharts

FIGYELMEZTETÉS

Az elektromotoros szivattyú nem alkalmas gyúlékony vagy veszélyes folyadékok szivattyúzására.

FIGYELMEZTETÉS

Szigorúan elkerülni az elektromotoros szivattyú száraz üzemeltetését.

- A szivattyúzott folyadék maximális hőmérséklete 40° C folyamatos üzemben
- Maximális óránkénti beindítások száma 30 egyenletesen eloszatva
- Maximális merülési mélység 17 m
- A szivattyúzott szilárd testek maximális mérete 2 mm
- Maximális homokmennyiség 50 g/m^3
- A kút maximális minimalis 135 mm DOMINATOR 5" (úszó nélkül)
- A kút maximális minimalis 100 mm DOMINATOR 4" (úszó nélkül)

FEJEZET 3
FELSZERELÉS

VESZÉLY - ELEKTROMOS KISÜLÉS VESZÉLYE

Az összes felszerelési műveletet úgy kell végrehajtani, hogy a szivattyú le legyen kötve a villamos hálózatról.

FIGYELMEZTETÉS

Biztosítsuk az úszókapcsolónak azt a minimális szintjét, ami a szivattyú leállításához szükséges.

FIGYELMEZTETÉS

Biztosítsuk, hogy az úszó az ide-oda mozgása közben ne ütközzön valami akadályba.

VESZÉLY

Jelen készüléket 8 éves, vagy annál idősebb gyermekek, valamint korlátozott fizikai, szenzoros, vagy mentális képességű személyek, illetve olyan személyek, akik nem rendelkeznek megfelelő tapasztalatokkal és ismeretekkel csak felügyelet mellett használhatják, vagy akkor, ha a készülék biztonságos használatára vonatkozóan betanitották őket és megértik a készülék használatában rejlő veszélyeket. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartási munkálatokat nem végezhetik gyermekek felügyelet nélkül.

VESZÉLY

A folyadék szennyeződhet kenőanyag-szivárgás miatt.

- Ajánlatos egy visszatérésgátló szelepet beszerelni, mely megakadályozza a folyadék visszaáramlását az elektromotoros szivattyú leállásakor.
- A szivattyú felemelésére, illetve szállítására ne használja az elektromos kábelt.
- Az elektromotoros szivattyú bemerítésére olyan rozsdamentes acélkábelt, illtve nylonkötelet használjon, mely a teljes súlyt elbírja.
- Az elektromotoros szivattyú kihorgonyzásának lehetővé tétele érdekében egy lyuk van a szivattyúfejen.
- A kötelet úgy erősítse oda, hogy az az elektromotoros szivattyút egyensúlyban tartsa.
- Merev csővezetékek használata esetén ajánlott az elektromos vezetéket műanyag csőbilincsekkel a nyomócsőhöz erősíteni, kb. 3 méteres közökkel.
- Valamint ajánlott automatikus szintellenőrzőket beszerelni, az elektromotoros szivattyú szárazon való üzemelésének elkerülése céljából, és egy, az elektromotoros szivattyú típusának megfelelőmanométer beszerelése, mely lehetővé teszi a teljesítmények ellenőrzését a szivattyú működése közben.
- A DOMINATOR sorozatú szivattyúk automatikus változatait előre beállított úszókapcsolóval szállítjuk (lásd az 1. ábrát); ha az úszó általunk beállított tartományát módosítani kívánja, akkor növelni, vagy csökkenteni kell az úszó szabad mozgási szakaszát, a fogantyún lévő fészek eltolásával.

FEJEZET 4
ELEKTROMOS BEKÖTÉS



FIGYELMEZTETÉS
Bizonyosodjon meg, hogy az elektromotoros szivattyú tábláján szereplő feszültség és frekvencia megeggyezzen a táphálózatéval.



VESZÉLY - ELEKTROMOS KISÜLÉS VESZÉLYE
A beszerelésért felelős személynek kell megbizonyosodnia, hogy az elektromos táprendszer el legyen látva egy hatékony földelő berendezéssel az érvényben lévő normatívák szerint.



VESZÉLY - ELEKTROMOS KISÜLÉS VESZÉLYE
Meg kell bizonyosodni, hogy az elektromos táprendszer el legyen látva egy magas érzékenységű differenciálkapcsolóval (RCD) D=30 mA.

Az elektromotoros szivattyúk tápkábelének végére dupla földzárlatos dugó van szerelve; ebben az esetben a földelés a dugónak a csatlakozó aljzatba való beillesztésével történik meg.

Ha a szivattyút csatlakozódugasz nélkül szállítják, akkor a készüléket rögzített hálózathoz való, állandó csatlakozásra tervezték.

TÚLTERHELÉS VÉDELEM
Az egyfázisú DOMINATOR szivattyúkba egy automatikusan bekapcsoló motorvédő hőrelét építettek be, ebből kifolyólag nincs szükségük további külső védelemre.

FEJEZET 5
MŰKÖDÉSBE HOZATAL



FIGYELMEZTETÉS

A fémtáblán megjelölt terhelési tartományon belül használja az elektromotoros szivattyút.



FIGYELMEZTETÉS
Kerülje el az elektromotoros szivattyú szárazon való működtetését, megrongálódhatnak a hidraulikus részek és a tömitőgyürü.



FIGYELMEZTETÉS

Ne járassa az elektromotoros szivattyút, amikor a nyomóvezetéken lévő megszakító szelep teljesen le van zárva.

Az elektromotoros szivattyú beindítása előtt kösse a csövet a nyomóvezeték 1 és ź collos nyílására.
Az illesztéseket oly módon kell kivitelezni, hogy ne legyenek veszteségek.
A szivattyú működésbe hozatala a villásdugónak a megfelelő dugós csatlakozóba való beillesztése által történik.

FEJEZET 6
KARBANTARTÁS ÉS HIBAKERESÉS



VESZÉLY - ELEKTROMOS KISÜLÉS VESZÉLYE
Bármilyen karbantartási munka elvégzése előtt az elektromotoros szivattyút ki kell kötni az elektromos hálózatból.



VESZÉLY - ELEKTROMOS KISÜLÉS VESZÉLYE
A tápvezeték kicserélését a gyártónak illetve a szervíz szolgálatnak kell elvégezni speciális felszereléssel.

- Normális körülmények között az DOMINATOR sorozat elektromotoros szivattyúi nem igényelnek semmiféle karbantartást.
- Lehetséges károsodások megelőzése érdekében ajánlott időszakosan ellenőrizni a szolgáltatott nyomást és az áramfelvételt.
- A nyomás csökkenése a szivattyú kopásának a tünete.
- Az áramfelvétel emelkedése a szivattyúban és/vagy a motorban meglevő rendellenes gépi súrlódást jelzi.
- Ha az elektromotoros szivattyú hosszú időszakokra használaton kívül van helyezve, ajánlott teljesen kiüríteni, tiszta vízzel kiöblíteni, és száraz helyre eltenni.

A SZŰRŐ TISZTÍTÁSA

- Ha a szivattyúzott víz nem tökéletesen tiszta, szükségessé válhat a szűrő tisztítása.
- Egy acélkefe segítségével kell a külső felületen felgyülemlett szennyeződést lekaparni.
- A szűrő belső részéről is el lehet végezni a tisztítást.
- Csavarja ki a szűrő rögzítőcsavarját a szivattyúhengeren és vegye ki a szűrőt.
- Kaparja le a szennyeződést egy acélkefével, majd öblítse le tiszta vízzel.
- Ha ez nem lenne elegendő, a hidraulikus részek tisztítását kell elvégezni egy hivatalos szakszervízben.

MEGHIBÁSODÁS	LEHETSÉGES OK	HELYREHOZATAL
AZ ELEKTROMOTOROS SZIVATTYÚ NEM SZOLGÁLTAT VIZET, A MOTOR NEM FOROG	1) Energiaellátás hiánya.	1) Ellenőrizni, hogy van-e feszültség, és hogy a villásdugó jól be van-e illesztve.
	2) A motorvédő működésbe lépett.	2) Megbizonyosodni az okról, és újra üzemképessé tenni a kapcsolót. Ha a termikus motorvédő lépett működésbe, megvárni, amíg a rendszer lehűl.
	3) A kondenzátor meghibásodott.	3) Kicserélni a kondenzátort.
	4) A tengely elakadt.	4) Ellenőrizni az okot, és megszabaditani a szivattyút az elakadástól.
A MOTOR FOROG, DE AZ ELEKTROMOTOROS SZIVATTYÚ NEM SZOLGÁLTAT FOLYADÉKOT	1) Levegőt szív be.	• Ellenőrizni, hogy az illesztések vízzáróak legyenek. • Ellenőrizni, hogy a folyadék szintje nem süllyedt-e a minimális feltöltési szint alá.
	2) A forgásirány nem helyes.	2) Visszaállitani a helyes forgásirányt.
	3) A szívórács eltömődött.	3) Megtisztítani a rácsot.
	4) A visszacsapószelep elakadt.	4) Megtisztítani vagy kicserélni a szelepet.
A MOTOR EGY RÖVID ÜZEMELÉSI IDŐ UTÁN LEÁLL A TERMIKUS MOTORVÉDŐ MŰKÖDÉSBE LÉPÉSE MIATT	1) A betáplálás nem felel meg a fémtábla adatainak.	1) Ellenőrizni a feszültséget a tápkábel vezetőin.
	2) Egy szilárd test elakasztotta a szivattyúkereket.	2) Vigye el az elektromotoros szivattyút egy hivatalos szakszervízbe a gép szétszerelése és teljes megtisztítása céljából.
	3) Túl sűrű a folyadék.	3) Más típusú szivattyút használni.

Ha a fent említett műveletek elvégzése után a meghibásodás nem szünt meg, a legközelebbi javítószolgálathoz kell fordulni.

OBSAH

KAPITOLA	POPIS	STRANA
1	VŠEOBECNÁ ČÁST	61
2	OHRANIČENÍ MOŽNOSTÍ POUŽITÍ	62
3	INSTALACE	62
4	ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ	63
5	UVEDENÍ DO CHODU	63
6	ÚDRŽBA A HLEDÁNÍ ZÁVAD	64
7	H MAX	73
-	GARANTIEVOORWAARDEN	74

UPOZORNĚNÍ
Upozornění pro bezpečnost osob a věcí.
Věnovat zvláštní pozornost na nápisy označené následujícími symboly.



NEBEZPEČÍ - RIZIKO ELEKTRICKÝCH VÝBOJŮ

Varuje, že nedodržování předpisů má za následek nebezpečí elektrického výboje.



NEBEZPEČÍ

Varuje, že nedodržování předpisů má za následek velice vážné nebezpečí pro osoby a/nebo věci.



VAROVÁNÍ

Varuje, že nedodržování prědpisů má za následek nebezpečí poškození elektročerpadla nebo celého zařízení.

POZOR!
Dříve než začnete s instalací, pozorně si přečtěte obsah této příručky. Závady způsobené nedodržením uvedených předpisů nebudou kryty zárukou.

KAPITOLA 1
VŠEOBECNÁ ČÁST

Elektročerpadla série DOMINATOR jsou vhodná k čerpání čisté vody bez rozpuštěných plynů.
Ponorná čerpadla této série jsou vícestádiového odstředivého typu. Součásti, které jsou v kontaktu s čerpanou tekutinou jsou všechny vhodné ke styku s pitnou vodou. Každé elektročerpadlo je v okamžiku montáže podrobeno kolaudačním zkouškám a zabaleno s maximální pečlivostí. Při přejímání čerpadla si prověřte, jestli nedošlo k poškození při převozu; pokud na čerpadle shledáte škody, informujte ihned prodejnu maximálně do 8 dní od datumu prodeje.

CS

KAPITOLA 2
OHRANIČENÍ MOŽNOSTÍ POUŽITÍ

Účinnost čerpadla s upraveným oběžným kolem je obvykle nižší než účinnost čerpadla s plným oběžným kolem. Úprava oběžného kola přizpůsobí čerpadlo pevnému bodu výkonu, což povede ke snížené spotřebě energie. Ukazatel minimální účinnosti (MEI) vychází z průměru plného oběžného kola. Provoz tohoto vodního čerpadla s variabilními body výkonu může být účinnější a hospodárnější, je-li kontrolován například použitím pohonu s proměnnými otáčkami, který přizpůsobuje výkon čerpadla systému. Informace o referenčních hodnotách účinnosti jsou k dispozici na internetové adrese: www.europump.org/efficiencycharts

UPOZORNĚNÍ

Elektročerpadlo není určeno k vysávání hořlavých a nebezpečných tekutin.

UPOZORNĚNÍ

V každém případě vyloučit provoz elektročerpadla na sucho.

- Maximální teplota vysávané tekutiny 40° C během nepřetržitého provozu
- Maximální počet zapojení čerpadla během 1 hod 30 rovnoměrně rozvržených
- Maximálnĺ hloubka ponoru 17 m
- Maximální velikost nasávaných tuhých těles 2 mm
- Maximální mnostvĺ písku 50 g/m^3
- Minimální prumer studny 135 mm DOMINATOR 5" (bez plováku)
- Minimální prumer studny 100 mm DOMINATOR 4" (bez plováku)

KAPITOLA 3
INSTALACE

NEBEZPEČÍ - RIZIKO ELEKTRICKÝCH VÝBOJŮ

Během instalace musí být čerpadlo odpojeno od síového napětí.

UPOZORNĚNÍ

Ujistěte se, že plovákový spínač čerpadlo bezpečně vypne při dosažení minimální hladiny.

UPOZORNĚNÍ

Ujistěte se, že plovákový spínač nemá v cestě při své oscilaci žádnou překážku.

NEBEZPEČÍ

Toto zařízení smí být používáno dětmi od 8 let a více a osobami se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem, nebo byly zaučeny v bezpečném používání tohoto zařízení a chápou nebezpečí, vznikající při používání. Dětí si se zařízením nesmějí hrát. Čištění a uživatelská údržba nesmi být prováděny dětmi bez dozoru.

NEBEZPEČÍ

Kvůli úniku mazacího oleje může dojít k znečištění kapaliny

- Doporučujeme namontovat zpětný ventil, aby nedošlo k návratnému průtoku tekutiny při zastavení čerpadla.
- Při zdvihání nebo převážení nepoužívejte elektrický kabel.
- K ponoření čerpadla použijte ocelové lano nebo lano z nylonu, která jsou shopná udržet jeho váhu.
- Na upevnění čerpadla použijte oko na hlavici Upevněte lano tak, aby se rovnoměrně vyvážila tíha čerpadla.
- Pokud je použito neohebného potrubí, doporučujeme upevnit elektrický kabel na přívod prostřednictvím umělohmotných sponek po intervalech 3 m.
- Je vhodné zainstalovat automatickou kontrolu úrovně tekutiny, aby se zabránilo fungování na sucho,
- a manometr (vhodný k typu čerpadla), aby byla možná kontrola výkonu za provozu čerpadla.
- U automatické verze čerpadel DOMINATOR s plovákovým již seřízeným spínačem (viz obr. 1) je možné nastavit úroveň hladiny čerpané kapaliny pro sepnutí a vypnutí čerpadla změnou délky kabelu vzhledem k plováku (necháme ho posunout v příslušném kanálku v držáku).

KAPITOLA 4
ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ



UPOZORNĚNÍ
Ujistit se, že napětí a kmitočet uvedený na štítku elektročerpadla odpovídají napětí a kmitočtu použitelné napájecí sítě.



NEBEZPEČÍ - RIZIKO ELEKTRICKÝCH VÝBOJŮ
Ten kdo odpovídá za instalaci se musí ujistit, že elektrická napájecí sí je opatřená účinným uzemněním.



NEBEZPEČÍ - RIZIKO ELEKTRICKÝCH VÝBOJŮ
Čerpadlo smí být připojeno pouze na elektrický rozvod (RCD), jehož provedení odpovídá ČSN.

Elektročerpadla mají na konci napajecího kabelu zástrčku s dvojitým uzemněním; v tomto případě uzemnění funguje protřednictvím zasunutí zástrčky do zásuvky.

Jestliže je čerpadlo dodáno bez zástrčky, přístroj je určen k trvalému připojení k pevnému vedení.

OCHRANA PŘED PŘETÍŽENÍM

Jednofázová čerpadla DOMINATOR mají namontovanou termickou ochranu motoru s automatickým spínačem, proto nepotřebují jinou vnější ochranu.

KAPITOLA 5
UVEDENÍ DO CHODU



UPOZORNĚNÍ
Používat elektročerpadlo ve výkonném poli vymezeném v tabulce.



UPOZORNĚNÍ
Nenechat elektročerpadlo fungovat na sucho, mohou být poškozeny hydraulické části a těsnící kroužek.



UPOZORNĚNÍ
Nenechat fungovat elektročerpadlo, jestliže kohoutkový zadržovací ventil na odváděcím potrubí je úplně uzavřen.

Před zapnutím čerpadla napojte na přívodový otvor potrubí průměru 1" 1/4. Spojky musí být upevněny tak, aby se zabránilo ztrátám. Čerpadlo se zapne zasunutím zástrčky do vhodné zásuvky.

CS

KAPITOLA 6
ÚDRŽBA A HLEDÁNÍ ZÁVAD



NEBEZPEČÍ - RIZIKO ELEKTRICKÝCH VÝBOJŮ

Před jakoukoli údržbářskou operací odpojit elektročerpadlo od napájecí elecktrické sitě.



NEBEZPEČÍ - RIZIKO ELEKTRICKÝCH VÝBOJŮ

Napájeci kabel musí být nahrazen výrobcem nebo servisem prostřednictvím zvláštních nástrojů.

- Za normálních podmínek elektrická čerpadla série DOMINATOR nepotřebují žádnou údržbu.
- Aby se zabránilo eventuálním poruchám, doporučujeme periodicky kontrolovat tlak a absorpci proudu.
- Snížení tlaku je příznakem opotřebení elektročerpadla.
- Zvýšení absorpce elektrického proudu je příznakem výjimečného mechanického tření v čerpadle nebo i v motoru.
- Jestliže čerpadlo zůstane mimo provozna dlouhá období, doporučujeme úplně ho vyprázdnit, vypláchnout a uložit na suchém místě.

ČIŠTĚNÍ FILTRU

- Pokud nasávaná voda není perfektně čistá, je možné, že bude potřeba vyčistit filtr ocelovým kartáčem, aby se odstranila povrchová špína.
- Je možné rovněž vyčistit i vnitřní část filtru.
- Odšroubujte upevňovací šroub filtru a oddělte ho od tělesa čerpadla.
- Odškrabte nános ocelovým kartáčem a opláchněte ho čistou vodou.
- Pokud to nestačí, musíte nechat pročistit i hydraulickou součást čerpadla u autorizované servisni služby.

PORUCHA	MOŽNÁ PŘÍČINA	ODSTRANĚNÍ PORUCHY
ELEKTROČERPADLO NEPUMPUJE VODU, MOTOR NEFUNGUJE	1) Zařízení nemá elektrický proud.	1) Zkontrolovat, jestli je v síti napětí a jestli je dobře zasunutá zástrčka.
	2) Zákročila pojistná ochrana motoru.	2) Jestliže zakročil teplotní vypínač počkejte, dokud se zařízení neochladí.
	3) Vadný kondenzátor.	3) Nahradit kondenzátor.
	4) Hřídel je zablokovaná.	4) Zjistit závadu a odblokovat elektročerpadlo.
MOTOR FUNGUJE, ALE ELEKTROČERPADLO NEPUMPUJE VODU	1) Nasává vzduch.	• Zkontrolujte, jestli spojení jsou vzduchotěsná. • Zkontrolujte jestli se úroveň kapalinynesnížila pod minimální hladinu ponoru.
	2) Chybný směr otáčení.	2) Obnovit správný směr otáčení.
	3) Roštové síto je zaneseno.	3) Vyčistit roštové síto.
	4) Zpětný ventil je zablokován .	4) Vyčistit nebo vyměnit ventil.
ELEKTROČERPADLO SE ZASTAVUJE PO CHVILKOVÉM ZAPOJENÍ VINOU TEPLOTNÍHO OCHRANNÉHO PŘÍSTROJE	1) Elektrický proud neodpovídá údajům v tabulce.	1) Zkontrolovat napětí na vodičích napájecího kabelu.
	2) Tuhé těleso zablokovalo převodec.	2) Doneste čerpadlo do autorizovaného servisního střediska, kde musí být rozmontováno a celkově pročištěno.
	3) Nasávaná tekutina je příli hustá.	3) Vyměnit typ elektročerpadla.

Jestliže se Vám nepodařilo odstranit závadu ani po provedení úkonů, které jsou popsané v tabulce, musíte se obrátit na nejbližší servis.

FIHRIST

BÖLÜM	TANIMLAMA	SAYFA
1	GENEL BILGILER	65
2	KULLANIS SINIRLARI	66
3	MONTAJ	66
4	ELEKTRIK BAGLANMASI	67
5	ÇALISTIRMA	67
6	BAKIM VE ARIZA KONTROLÜ	68
7	H MAX	73
-	GARANTI SARTLARI	74

DIKKAT

Insanlarin ve esyalarin emniyeti için uyarilar.
Asagidaki sembollarin terimlerine çok dikkat edilecek.



TEHLIKE - ELEKTRIK ÇARPMA RISKI

Elektrik çarpar sembolü kurallara uyarak kullanmayi uyarir.



TEHLIKE

Kurallara uymadan kullanilmasi insanlara ve esyalara buyuk tehlike yaratir.



DIKKAT

Kurallara uymadan kullanilmasi pompaya ve tesisata zarar verebilir.

DIKKAT

Tesisati kurmadan, bu temel bilgiler kitabi çok dikkatli okuyun. Burada yazilmis olan bilgiler dikkatli okunmadigindan dolayi meydana gelen zararlar garanti altina alinmaz.

INCI BÖLÜM 1
GENEL BILGILER

DOMINATOR elektropompalari sivilasmis gaz olmayan temiz su pomalamaya uygundur.
Bu serili elektropompalar merkezkaç çok dönemli, yüzebilen pompalardir.
Pompalanan suyla temasa giren bütün parçalar yemege kullanilacak olan suya uygundurlar. Her elektropompa kurulunca muayene olur ve çok dikkatli ambalaj edilir.
Elektropompayi teslim almadan önce iyice kontrol edin, tasimada zararlanmis olmasin; zararliysa hemen saticiya belirtin.
Her ne olursa satis tarihi 8 günü gecmiyecek.

TR

INCI BÖLÜM 2
KULLANIS SINIRLARI

DIKKAT

Elektropompa kolayca ateslenebilen veya tehlikeli sivilari pompalayamaz.

DIKKAT

Elektropompayi susuz kullanilmasi muhakkak önlenmelidir.

- Pompalanan sivinin en yüksek sicakligi 40° C devamli çalismada
- En fazla çalistirma saatleri 30 saat esitli dagitilmis
- Maximum derinlili 17 m
- Maximum pompalana bilinen kati cisimler 2 mm
- Maximum kum kapasitesi 50 g/m^3
- Kuyunun asgarı çapı 135 mm DOMINATOR 5" (flatörsüz)
- Kuyunun asgarı çapı 100 mm DOMINATOR 4" (flatörsüz)

ÜNCÜ BÖLÜM 3
INSTALLERING

TEHLIKE - ELEKTRIK ÇARPMA RISKI

Tesisata bagli bütün islemleri beslenme agina baglanmadan önce yapilacaktir.

DIKKAT

Dikkat edinki en düsük seviyede yuzen elektrik dügmesi pompayi durdursun.

DIKKAT

Dikkat edinki yuzen elektrik dügmesi sallanirken engellenmesin.

TEHLIKE

Bu cihaz, 8 yaş veya üzeri çocuklar ve fiziksel, duyusal veya zihinsel kapasiteleri, ya da deneyim ve bilgileri sınırlı olan kişiler tarafından, gözetim altında olmaları veya cihazın güvenli kullanımı ile ilgili bilgilendirilmeleri ve olası tehlikelerin farkında olmaları koşuluyla kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizlik ve bakım işlemleri gözetim altında değiller ise çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

TEHLIKE

Sıvıdaki kirlilik, yağlayıcı maddelerin sızması nedeniyle meydana gelebilir

- Pompanin durdugunda sivilarin geri dönmesini etkilemek için geri dönmeme valfi takilmasi tembih edilir.
- Kaldirma ve tasima operasyonlarinda elektrik kabini kullanmayin.
- Elektropompayi suya daldirirken yükünü kaldirabilecek paslanmas çelik veya naylon ip kullanin.
- Elektropompanin basini demirlemek için bir ilik vardir.
- Elektropompanin ipini demirleyinki yükü dengellensin.
- Sert boru kullanilirsa, elektrik kablosunu gönderme valfina 3 metre aralikli plastik parçalarla baglayin; veya elektropompanin susuz sevkiyede çalismasini önlemek için otomatik seviye kontrolünün montaji, çalisma alanini gösteren bir manometrenin (elektropompanin modeline göre) takilmasi savkiye edilir.
- DOMINATOR nin otomatik modelinde düsenlenmis yuzen elektrik dügmesi verilir (resim numara 1'e bakin).
- Dügmenin düsenisini degistirmek istiyorsaniz serbest kalan batmayan parçayi küçültmek veya büyültmek lazim. Bunuda sapin üstündeki yeri kaydirarak yapilir.

ÜNCÜ BÖLÜM 4
ELEKTRIK BAGLANMASI



DIKKAT

Plakadaki gerilim ve akim bescenne agina uygun olmasina dikkat edin.



TEHLIKE - ELEKTRIK ÇARPMA RISKI

Tehsisati kuran, elektrik sisteminde topraklamayi ön görmelidir.



TEHLIKE - ELEKTRIK ÇARPMA RISKI

Elektrik beslenme tehsisatini kontrol edinki yüksek hasasiyetli deferansiyal bulusun (RCD) D=30 mA.

Elektropompa beslenme kablosunun uçunda çift toprak baglantili fisi vardir; ve böylece fisi elektrik prizine takarak elektrige baglanir.

Pompada fiş yoksa, cihaz sabit kablo döşenerek kalıcı olarak bağlanacak şekilde tasarlanmıştır.

FAZLA YÜKTEN KORUMAK

Otomatik çalismali tekyön DOMINATOR lerin termik motor kuruyucusu bulunur.

INCI BÖLÜM 5
ÇALISTIRMA



DIKKAT

Elektropompayi plakada öngörülen çalisma alaninda kullaniniz.



DIKKAT

Elektropompayi susuz çalistirmayin, depo ve borular zarar görebilir.



DIKKAT

Tümüyle kapali kesici valf gönderme üstündeyken elektropompayi döndürmeyin.

Elektrik pompayi çalistirmadan önce boruyu gönderme agizina 1" ¼ baglayin. Baglantilar su kaçirmayacak sekilde takilir.
Pompa elektrik prizine takarak çalisir.

TR

INCI BÖLÜM 6
BAKIM VE ARIZA KONTROLÜ



TEHLIKE - ELEKTRIK ÇARPMA RISKI
Her bakim operasyonuna baslamadan, pompayi beslenme agindan çikartin.



TEHLIKE - ELEKTRIK ÇARPMA RISKI
Beslenme kablosu yapan veya bakimiyla ilgilenen kimse degistirir ve ona göre aletler kullanir.

- Normal sartlarda DOMINATOR elektrik pompalarinin her hangi bir bakim islemine ihtiyaçlari yoktur.
- Ön bakim olarak verilen basinç ve akim çekimini kontrol ediniz.
- Basincin asalmasi pompanin asinmasinin isaretidir.
- Akim çekiminin artmasi pompa ve/veya motorda anormal mekanik sürtünmelerin isaretidir.
- Elektropompa uzun süre kullanilmayacaksa tamamen bosaltilmasi, temiz suyla calkalanmasi ve kuru bir yere konmasi önerilir.

FILTRE TEMIZLIGI

- Kaldirma suyu tamamen temiz degilse, açikta olan bütün pizlikleri, çelik bir firçayla kaziyip, filtreyi temizleyin.
- Filtre iç kismindanda temizlenir.
- Filtreyi elektropompaya sabit tutan vidayi söküp açin. Çelik bir firçayla pizligi kazip temiz suyla çalkalayin.
- Bu operasyon yeterli degilse, idrolik kisimlarin temizligini en yakin satis merkezine basvurup yaptirin.

ARIZA	SEBEP	DÜZELTME
ELEKTROPOMPA SU VERMIYOR, MOTOR DÖNMÜYOR	1) Besleme eksikligi.	1) Gerilim var mi, fis takilmis mi kontrol edin.
	2) Motor koruma müdahalesi.	2) Sebebi bulduktan sonra dügmeye tekrar basin, eger termik müdahale etmisse, tesisatin sogumasini bekleyin.
	3) Kondensatörde bozukluk olmasi.	3) Kondansatörü degistirin.
	4) Milin bloke olmasi.	4) Sebebi bulup, elektropompayi kurtarin.
MOTOR DÖNÜYOR, AMA ELEKTROPOMPA SU VERMIYOR	1) Hava çekiyor.	• Baglantilarin saglam takilmis olmasini kontrol edin. • Su seviyesini kontrol edinki en düsük çekici seviyesinin asagisinda olmasin.
	2) Yanlis dönme yönü.	2) Tekrar dogru dönme yönünü verin.
	3) Emme izgarasi tikali.	3) Izgarayi temizleyin.
	4) Tutucu valf tikali.	4) Valfi temizleyin veya degistirin.
ELEKTROPOMPA KISA BIR SÜRE ÇALISTIKTAN SONRA TERMIK MOTOR KORUYUCUSU MÜDAHALESIYLE DURUYOR	1) Beslemenin plakadaki verilere uygun olmamasi.	1) Besleme kablosundaki gerilimi kontrol edin.
	2) Kati bir cisim döneni bloke etti.	2) Elektropompanin sökülmesi ve komple temizligi için en yakin servis merkezine götürün.
	3) Sivinin çok yogun olmasi.	3) Elektropompa tipini degistirin.

Yukardaki islemleri uyguladiktan sonra ariza giderilmediyse en yakin servis merkezine basvurmak gerekir.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ	ОПИСАНИЕ	СТРАНИЦА
1	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	69
2	ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ	70
3	УСТАНОВКА	70
4	ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ	71
5	ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	71
6	ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОИСК ПОВРЕЖДЕНИЙ	72
7	H MAX	73
-	УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ	74

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Предупреждения по безопасности людей и материальных объектов.
Особое внимание следует обратить на предупреждения, отмеченные следующими знаками.



ОПАСНОСТЬ - РИСК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РАЗРЯДОВ

Сообщается, что в случае несоблюдения данных правил существует возможность электрических разрядов.



ОПАСНОСТЬ

Сообщается, что в случае несоблюдения данных правил люди и материальные объекты подвергаются серьёзному риску.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Сообщается, что в случае несоблюдения данных правил насос и установка подвергаются риску повреждения.

ВНИМАНИЕ

До монтажа насоса, внимательно ознакомьтесь с содержанием настоящего руководства.
В случае повреждений насоса, связанных с несоблюдением нижеуказанных правил, гарантия недействительна.

РАЗДЕЛ 1
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Электронасосы серии DOMINATOR погружные, центробежные, многоступенчатые, пригодны для подачи чистой воды, не содержащей взвешенных абразивных примесей, из колодцев, открытых водоемов и других источников.
При изготовлении электронасосы подвергаются наружному осмотру и тщательному предварительному испытанию.
При приобретении насоса удостоверьтесь в его наружной сохранности во время транспортировки. В случае выявления внешних повреждений незамедлительно сообщите об этом поставщику (продавцу) не позднее 8 дней со дня покупки.

RU

РАЗДЕЛ 2
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

КПД на помпа с престъргано (с намален диаметър) колело обикновено е по-нисък от този на помпа с работно колело с пълен диаметър. Престъргването на работното колело адаптира помпата към фиксирана работна точка, което води до намалена консумация на енергия. Индексът на минимална ефективност (MEI) е въз основа на работно колело с пълен диаметър www.europump.org/efficiencycharts. Работата на тази водна помпа с променливи работни точки може да бъде по-ефективна и икономична при наличие на регулиране, например чрез използването на регулатор на оборотите, който привежда режима на помпата към системата. информация за базовия КПД за сравнение е на разположение на: www.europump.org/efficiencycharts

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Насос не используется для перекачивания горючих и взрывоопасных жидкостей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Категорически запрещается работа насоса без воды (всухую).

- Ма симальная температура пере ачиваемой жид ости 40° C при постоянном режиме
- Ма симальное число в лючений насоса в час 30 включений (равномерно)
- Ма симальная глубина погружения 17 m
- Ма симальный размер твердых частиц 2 mm
- Ма симальное допустимое содержание пес а 50 g/m^3
- Минимальный диаметр с важин 135 mm DOMINATOR 5" (без поплавка)
- Минимальный диаметр с важин 100 mm DOMINATOR 4" (без поплавка)

РАЗДЕЛ 3
МОНТАЖ

ОПАСНОСТЬ - РИСК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РАЗРЯДОВ

Все операции, относящиеся к монтажу насоса, производятся при его отсоединении от сети питания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Проверьте, чтобы минимальный уровень выключателя поплавка останавливал насос.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Проверьте, чтобы во время своего перемещения поплавок не встречал препятствий.

ОПАСНОСТЬ

Настоящий аппарат может быть использован детьми, начиная с 8-летнего возраста, а также лицами с физическими, сенсорными или ментальными отклонениями либо с недостаточным опытом и знаниями, только если они находятся под присмотром или были обучены пользованию аппаратом, а также осознали
вытекающую опасность. Детям не разрешается играть с аппаратом. Уборка и техническое обслуживание пользователя не может выполняться детьми, находящимися без присмотра.

ОПАСНОСТЬ

Ввиду утечки смазочного компонента может произойти загрязнение жидкости

- Для подъема, опускания или транспортировки насоса не используйте электрокабеля.
- Размеры колодца должны способствовать минимальному числу включений насоса в час (см. раздел 2).
- При фиксированной установке насоса с жесткой напорной трубой, необходимо применение обратного клапана для исключения противотока перекачиваемой жидкости при выключенном насосе.
- При монтаже насоса рекомендуется осуществить такое соединение его напорного патрубка с жесткой напорной трубой, которое позволит производить быстрый демонтаж насоса для очистки и проведения ремонтных работ.
- Для избежания падения и затирания погружного, питательного кабеля под воздействием собственного веса с возможной его деформацией и порчей, он должен быть надёжно закреплен к погружённой части трубопровода при помощи хомутов через каждые 2-3 м.
- Для временного использования насоса рекомендуется применение гибкой напорной трубы (шланга).
- Погружение (подъем) насоса осуществляется с помощью троса или веревки, привязанной к проушинам, расположенным в верхней части корпуса электронасоса.
- Рекомендуется установить защиту от работы насоса без воды "всухую" и манометр (соответствующий модификации насоса).
- Автоматическая версия насосов DOMINATOR поставляется с внешним регулирующим выключателем - поплавком (см. рис. 1). При желании изменить диапазон регулирования работы насоса, необходимо увеличить или уменьшить свободный ход поплавка, регулируя свободную длину его соединительного шланга.

РАЗДЕЛ 4
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Удостоверьтесь, что напряжение и частота тока, указанные в информационной табличке насоса соответствуют значениям электрической сети, имеющейся в Вашем распоряжении.



ОПАСНОСТЬ - РИСК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РАЗРЯДОВ
Техник, осуществляющий монтаж насоса, обязан удостовериться в том, что его панель управления обеспечена надлежащим заземлением в соответствии с действующими местными нормами и правилами.



ОПАСНОСТЬ - РИСК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РАЗРЯДОВ
Удостоверьтесь, что электроустановка снабжена высокочувствительным дифференциальным выключателем Д=30 мА (RCD).

Питающий кабель однофазной версии насосов DOMINATOR снабжен штепсельной вилкой с двойным заземлением. Заземление насоса автоматически происходит при включении штепсельной вилки в розетку.

Если насос поставляется без вилки в комплекте, это значит, что он предназначен для постоянного подключения к проводке сети

ПРЕДОХРАНЕНИЕ ОТ ПЕРЕГРУЗКИ.
Во всех однофазных насосах DOMINATOR установлена теплозащита, встроенная в обмотках электродвигателя. Последующая внешняя защита не требуется.

РАЗДЕЛ 5
ЭКСПЛУАТАЦИЯ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Используйте насос только в пределах рабочих характеристик, указанных в информационной табличке технических данных.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не эксплуатируйте насос без предварительной заливки его перекачиваемой жидкостью.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не эксплуатируйте насос с перекрытым (блокированным) всасывающим трубопроводом.

До запуска электронасоса, соедините трубопровод с напорным патрубком диаметром 1” ¼.
Для ввода насоса в эксплуатацию введите штепсельную вилку насоса в розетку переменного тока 230 В.

РАЗДЕЛ 6
ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОИС ПОВРЕЖДЕНИЙ



ОПАСНОСТЬ - РИСК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РАЗРЯДОВ
До проведения каких-либо работ по устранению выявленных неполадок отключите насос от сети электрического питания.



ОПАСНОСТЬ - РИСК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РАЗРЯДОВ

Замена питающего кабеля осуществляется только специализированным персоналом.

- В обычных условиях насосы серии DOMINATOR не нуждаются в обслуживании.
- В качестве превентивной меры защиты от аварий рекомендуется проверять время от времени производительность и потребление тока.
- Уменьшение подачи на 50% от номинальной свидетельствует об износе электронасоса.
- Увеличение потребления тока на 5% является признаком возможных механических трений в электронасосе и/или двигателе. Храните насос в сухом месте, защищенном от низких, минусовых температур.

ЧИСТКА ВСАСЫВАЮЩЕГО ФИЛЬТРА

В случае засорения всасывающего сетчатого фильтра, необходимо его очистить. Не разбирая насос, удалите мусор с внешней поверхности сетчатого фильтра с помощью стальной щетки, а затем помойте шлангом.

ОЧИСТКА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ЧАСТЕЙ

- Снимите всасывающий фильтр, отвинтив установочные винты.
- Держите рабочие колеса с диффузорами и отвинтите стопорный винт.
- Снимите один за другим рабочие колеса и диффузоры.
- Снимите напорный фланец, отсоединив тягу, и торцевое уплотнение.
- Аккуратно почистите все детали и соберите их в обратном порядке.

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
НАСОС НЕ АЧАЕТ ВОДУ, ДВИГАТЕЛЬ НЕ РАБОТАЕТ.	1) Отсутствие электроэнергии.	1) Проверить наличие тока в розетке. Дождаться включения напряжения.
	2) Неправильно включеноштепсельное соединение.	2) Произвести правильное подсоединение
	3) Повреждение двигателя или конденсатора.	3) Сообщить продавцу.
	4) Не вращается рабочее колесо.	4) Освободить рабочее колесо от засора.
ДВИГАТЕЛЬ РАБОТАЕТ, НАСОС НЕ АЧАЕТ ВОДУ.	1) Засорение всасывающего сетчатого фильтра.	1) Очистить фильтр от мусора.
	2) Заблокирован обратный клапан.	2) Очистить или заменить клапан.
	3) Наличие воздуха внутри рабочих колес (воздушные пузыри).	3) Проверить герметичность соединений.
	4) Уровень воды ниже уровня включения.	4) Выключить насос. Дождаться подъёма уровня воды.
НАСОС АЧАЕТ АЛОЕ ОЛИЧЕСТВО ВОДЫ.	1) Частичное засорение всасывающего сетчатого фильтра.	1) Очистить фильтр от мусора.
	2) Засорение напорной трубы или напорного шланга.	2) Очистить напорную трубу (шланг).
	3) Износ рабочего колеса.	3) Заменить рабочее колесо.
ПРЕРЫВЫСТАЯ АБОТА НАСОСА.	1) Затруднен свободный ход рабочего колеса.	1) Очистить рабочее колесо от засора.
	2) Температура перекачиваемой жидкости слишком высока.	2) Выключить насос. Дождаться остывания перекачиваемой жидкости.
	3) Напряжение электросети выше допустимых значений.	3) Выключить насос. Дождаться снижения напряжения электросети до допустимых значений.
	4) Слишком густая жидкость.	4) Разбавить перекачиваемую жидкость или заменить насос на более мощный.

Если при выполнении вышеуказанных мероприятий неисправности не устраняются, обратитесь к продавцу.

7 HMAX

	Hmax [m]	
	50Hz	60Hz
DOMINATOR 5" 70/50B	55	52
DOMINATOR 5" 70/75B	78	80
DOMINATOR 5" 140/45B	50	
DOMINATOR 5" 140/65B	68	59
DOMINATOR 4 Plus 55/50	50	51
DOMINATOR 4 Plus 75/35	35	
DOMINATOR 4 Plus 75/56	56	63
DOMINATOR 4 Plus 75/75	75	
DOMINATOR 4 Plus 115/36	36	
DOMINATOR 4 Plus 115/57	57	61
DOMINATOR 4 Plus 115/70	70	

IT

GARANZIA

Questo apparecchio è coperto da garanzia legale in base alle leggi e norme in vigore alla data e nel paese di acquisto, relativamente ai vizi e difetti di fabbricazione e/o del materiale impiegato. La garanzia si limita alla riparazione o alla sostituzione, presso i Centri Assistenza autorizzati da PENTAIR INTERNATIONAL S.a.r.l., della pompa o delle parti riconosciute mal funzionanti o difettose.
I componenti soggetti ad usura quali, ad esempio, tenuta meccanica e controfaccia, anelli eguarnizioni di tenuta, girante e parte idraulica, membrane e cavi elettrici sono garantiti per un periodo non superiore alla loro vita utile. Per il corretto utilizzo e durata del prodotto, nonché per usufruire del diritto alla garanzia, è necessario far revisionare ed eventualmente sostituire dai centri assistenza autorizzati tali parti, in funzione del loro utilizzo. Per esercitare il diritto di garanzia, in caso di guasto, rivolgetevi direttamente al Vostro rivenditore e/o al Centro Assistenza autorizzato.
L'eventuale denuncia del prodotto ritenuto difettoso deve essere avanzata non appena viene riscontrata l'anomalia e comunque entro e non oltre i termini previsti dalla legge. Il diritto alla garanzia decorre dalla data di acquisto e deve essere dimostrato dall'acquirente mediante presentazione contestuale del documento comprovante l'acquisto: scontrino fiscale, fattura o documento di consegna.
La garanzia decade: se il guasto è provocato da trattamenti o operazioni improprie e messa in opera o magazzinaggio errati, errori di collegamento elettrico o idraulico, mancata o inadeguata protezione. Se l'impianto o l'installazione dell'apparecchio non sono stati eseguiti correttamente. Se il guasto è dovuto a cause di forza maggiore o altri fattori esterni ed incontrollabili. Se il prodotto è utilizzato con liquidi abrasivi o corrosivi o diversi da quelli consentiti e comunque non compatibili con i materiali impiegati nella costruzione delle pompe. Nel caso di utilizzo del prodotto oltre i limiti dichiarati in targa o in condizioni non consentite e di interventi da parte dell'acquirente o di personale non autorizzato per smontaggio anche parziale del prodotto, modifiche o manomissioni.
Se i materiali sono avariati a seguito del naturale logoramento. Ogni uso diverso da quello indicato sul manuale d'uso e manutenzione non è garantito se non espressamente indicato per iscritto dal produttore. Si raccomanda sempre di leggere attentamente e preventivamente il libretto di istruzioni.

Avvertenze:
Qualora il Vostro apparecchio non funzionasse, controllate che il mancato funzionamento non sia provocato da altri motivi, ad esempio interruzione dell'alimentazione di corrente apparecchi di controllo o di comando oppure manipolazione non appropriata.ricordarsi di allegare all'apparecchio difettoso la seguente documentazione: Ricevuta di acquisto (fattura, scontrino fiscale) descrizione dettagliata del difetto riscontrato.

EN

WARRANTY

This device is covered by legal warranty, based on the regulations and standards in force to date and in the country of purchase, as regards manufacturing and/or material defects.The warranty only covers fixing or replacement of the pump or defective parts, at the PENTAIR INTERNATIONAL S.a.r.l. authorized service centers.Components subject to wear, such as mechanical seal and counter face, sealing rings and gaskets, impeller and hydraulic part, membranes and electric cables are guaranteed for a period not exceeding their useful life. For a proper use and life of the product, and to make use of the warranty rights, have these parts inspected and optionally replaced at the authorized service centers, based on their use.To exercise warranty rights, in the event of fault please contact your retailer and/or the authorized service center. Any defects of the product should be reported as soon as the fault is discovered and in any event, within the terms set forth by law. The warranty is valid as of the date of purchase, as proved by the user submitting a purchase receipt, invoice or delivery note.The warranty becomes void: if the failure is caused by improper treatments or operations, incorrect startup or storage, wrong electric or hydraulic connections, failed or inappropriate protection; if the equipment installation or system were not performed correctly; if the failure is due to force majeure or external non-controllable factors; if the product is used with abrasive or corrosive liquids or other than those allowed, or in any event not compatible with the materials used in the pump construction; if the product is used besides the limits reported on the plate or in conditions not allowed and in the event of unauthorized interventions by the user or other personnel for even partial disassembly of the product, changes or tampering; if the materials are naturally worn.Any use differing from that indicated on the use and maintenance manual is not guaranteed, unless otherwise indicated in writing by the manufacturer. Please read the instruction manual carefully before using the product.

Warnings:
If the unit does not work, check whether the failure is due to other reasons, such as power supply failure, control or command equipment or wrong handling. Please enclose the following documents with the faulty equipment:Purchase receipt (invoice slip)
Detailed description of the fault found

FR

GARANTIE

Cet appareil est couvert par une garantie légale d'après les lois et les normes en vigueur à la date et dans le pays d'achat, pour ce qui concerne les vices et défauts de fabrication et/ou du matériau utilisé. La garantie se limite à la réparation ou au remplacement, dans les Centres d'Assistance agréés par PENTAIR INTERNATIONAL S.A.R.L., de la pompe ou des pièces dont on reconnaît le dysfonctionnement ou la défectuosité. Les composants sujets à usure comme, par exemple, le joint mécanique et le joint mécanique, les bagues et les joints d'étanchéité, la couronne et la partie hydraulique, la membrane et les câbles électriques sont garantis pour une période non supérieure à leur durée de vie utile. Pour une utilisation correcte et une longue durée de vie du produit, ainsi que pour bénéficier du droit à la garantie, faire réviser et éventuellement remplacer ces pièces dans les centres d'assistance agréés, en fonction de leur utilisation. Pour exercer le droit de garantie, en cas de panne, adressez-vous directement à votre revendeur et/ou au Centre d'Assistance agréé. La signalisation éventuelle du produit jugé défectueux doit être présentée dès qu'on relève l'anomalie et, quoi qu'il en soit, en respectant les délais prescrits par la Loi. Le droit à la garantie prend effet à compter de la date d'achat et doit être démontré par l'acheteur à travers la présentation simultanée du document prouvant l'achat : reçu fiscal, facture ou document de livraison. La garantie tombe : si la panne est provoquée par des traitements ou des opérations impropres et une mise en service ainsi qu'un stockage erronés, par des erreurs de raccordement électrique ou hydraulique, par une protection absente ou inadéquate ; si l'appareil ou son installation n'ont pas été correctement exécutés ; si la panne est due à des causes de force majeure ou à d'autres facteurs externes et incontrôlables ; si le produit est utilisé avec des liquides abrasifs ou corrosifs ou s'ils diffèrent des liquides admis et quoi qu'il en soit non compatibles avec les matériaux utilisés pour la construction des pompes ; si l'on utilise le produit au-delà des limites déclarées sur la plaque ou dans des conditions non admises et en cas d'interventions de la part de l'acheteur ou de personnel non autorisé pour le démontage même partiel du produit, de modifications ou d'altérations ; si le matériel est endommagé par l'usure naturelle. Tout usage différent de ceux qui figurent dans le manuel d'utilisation et d'entretien n'est pas garanti sauf en cas d'indication écrite expresse de la part du constructeur. On recommande toujours de lire attentivement et à titre préventif le livret d'instructions.

Avertissements :
Si votre appareil ne fonctionne pas, contrôler que ce dysfonctionnement n'est pas dû à d'autres causes, par exemple une coupure de courant sur les appareils de contrôle ou de commande ou une manipulation inadéquate. Ne pas oublier de joindre à l'appareil défectueux la documentation suivante : reçu d'achat (facture, reçu fiscal) description détaillée du défaut relevé.

DE

GARANTIEBEDINGUNGEN

Dieser Apparat wird von der gesetzlichen Garantie gemäß den Gesetzen und Vorschriften gedeckt, die gültig sind am Tag und im Land des Erwerbs bezüglich der Mängel und Defekte der Fabrikation und/oder des verwendeten Materials. Die Gewährleistung beschränkt sich auf die Reparatur ode r den Ersatz der Pumpe oder der als schlecht funktionierend oder defekt erkannten Teile bei den von PENTAIR INTERNATIONAL S.a.r.l., ermächtigten Kundendien stzentren Die der Abnutzung unterliegenden Teile wie z. B. mechanische Halterung und Unterseite, Halterungsringe und -dichtungen, Antriebsrad und hydraulischer Teil, Membrane und hydraulische Kabel sind nur für ihre normale Lebensdauer garantiert. Für die korrekte Verwendung und Dauerhaftigkeit des Produktes sowie um das Garantierecht in Anspruch nehmen zu können, ist es erforderlich, diese Teile je nach ihrem Gebrauch von den ermächtigten Kundendienstzentren revidieren oder ersetzen zu lassen. Um das Garantierecht geltend zu machen im Falle eines Defekts wenden Sie sich direkt an Ihren Wiederverkäufer und/oder an das ermächtigte Kundendienstzentrum. Die allfällige Meldung der Mangelhaftigkeit des Produkts muss erfolgen, sobald die Unregelmässigkeit festgestellt wird, spätestens aber innert den vom Gesetz festgelegten Fristen. Das Recht auf Garantie beginnt vom Tag des Erwerbs an zu laufen und muss vom Erwerber bewiesen werden durch gleichzeitige Vorlage des Dokumentes, das den Erwerb beweist: Kassenzettel, Rechnung oder Lieferschein. Die Garantie verfällt: wenn der Defekt von ungeeigneten Behandlungen oder Tätigkeiten und falschen Inbetriebsetzungen oder Lagerungen herrührt, Fehlern beim elektrischen oder hydraulischen Anschluss,
fehlendem oder unangemessenem Schutz. Wenn die Einrichtung oder die Installation des Geräts nicht korrekt ausgeführt worden sin . Wenn der Defekt auf Gründe höherer Gewalt oder andere externe und unkontrollierbare Faktoren zurückzuführen ist. Wenn das Produkt mit schmirgelnden oder korrosiven oder sonstwie unerlaubten Flüssigkeiten gebraucht wird, die nicht mit den beim Bau der Pumpen verwendeten Material kompatibel sind. Im Verfalle der Verwendung des Produkts über die auf der Etikette bestimmte Frist hinaus oder unter nicht erlaubten Bedingungen und unter Eingriffen seite ns des Erwerbers oder von nicht
ermächtigtem Personal für die selbst teilweise Demontage des Produkts, Änderungen oder Aufbrechen. Wenn die Materialien beschädigt werden in Folge natürlicher Abnutzung. Jeder in der Gebrauchs- und Wartungsanweisung nicht vorgesehene Gebrauch ist nur garantiert, wenn er vomProduzenten schriftlich bestätigt wird. Man empfiehlt, das Bedienungsbüchlein stets achtsam und sorgsam zu lesen.

Hinweise:
Sollte Ihr Gerät nicht funktionieren, kontrollieren Sie bitte, ob das Fehlverhalten nicht auf Gründe zurückzuführen ist wie z. B. kein Strom beim Kontroll- oder Befehlsgerät oder unrichtige Handhabung. Legen Sie bitte dem defekten Gerät folgende Dokumente bei: Erwerbsquittung (Rechnung, Kassenzettel)genaue Beschreibung des festgestellten Fehlers

ES

GARANTÍA

Este dispositivo está cubierto con garantía legal en base a las leyes y normas en vigor a la fecha y en el país de adquisición, relativamente a los vicios y a defectos de fabricación y/o del material empleado. La garantía se limita a la reparación o a la sustitución, en los Centros Asistencia Autorizados por PENTAIR INTERNATIONAL S.A.R.L., de la bomba o de las partes reconocidas que no funcionan o defectuosas. Los componentes sujetos a desgaste como, por ejemplo, estanqueidad mecánica y contrafaz, anillos y junta estanca, rotor y parte hidráulica, membranas y cables eléctricos están garantizados por un período no superior a la vida útil. Para el correcto empleo y duración del producto, y también para usufructuar el derecho a la garantía, es necesario hacer revisar y eventualmente reemplazar en los centros asistencia autorizada tales partes, en función de su empleo. Para ejercer el derecho a la garantía, en caso de avería, dirigirse directamente a vuestro revendedor y/o al Centro Asistencia Autorizado. La eventual denuncia del producto considerado defectuoso tiene que ser efectuada apenas se encuentra la anomalía y en todo caso dentro y no más de los términos previstos por la ley. El derecho a la garantía transcurre desde la fecha de adquisición y tiene que ser demostrado por el comprador a través de la presentación contextual del documento comprobador de la adquisición: resguardo fiscal, factura o documento de entrega. La garantía decae: si la avería ha sido provocada por tratos u operaciones impropias y puesta en obra o almacenaje errados, errores de conexión eléctrica o hidráulica, sin o inadecuada protección. Si el dispositivo o la instalación del dispositivo no han sido efectuadas correctamente. Si la avería es debida a causas de fuerza mayor u otros factores externos e incontrolables. Si el producto viene utilizado con líquidos abrasivos o corrosivos o diferentes de aquellos permitidos y en todo caso no compatibles con los materiales empleados en la construcción de las bombas. En el caso de empleo del producto a más de los límites declarados en la placa de matrícula o en condiciones no permitidas y de intervenciones por parte del comprador o de personal no autorizado al desmontaje total o parcial del producto, modificaciones o adulteraciones. Si los materiales se averían a causa del natural desgaste. Cualquier empleo diferente al indicado en el manual de empleo y manutención no viene garantizado si no expresamente indicado por escrito por el productor. Se recomienda siempre de leer atentamente y preventivamente el manual de instrucciones.

Advertencias:
En el caso que su dispositivo no funcionase, controlar que el desperfecto no sea provocado por otros motivos, como por ejemplo la interrupción de la alimentación de corriente, dispositivos de control o mando o bien manipulación inapropiada. Recordarse de adjuntar al dispositivo defectuoso la siguiente documentación: Recibo de adquisición (factura, resguardo fiscal), descripción detallada del defecto relevado.

PT

CONDIÇÕES DE GARANTIA

Este aparelho tem garantia legal, segundo as leis e as disposições vigentes na data e no país de compra, relativamente aos vícios e defeitos de fabrico e/ou do material utilizado. A garantia limita-se à reparação ou à substituição, nos Centros de Assistência autorizados pela PENTAIR INTERNATIONAL S.a.r.l., da bomba ou das partes julgadas com mau funcionamento ou defeituosas. Os componentes sujeitos a desgaste como, por exemplo, empanque mecânico e contraface, anéis e juntas de estanqueidade, rotor e secção hidráulica, membranas e cabos eléctricos estão garantidos por um período não superior a sua vida útil. Para a correcta utilização e duração do produto, como também para usufruir do direito à garantia, é necessário fazer a revisão e, eventualmente, substituir nos centros de assistência autorizados estas partes, em função da sua utilização. Para exercer o direito de garantia, em caso de avaria, dirija-se directamente ao revendedor e/ou ao Centro de Assistência autorizado. A eventual denúncia do produto julgado defeituoso tem que ser apresentada logo que for relevada a anomalia e, de qualquer maneira, dentro dos prazos previstos pela lei. O direito à garantia conta desde a data de compra e tem que ser demonstrado pelo comprador mediante apresentação contextual do documento comprovante à compra: recibo fiscal, factura ou documento de remessa. A garantia declina: se a avaria é provocada por tratamentos ou operações impróprias e colocação em funcionamento ou armazenamento incorrectos, erros de ligação eléctrica ou hidráulica, falta ou inadequada protecção. Se o equipamento ou a instalação do aparelho não tiverem sido efectuados correctamente. Se a avaria foi devida a causas de força maior ou outros factores externos e incontroláveis. Se foram utilizados líquidos abrasivos ou corrosivos ou diferentes aos permitidos no aparelho e, desta forma, não compativeis com os materiais utilizados na construção das bombas. No caso de utilização do produto além dos limites declarados na plaqueta de
classificação ou em condições não permitidas e de intervenções por parte do comprador ou do pessoal não autorizado para a desmontagem, mesmo que parcial do produto, modificações ou violações. Se os materiais são avariados em conseqüência do seu desgaste natural. Todo uso diferente do indicado no manual de uso e manutenção não é garantido, se não expressamente indicado por escrito pelo produtor. Recomenda-se sempre ler atenta e antecipadamente o livrete de instruções.

Advertências:
No caso de que o seu aparelho não funcione, verificar se a falta de funcionamento não foi provocada por outros motivos, por exemplo, interrupção da alimentação eléctrica dos aparelhos de controlo ou de comando ou manipulação não adequada. lembrar de apresentar junto com o aparelho defeituoso a seguinte documentação: Recibo de compra (factura, recibo fiscal) descrição detalhada do defeito encontrado

NL

GARANTIEVOORWAARDEN

Dit apparaat heeft een wettelijke garantie volgens de geldende wetten en normen op datum en in het land van aankoop met betrekking tot fabricage- en/of materiaalfouten. De garantie is beperkt tot het repareren of vervangen van de pomp of van de onderdelen waarvan door een offici PENTAIR INTERNATIONAL S.a.r.l., Assistentiecentrum is erkend dat ze slecht functioneren of defect zijn. De onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage, zoals bijvoorbeeld mechanische afdichtingen, afdichtingsringen en pakkingen, de rotor en het hydraulische gedeelte, membranen en elektrische kabels, zijn gegarandeerd voor een periode die hun nuttige levensduur niet overschrijdt. Voor een correct gebruik, het garanderen van de juiste levensduur van het product en om gebruik te kunnen maken van het recht op garantie, dienen deze onderdelen te worden gereviseerd en indien nodig vervangen door een van de officiële assistentiecentra ten behoeve van hun gebruik. Om gebruik te maken van het recht op garantie dient u zich in geval van een defect rechtstreeks tot uw verkoper en/of het officiële assistentiecentrum te wenden. De eventuele claim voor het defecte product moet meteen na het optreden van de storing worden ingediend of in ieder geval binnen de daarvoor vastgestelde wettelijke termijn. Het recht op garantie treedt in werking op de datum van aankoop; de koper dient dit aan te tonen door gelijktijdig met de claim het aankoopbewijs te overhandigen: kassabon, factuur of leveringsbon. De garantie vervalt: als het defect wordt veroorzaakt door oneigenlijke hantering of handelingen en verkeerd gebruik of opslag, onjuiste elektrische of hydraulische aansluitingen , ontbrekende of ontoereikende beveiliging en als het apparaat niet correct is geïnstalleerd. Als het defect wordt veroorzaakt door overmacht of andere externe onbeheersbare factoren. Als het product wordt gebruikt me schurende of corrosieve vloeistoffen of andere vloeistoffen dan de toegestane die niet compatibel zijn met de materialen die voor de constructie van de pompen zijn gebruikt. Als de op het serieplaatje voorgeschreven limieten worden overschreven, als het apparaat wordt gebruikt in niet-toegestane omstandigheden en
in het geval van handelingen door de koper of door niet-erkend personeel om het product geheel of gedeeltelijk te demonteren,aan te passen of te wijzigen. Als de materialen defect zijn als gevolg van hun natuurlijke slijtage. Geen enkel gebruik dat afwijkt van wat in de gebruiks- en onderhoudshandleiding staat, valt onder de garantie, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld door de producent. Het verdient altijd aanbeveling om van tevoren aandachtig de handleiding telezen.

Waarschuwingen:
Als uw apparaat niet naar behoren functioneert, controleer dan eerst of de storing geen andere oorzaken heeft, zoals bijvoorbe eld het uitvallen van de stroom, controle-of besturingsapparatuur of onjuist gebruik. Vergeet niet de volgende documentatie bij het defecte apparaat te voegen: aankoopbewijs (factuur,kassabon) - nauwkeurige beschrijving van het defect.

DA

GARANTIBETINGELSER

Dette apparat er i henhold til de love og regler, der var gældende på tidspunktet for købet i det land, hvor købet blev foretaget, dækket af en juridisk garanti med hensyn til fejl og mangler ved fremstillingen og/eller ved det anvendte materiale. Garantien dækker udelukkende for reparation eller udskiftning af pumpen eller dårligt fungerende eller defekte dele på et Autoriseret PENTAIR INTERNATIONAL S.a.r.l.Servicecenter. For de dele, der udsættes for slitage, som f.eks. mekanisk tæthed og tæthed af bagside, tætningsringe og -pakninger, rotor og hydraulisk del, membraner og elektriske kabler, gælder garantien kun i løbet af deres almindelige levetid. For at opretholde produktets funktionsdygtighed i løbet af dets forventee levetid, samt for at blive ved med at have ret til garantien, skal man lade disse dele kontrollere og om nødvendigt udskifte på autoriserede servicecentre, efter behov i betragtning af anvendelsen. For at udøve garantiretten i tilfælde af skade, skal De henvende Dem direkte til Deres forhandler og/eller til det autoriserede servicecenter. En eventuel anmeldelse af et produkt, der anses for at være behæftet med fejl, skal foretages, så snart uregelmæssigheden konstateres, og under alle omstændigheder inden for de af loven fastsatte frister. Garantiretten løber fra købsdatoen, og køberen skal dokumentere sin ret ved forevisning af: bon, faktura eller leveringsdokument. Garantien bortfalder: Hvis fejlen skyldes uhensigtsmæssige behandlinger eller handlinger, forkert indretning eller opmagasinering, samt forkerte elektriske eller hydrauliske forbindelser, utilstrækkelig eller overhovedet ingen beskyttelse. Hvis apparatet ikke er indrettet eller installeret rigtigt. Hvis fejlen skyldes force majeure eller andre esterne faktorer, der ikke kan kontrolleres. Hvis produktet anvendes sammen med ætsende eller korroderende væsker eller væsker, der afviger fra de tilladte og som ikke er forenelige med pumpernes fremstillingsmaterialer. Hvis produktet anvendes i strid med de på specifikationsmærkatet angivne grænser eller i utilladte omgivelser, eller hvis brugeren eller uautoriseret personale udfører hel eller delvis afmontering, ændring eller manipulering af produktet. Hvis materialerne ødelægges som følge af naturligt slid. Der garanteres på ingen vis for enhver
anvendelse, der afviger fra angivelserne i betjenings- og vedligeholdelsesvejledningen, med mindre der leveres en udtrykkelig skriftlig tilladelse dertil af fabrikanten. Det tilrådes altid på forhånd at læse instruktionsbogen omhyggeligt.

Advarsler: Såfremt Deres apparat ikke skulle virke, kontrolleres det, om den manglende funktion skyldes andre årsager, fx afbrydelse af strømtilførslen til overvågnings- eller betjeningsudstyr eller utilsigtet ændring. Husk at vedlægge det fejlbehæftede apparat følgende dokumentation: kvittering for købet (faktura, bon) detaljeret beskrivelse af den konstaterede fejl.

FI

TAKUUEHDOT

Tämän laitteen kattaa hankintamaassa ostopäivänä voimassa olevien lakien ja normien mukainen takuu koskien materiaali- ja/
tai valmistusvikoja. Takuu käsittää pumpun tai todetuista toimintahäiriöistä kärsivien taikka viallisten osien korjauksen tai vaihdon
PENTAIR INTERNATIONAL S.a.r.l.:n valtuuttaman huoltoliikkeen toimesta. Kulutukselle alttiit laiteosat kuten esimerkiksi tiivistysholkki
ja takapinta, tiivistysrenkaat ja tiivisteet, juoksupyörä ja hydrauliset osat, kalvot ja sähkökaapelit, kuuluvat takuun piiriin niiden
luonnollisen käyttöiän ajan. Laitteen tarkoituksenmukaisen hyödyntämisen ja kestävyyden sekä takuuoikeuden käytön vuoksi on
välttämätöntä suorittaa laitteen tarkistus ja mahdollisesti vaihtaa valtuutettujen huoltoliikkeiden toimesta edellä mainitut laiteosat
niiden käyttöasteen mukaisesti.
Mikäli laite osoittautuu vialliseksi, voidaan takuuoikeutta käyttää kääntymällä suoraan jälleenmyyjän ja/tai valtuutetun huoltoliikkeen
puoleen. Mahdollinen ilmoitus viallisena pidettävästä tuotteesta on tehtävä välittömästi vian ilmetessä ja kuitenkin lain säätämän
määräajan puitteissa. Takuuoikeus on voimassa ostopäivästä lukien ja ostajan on osoitettava se esittämällä tosite hankinnasta:
ostokuitti, lasku tai toimitusasiakirja. Takuun raukeaminen: takuu ei kata vikoja, jotka aiheutuvat
väärästä käsittelystä tai vääristä toimenpiteistä, virheellisestä käyttöönotosta tai varastoinnista, virheellisestä sähkö- tai
hydraulikytkennästä, puuttuvasta tai epätarkoituksenmukaisesta suojauksesta. Takuu ei ole voimassa, jos asennus tai laitteen
asentaminen ei ole suoritettu asianmukaisella tavalla. Jos vika johtuu ylipäätemättömästä esteestä tai muista ulkopuolisista tai
hallitsemattomista tekijöistä. Jos tuotteessa on käytetty hankaavia tai syövyttäviä aineita tai aineita,
jotka eivät ole sallittuja tai yhteensopivia pumppujen valmistusmateriaalien kanssa. Takuu raukeaa siinä tapauksessa, että tuotteen
käyttö ylittää tuotekilven osoittaman käyttörajoituksen tai sitä käytetään asiaankuulumattomissa olosuhteissa tai jos ostaja
tai valtuuttamaton huoltohenkilö on suorittanut laitteeseen toimenpiteitä sen osittaiseksikin purkamiseksi, muuttamiseksi tai
korjaamiseksi. Jos materiaalit ovat menneet pilalle niiden luonnollisen kulumisen ansiosta.
Kaikkinainen käyttö- ja huolto-oppaan vastainen käyttö on takuun ulkopuolella, ellei tätä ole selvästi ja kirjallisesti osoitettu
laitevalmistajan toimesta. On aina suositeltavaa lukea huolellisesti käyttöohjeet ennen laitteen käyttöä.

Huomautuksia:
Mikäli laitteenne ei toimi asianmukaisesti tarkistakaa, ettei toimintahäiriö johdu muista syistä, kuten esim. sähkövirran katkoksesta
valvonta- tai ohjauslaitteissa tai epäasianmukaisesta käsittelystä. muistakaa liittää viallisen laitteen
mukaan seuraavat asiakirjat: Ostotosite (ostokuitti tai lasku) - yksityiskohtainen kuvaus havaitusta viasta

NO

GARANTI

Dette apparatet er dekket av en juridisk garanti i henhold til gjeldende lover og forskrifter i brukerlandet på det tidspunkt som kjøpet
ble foretatt. Garantien gjelder for fabrikasjonsfeil og –mangler og/eller feil ved materialet som er brukt. Garantien begrenser seg
til reparasjon eller bytting ved serviceverksted godkjent av PENTAIR INTERNATIONAL S.a.r.l., av pumpen eller de deler som har
funksjonsfeil eller er defekte. De komponentene som utsettes for slitasje som f.eks. mekanisk tetning og motflens, ringer og pakninger,
rotor og hydraulisk enhet eller membraner og elektriske ledninger er garantert for en periode som ikke overskrider deres levetid. For
korrekt anvendelse og for å sikre produktet en lengst mulig levetid, såvel som å kunne nyte godt av garantiretten, er det nødvendig å
sørge for jevnlig kontroll og eventuell utskifting av slitte dele, ved et autorisert verksted.
For å utøve den juridiske garantiretten dersom feil skulle oppstå, skal du henvende deg direkte til din forhandler og/eller til et autorisert
serviceverksted. En eventuell klage på et antatt defekt produkt skal fremmes så snart uregelmessigheten oppdages og uansett innen
det tidsrom som loven foreskriver. Garantiretten trår i kraft fra salgsdatoen og kjøperen må derfor presentere et salgsdokumentet som
kvittering, faktura eller leveringsdokument. Garantien er ikke gyldig: dersom skaden skyldes uforsiktig behandling eller feilnngrep,
feilaktig lagring, feil elektrisk eller hydraulisk tilkobling eller manglende eller utilfredsstillende beskyttelse. Dersom koblingen og
installasjonen av apparatet ikke er utført korrekt. Dersom skaden er forårsaket av tvingende grunn eller andre eksterne faktorer som
ikke kan kontrolleres. Hvis det blir brukt slipemidler eller etsende væsker, eller andre midler enn de som er anbefalt og som ikke er
egnet for materialene som er brukt under konstruksjon av pumpene. Dersom du bruker produkter som overskrider de grenser som er
opplyst på skiltet eller under forhold som ikke er samtykket og ved inngrep foretatt av kjøper eller uautorisert personell for å demontere
også deler av apparatet, eller dersom skaden skyldes naturlig slitasje på materialene. All bruk som skiller seg fra den som er indikert i
manualen for bruk og vedlikehold er ikke garantert dersom det
ikke foreligger en utrykkelig skriftlig erklæring fra produsenten. Det anbefales at du alltid leser nøye gjennom instruksjonsmanualen på
forhånd.

N:B. Dersom apparatet ikke skulle fungere, kontroller at problemet ikke skyldes andre årsaker, for eksempel strømbrudd til kontroll/
kommando apparatene, eller feil håndtering. Husk og legge ved det defekte apparatet følgende dokumentasjon: Salgsdokument
(faktura, kvittering) - Detaljert beskrivelse av defekten som er funnet.

GARANTIBETINGELSER

Denna apparat täcks av en garanti som överensstämmer med gällande lagar i landet där apparaten inköps och gäller defekter och fel vid tillverkningen och/eller i det använda materialet. Garantin är begränsad till reparation eller utbyte hos servicecenter som auktoriserats av PENTAIR INTERNATIONAL S.a.r.l. av pump eller delar som visat sig fungera dåligt eller vara defekta. Komponenter som utsätts för slitage, till exempel mekanisk tätning och motstycke, tätningsringar eller packningar, rotor och hydrauliska delar, membran samt elkablar medges garanti för en tid som inte överstiger deras livslängd. För korrekt användning och produktens hållbarhet, och för att utnyttja garantin måste nämnda komponenter besiktigas och eventuellt bytas ut hos auktoriserade servicecenter i förhållande till hur de används . För att utnyttja garantin vid fel, kontakta omedelbart återförsäljare och/eller auktoriserat servicecenter. Eventuella reklamationer av produkt som anses defekt måste ske så snart felet upptäcks och hur som helst inom och inte utöver de datum som förutses av lagen. Garantin gäller från och med inköpsdatum och måste uppvisas av inköparen med dokument som styrker inköpet: kassakvitto, faktura eller leveransbevis. Garantin förfaller om: felet
orsakas av olämplig hantering eller felaktiga åtgärder och driftsättning eller magasinering, felaktig elektrisk eller hydraulisk anslutning, bristande eller otillräckliga skyddsanordningar; om anläggningen eller installationen av apparaten inte utförs korrekt; felet beror på force majeure eller andra yttre och okontrollerbara faktorer; produkten behandlas med repande eller korrosiva lösningar eller andra än tillåtna och hur som helst inte kompatibla med material som använts vid tillverkningen av pumparna; om produkten används utöver de gränser som anges på typskylten eller i förhållanden som inte godkänts och om inköparen eller
annan icke auktoriserad personal ingriper för nedmontering, även partiell, av produkten och för modifieringar eller åverkan; om materialen förstörs till följd av naturlig utnötning. Vid annan användning än den som indikeras i den här handboken för användning och underhåll medges ingen garanti, om inte tillverkaren uttryckligen gett skriftligt tillstånd till detta. Vi rekommenderar alltid att noggrant läsa handboken i förväg.

Observera:
Om din apparat inte fungerar, kontrollera att orsakerna inte är andra, som till exempel att strömbrytaren till styr- och kontrollenheter avbrutits eller att oriktiga åtgärder utförts. kom ihåg att bifoga följande
dokument med den felaktiga apparaten vid inlämning till servicecenter: Köpbevis (faktura eller kassakvitto) detaljerad beskrivning av det påträffade felet

(GR) ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η συσκευή αυτή καλύπτεται με τη νόμιμη εγγύηση βάσει των νόμων και των κανόνων που ισχύουν στη χώρα αγοράς κατά την ημερομηνία αγοράς, όσον αφορά ελαττώματα και ατέλειες κατασκευής και / ή ελαττώματα του υλικού που χρησιμοποιήθηκε. Η εγγύηση περιορίζεται στην επισκευή ή την αντικατάσταση, στα εγκεκριμένα Κέντρα Υποστήριξης της PENTAIR INTERNATIONAL S.a.r.l., της αντλίας ή των τμημάτων τα οποία εξαρχής δυσλειτουργούσαν ή ήταν ελαττωματικά. Συστατικά μέρη που υπόκεινται σε φθορά όπως, για παράδειγμα, παρέμβυσμα μηχανικό και ό,τι υπάρχει απέναντί του, δακτύλιοι και παρεμβύσματα στεγανότητας, ρότορας και υδραυλικό τμήμα, μεμβράνες και ηλεκτρικά καλώδια καλύπτονται από την εγγύηση για χρονικό διάστημα το οποίο δεν υπερβαίνει την ωφέλιμη διάρκεια ζωής τους. Για τη σωστή χρήση και τη διάρκεια του προϊόντος, καθώς και για τη χρήση του δικαιώματος της εγγύησης, είναι απαραίτητος ο έλεγχος και, στην περίπτωση που χρειαστεί, η αντικατάσταση των τμημάτων αυτών από τα εγκεκριμένα κέντρα υποστήριξης, σε συνάρτηση με τη χρήση τους. Για να ασκήσετε το δικαίωμα εγγύησης σε περίπτωση βλάβης, απευθυνθείτε άμεσα στον μεταπωλητή της περιοχής σας και / ή στο Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Υποστήριξης. Η ενδεχόμενη καταγγελία για το προϊόν που θεωρήθηκε ελαττωματικό θα πρέπει να γίνει μόλις διαπιστωθεί η ανωμαλία και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το νόμο . Το δικαίωμα εγγύησης αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία της αγοράς και αποδεικνύεται από τον αγοραστή με την επίδειξη του εγγράφου αγοράς: δηλαδή απόδειξη αγοράς, τιμολόγιο ή έγγραφο παράδοσης. Η εγγύηση χάνει την ισχύ της: αν η βλάβη έχει προκληθεί από ακατάλληλη μεταχείριση ή χειρισμό, εσφαλμένη θέση σε λειτουργία ή αποθήκευση, σφάλματα ηλεκτρικής ή υδραυλικής σύνδεσης, έλλειψη ή μη επαρκή προστασία. Αν η τοποθέτηση ή η εγκατάσταση της συσκευής δεν έχει πραγματοποιηθεί με σωστό τρόπο. Αν η βλάβη οφείλεται σε απρόοπτες αιτίες ή άλλους εξωτερικούς και μη ελεγχόμενους παράγοντες. Αν το προιόν έχει χρησιμοποιηθεί με λειαντικά ή διαβρωτικά υγρά ή με υγρά διαφορετικά από τα ενδεδειγμένα και συνεπώς μη συμβατά με τα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή των αντλιών. Σε περίπτωση χρήσης του προιόντος εκτός των ορίων που ορίζονται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών ή σε μη επιτρεπόμενες συνθήκες και σε περίπτωση επεμβάσεων από πλευράς του αγοραστή ή από μη εγκεκριμένο προσωπικό αποσυναρμολόγησης έστω και μερικής του προιόντος, τροποποίησης ή αλλοίωσής του. Αν τα υλικά έχουν αλλοιωθεί λόγω φυσιολογικής φθοράς. Κάθε χρήση διαφορετική από την ενδεδειγμένη στο εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης δεν καλύπτεται από την εγγύηση αν δεν δηλώνεται ρητά γραπτώς από τον κατασκευαστή. Συνίσταται πάντα να διαβάσετε με προσοχή και για λόγους πρόληψης το έντυπο οδηγιών.

Προειδοποιήσεις:
Στην περίπτωση που η συσκευή σας δεν λειτουργήσει, ελέγξτε αν αυτό οφείλεται σε άλλους λόγους, για παράδειγμα σε διακοπή της παροχής ρεύματος, σε συσκευές ελέγχου ή εντολών ή σε λανθασμένη επέμβαση. Η ελαττωματική συσκευή θα πρέπει να συνοδεύεται με τα ακόλουθα έγγραφα: Απόδειξη αγοράς (τιμολόγιο, απόδειξη) - Λεπτομερή περιγραφή του ελαττώματος που παρουσιάστηκε

PL

WARUNKI GWARANCJI

Niniejsze urządzenie objęte jest gwarancją prawną, zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi w danym państwie w dniu zakupu, pokrywającą wady i usterki fabryczne i/lub zastosowanego surowca. Gwarancja ogranicza się do naprawy lub wymiany pompy lub części uznanych za nieprawidłowo działające lub wadliwe w Punktach Serwisowych autoryzowanych przez PENTAIR INTERNATIONAL S.a.r.l. Komponenty ulegające zużyciu, jak na przykład, uszczelnienie mechaniczne i kontrofejs, pierścienie i uszczelki, wirnik i część hydrauliczna, membrany i kable elektryczne objęte są gwarancją na okres nie przekraczający ich czasu eksploatacji. W celu prawidłowego stosowania i uzyskania trwałości produktu, jak również aby móc skorzystać z prawa gwarancji należy skontrolować lub ewentualnie wymienić w autoryzowanych punktach serwisowych dane części, zgodnie z ich zastosowaniem. W przypadku usterki, aby móc skorzystać z prawa gwarancji należy zwrócić się bezpośrednio do sprzedawcy i/lub Autoryzowanego Punktu Serwisowego. Ewentualne zgłoszenie wadliwego produktu powinno być dokonane natychmiast po stwierdzeniu nieprawidłowości a w każdym razie nie przekraczając prawnie ustalonych terminów zgłoszenia. Prawo do gwarancji obowiązuje od daty zakupu i powinno być potwierdzone przez kupującego poprzez okazanie dokumentu zakupu: kwit fiskalny, faktura lub dokument dostawy. Gwarancja traci ważność: jeśli usterka została spowodowana niewłaściwym obchodzeniem się z urządzeniem lub jego użytkowaniem, lub też nieprawidłowym ustawieniem albo magazynowaniem, zastosowaniem błędnych podłączeń elektrycznych lub hydraulicznych, brakiem lub niewłaściwą ochroną; jeśli instalacja lub zamontowanie urządzenia nie zostały prawidłowo wykonane; jeśli złe funkcjonowanie spowodowane zostało siłami wyższymi lub innymi czynnikami zewnętrznymi nie podlegającymi kontroli; jeśli przy urządzeniu zastosowane zostały płyny żrące lub korodujące, albo inne od dozwolonych, niekompatybilne z materiałami użytymi do konstrukcji pomp. W razie zastosowania urządzenia do celów wykraczających poza limity wskazane na tabliczce lub w warunkach nie dozwolonych, oraz w razie interwencji ze strony nabywcy lub personelu nieupoważnionego do rozmontowywania urządzenia, nawet częściowego, jego modyfikacji lub przemanipulowania. Jeśli materiały uległy zepsuciu w wyniku naturalnego zużycia się. Wszelkie zastosowania inne niż opisane w instrukcjach obsługi i konserwacji nie są objęte gwarancją, chyba że producent pisemnie udzieli innych wskazówek. Zaleca się zawsze uważne i uprzednie przeczytanie instrukcji obsługi.

Ostrzeżenia:
Jeżeli Wasze urządzenie nie działa należy sprawdzić czy nie zostało to spowodowane innymi przyczynami, na przykład przerwą zasilania prądu do urządzeń kontrolnych lub sterowniczych lub też niewłaściwą manipulacją. Należy pamiętać aby załączyć do uszkodzonego urządzenia następującą dokumentację: kwit potwierdzający zakup (faktura, kwit fiskalny) szczegółowy opis stwierdzonego uszkodzenia

RO

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Acest aparat beneficiază de garanţie legală conform legilor şi normelor în vigoare la data şi în tara în care a fost achiziţionat, în ceea ce priveşte viciile şi defectele de fabricaţie şi/sau materialul utilizat. Garanţia se limitează la repararea sau înlocuirea de către Centrele de Asistenţă autorizate de către PENTAIR INTERNATIONAL S.a.r.l. a pompei sau a părţilor recunoscute ca rău funcţionale sau defecte. Părţile supuse uzurii ca de exemplu garnitura mecanică şi faţa interioară, inelele şi garniturile de etanşare, rotorul şi partea hidraulică, membranele şi cablurile electrice sunt acoperite de garanţie pentru o perioadă nesuperioară vieţii lor utile. Pentru o utilizare corectă şi de durată a produsului, precum şi pentru a beneficia de dreptul la garanţie, este necesar ca aceste părţi să fie supuse verificării şi eventual să fie înlocuite de Centrele de Asistenţă, în funcţie de utilizarea lor. Pentru a beneficia de dreptul la garanţie, în caz de defecţiune, cumpărătorul se poate adresa direct la distribuitorul care i-a vândut aparatul şi/sau la un Centru de Asistenţă autorizat. Eventuala reclamaţie referitoare la produsul considerat defect trebuie să fie efectuată în momentul în care se constată anomalia respectivă şi oricum respectând perioada şi termenii legali prevăzuţi. Termenul de garanţie decurge de la data achiziţiei şi dreptul la garanţie trebuie să fie demonstrat de către cumpărător prin prezentarea tuturor documentelor care să certifice achiziţia: chitanţă fiscală, factură sau document de livrare. Garanţia se anulează: dacă defecţiunea este provocată de tratamente sau operaţiuni improprii, de punerea in funcţiune sau păstrarea într-un mod necorespunzator, de erori în legături electrice sau hidraulice, de lipsa de protecţie sau protecţia inadecvată. Dacă instalarea aparatului nu a fost corect efectuată. Dacă defecţiunea se datorează unor cauze de forţă majoră sau altor factori externi şi necontrolabili. Dacă produsul a fost utilizat cu lichide abrazive sau corozive, sau diferite de cele permise şi în orice caz necompatibile cu materialele folosite în construcţia pompelor. In caz de utilizare a produsului peste limitele indicate pe plăcuţă sau în condiţii nepermise şi a intervenţiilor din partea cumpărătorului sau a personalului neautorizat pentru demontarea, chiar părţială, a aparatului, în caz de modificări sau manipulări incorecte. Dacă materialele au defecte din cauza uzării normale. Orice folosire diferită de cea indicată în manualul de folosire şi întreţinere nu este acoperită de garanţie dacă nu este expres indicată în scris de producător. Se recomandă întotdeauna citirea cu atenţie a instrucţiunilor de utilizare înainte de folosirea aparatului.

Atenţie!
În cazul în care aparatul încetează să funcţioneze, se va controla dacă nefuncţionarea acestuia a fost provocată din alte motive, de exemplu de întreruperea alimentării electrice a dispozitivelor de control sau comandă sau din cauza manipulării neadecvate. Pentru a beneficia de reparaţii în garanţie a produsului defect este necesară prezentarea următoarelor documente: Chitanţă de cumpărare (factură, chitanţă fiscală) descrierea detaliată a defectului sesizat.

HU

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A készülékre az eladás idöpontjában érvényben lévõ, az adott ország törvénye által elõírt jótállás vonatkozik. A garancia minden munka- és/vagy anyaghibából eredõ kárra érvényes. A garancia csak a szivattyú, illetve a hibásan mûködõ vagy hiányos alkatrészek a PENTAIR INTERNATIONAL S.a.r.l. márkaszervizeiben történõ javítása vagy cseréje esetén érvényes. A kopásnak kitett részek – például a tömítések és zárófejek, a szigetelõk és a gyûrûk, a hidraulikus- és forgórészek, a membránok és elektromos vezetékek – garanciális ideje nem hosszabb, mint azok hasznos élettartama. A biztonságos kezelés és a termék tartóssága érdekében, a garanciális szervizelés lehetõségét kihasználva, idõnként vizsgáltassa be vagy cseréltesse ki ezeket a részeket egy hivatalos márkaszervízben. Meghibásodás esetén, a garancia igénybevételéhez kérjük forduljon közvetlenül a kereskedõhöz és/vagy a legközelebbi márkaszervízhez. A meghibásodásból eredõ panaszt azonnal, de legkésöbb a törvény által elõírt határidõn belül kell bejelenteni. A garancia a vásárlás napjával lép életbe. Garanciális javítás esetén a vásárlónak fel kell mutatni a vásárlást igazoló okmányt: számlát, ÁFÁ-s számlát vagy egy áruátvételi bizonylatot. A garancia megszûnik: amennyiben a hiba szakszerûtlen kezelésbõl, használatból vagy üzembe helyezésbõl, nem megfelelõ tárolásból, nem megfelelõ elektromos, vagy hidraulikus csatlakoztatásból ered, illetve nem megfelelõ állagvédelem esetén. Ha a készülék behelyezését, vagy mûködésbe helyezését nem szakszerûen végezték. Ha a hiba vis majorból, vagy más külsõ és nem befolyásolható tényezõbõl ered. Ha a terméket erõsen koptató, korrodeáló vagy az elõírtaktól eltérõ, ezért a szivattyú készítéséhez használt alapanyaggal összeférhetetlen folyadékkal használták. A készüléken jelölt értéken túli, vagy a feltételekben nem megengedett használat esetén, vagy abban az esetben, ha a vásárló vagy más arra nem jogosult személy a terméket akár részlegesen is szétszerelte, módosította, vagy egyéb beavatkozást végzett. Ha az anyagok a természetes elhasználódás miatt hibásak. A garancia nem érvényes a használati utasításban foglaltaktól eltérõ jellegû használat esetén és szervizelésre, kivéve ha erre a gyártó kifejezett engedélyt adott. Használat elõtt minden egyes alkalommal figyelmesen olvassa el a részletes tájékoztatót.

Instrukciók: Ha készüléke valamilyen oknál fogva nem mûködik, ellenõrizze, hogy a hiba nem máshonnan ered-e: nézze meg hogy a vezérlõrendszernél ill. vezérlõmûnél nincs-e árammegszakadás, ill. nem kezelték-e szakszerûtlenül. a meghibásodott készülékhez ne felejtse el mellékelni a következõ iratokat: vásárlást igazoló számla, -
részletes hibabejelentõ.

CS

PODMÍNKY ZÁRUKY

Tento přístroj podléhá zákonné záruce v souladu se zákony a normami platnými ke dni jeho zakoupení v zemi, kde byl zakoupen. Tato záruka se vztahuje na výrobní chyby a na vady použitého materiálu. Záruka je omezena na opravu nebo výměnu čerpadla nebo jeho částí, které jsou uznány jako vadné nebo nefunkční, v opravnách autorizovaných firmou PENTAIR INTERNATIONAL S.a.r.l. Záruka na součásti, které jsou vystaveny opotřebení, jako např. mechanické těsnění a protipříruba, kroužky a těsnění, sací kolo a hydraulická část, membrány a elektrické kabely, je na dobu, která nepřesahuje délku životnosti těchto prvků. Za účelem správného použití a zachování životnosti výrobku, jakož i k možnosti uplatnění práva na záruku, je nutno, aby byly autorizovanými opravnami prováděny kontroly a, v případě opotřebení, eventuální výměna těchto součástí. Při uplatnění nároku na záruku se v případě poruchy obraťte přímo na vašeho prodejce a/nebo na autorizovanou opravnu. Případná reklamace výrobku, který je považován za vadný, má být provedena okamžitě po zjištění závady a v každém případě v zákonem dané lhůtě. Právo na záruku začíná dnem nákupu a musí být kupujícím prokázáno současným předložením dokladu o nákupu: pokladní stvrzenkou, fakturou nebo dodacím listem. Právo na záruku se pozbývá: Jestliže je porucha způsobena nevhodnými zásahy nebo provozem, chybným uvedením do provozu, nesprávným skladováním, chybami v elektrickém nebo v hydraulickém zapojení, chybějící nebo nevhodnou ochranou. Jestliže instalace zařízení nebyla správně provedena. Jestliže je porucha zapříčiněna působením vyšší moci nebo jinými vnějšími a nekontrolovatelnými faktory. Jestliže je výrobek používán s abrazivními, korozivními nebo s jinými než povolenými kapalinami, jejichž použití není slučitelné s materiály použitými ke konstrukci čerpadel. V případě používání výrobku mimo specifikace uvedené na štítku nebo v nedovolených podmínkách a v případě takových zásahů ze strany kupujícího nebo ze strany nepovolaných osob, jako je demontáž výrobku (i částečná), modifikace výrobku nebo jeho poškození. Jestliže dojde k poruše následkem přirozeného opotřebení. Každé použití odlišné od toho, které je uvedeno v Pokynech k provozu a údržbě, nepodléhá záruce, pokud tak není výrobcem výslovně a písemně stanoveno. Doporučujeme, abyste si vždy předem pozorně přečetli Návod k obsluze.

Upozornění:
Jestliže vaše zařízení nefunguje, ověřte, zda poruchu funkce nezpůsobily vnější příčiny, např. přerušení dodávky elektrického proudu, kontrolní nebo řídící zařízení nebo nevhodné používání. Nezapomeňte přiložit k vadnému zařízení následující dokumentaci: Doklad o nákupu (faktura, daňový doklad) Podrobný popis zjištěné vady

TR

GARANTI SARTLARI

Bu cihaz, satın alındığı ülkede satış tarihinde yürürlükte olan yasa ve standartlara göre üretim ve/veya malzeme hatalarından meydana gelebilecek arızalara karşı garantilidir. Bu garanti PENTAIR INTERNATIONAL S.a.r.l. yetkili servis merkezlerince pompa veya bunun arızalı parçalarının tamiri veya değiştirmesi ile sınırlıdır. Örneğin conta, halka ve sızdırmaz conta, pervane ve hidrolik kısım, membran ve elektrik kabloları gibi aşınmaya maruz kalan parçalar normal kullanım sürelerini aşmamak suretiyle garanti kapsamındadırlar. Cihazı doğru ve uzun bir süre kullanabilmek ve garanti hakkından yararlanmak için, bu parçaları kullanım alanlarına göre yetkili servis merkezlerinde bakım yaptırınız ve gerekirse değiştiriniz. Garantiden yararlanabilmek için arıza halinde doğrudan bayinize ve/veya Yetkili Servis Merkezine başvurunuz. Arızalı ürün hakkındaki şikayetinizi hatayı tespit eder etmez ve her durumda yasanın öngördüğü süre içinde bildiriniz. Garanti kapsamı ürünün satın alım tarihinden itibaren başlamakta olup, alıcının bu tarihi kasa fişi, fatura veya teslim belgesi gibi bir evrakla kanıtlaması gerekmektedir. Şu durumlar garanti dışındadır: arızanın uygun olmayan bakım veya kullanım, yanlış depolama, hatalı elektrik veya su bağlantısı, eksik ve yetersiz korumadan kaynaklanması durumunda. Cihazın bağlantısı veya montajı doğru bir şekilde yapılmamış ise. Arıza mücbir veya başka dış ve kontrol edilemez sebepten kaynaklanıyor ise. Ürünün aşındırıcı veya eritici, izin verilen dışında veya pompa yapımında kullanılan malzeme ile uyumlu olmayan bir sıvı ile birlikte kullanılması halinde. Plakada belirtilen limitler dışında veya izin verilmeyen şartlarda kullanılması, alıcı veya yetkili olmayan personel tarafından tamamen veya kısmen sökülmesi veya üzerinde değişiklik yapılması halinde. Malzemelerin normal aşınma ve yıpranma sebebiyle hasar görmesi halinde. Kullanım ve bakım kılavuzunda belirtilen kullanım dışındaki kullanım, üretici tarafından aksi yazılı olarak belirtilmedikçe garanti kapsamı dışındadır. Cihazı kullanmadan önce kullanım el kitabını dikkatle okumanızı tavsiye ederiz.

Uyarılar: Cihazınız çalışmadığı takdirde, çalışmama nedeninin akım kesilmesi, kontrol veya kumanda cihazları veya uygun olmayan kullanım gibi başka sebeplerden kaynaklanıp kaynaklanmadığını kontrol ediniz. Arızalı cihaza ilgili satın alma belgesini (fatura, kasa fişi) ve arızanın ayrıntılı açıklamasını eklemeyi unutmayınız.

RU

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Насосный агрегат имеет гарантию от всех дефектов изготовления в соответствии с законами и нормами, действующими в стране покупки; гарантия относится к неисправностям и дефектам изготовления и использованного материала. Наша гарантия предусматривает замену и ремонт насосного агрегата или дефектных частей на нашем предприятии, а также в специальных сервисных центрах, уполномоченных фирмой «PENTAIR INTERNATIONAL S.a.r.l.». Компоненты, подвергающиеся износу, такие как: торцевое уплотнение, уплотнительные кольца, прокладки, рабочие колеса, гидравлические детали, резиновые мембраны и электрические кабели являются расходными материалами и их замена не входит в гарантийное обслуживание. Для правильной эксплуатации изделия, а также, чтобы воспользоваться правом на гарантийное обслуживание, рекомендуется проверять и, при необходимости, заменять вышеуказанные части, в зависимости от их применения, обращаясь в официальные центры техобслуживания. В случае возникновения неисправностей, гарантийное обслуживание предоставляется непосредственно вашим продавцом и/или официальным центром техобслуживания. Необходимо заявить о возможном дефекте сразу после его обнаружения и, в любом случае, не позже предусмотренных законом сроков. Право на гарантийное обслуживание вступает в силу с момента покупки и должно подтверждаться покупателем предъявлением полученных при покупке документов: товарный чек, счет-фактура или накладная. Гарантийному ремонту не подлежат поломки, возникшие по следующим причинам: неправильное подключение к электросети, отсутствие надлежащей защиты, дефектный монтаж, неправильно выполненная наладка, работа без воды, попадание посторонних предметов в корпус насосного агрегата и воды (влаги) в электрическую часть насосного агрегата, форс-мажорное или иное непредвиденное обстоятельство, перекачивание абразивных и коррозионных жидкостей, несовместимых с материалами, из которых изготовлены насосы, эксплуатация, несоответствующая указанными в паспорте техническим данным и условиям. ОСОБЕННОСТИ: гарантия не действительна, если насос был разобран, отремонтирован или испорчен покупателем. Применение, отличающееся от применения, указанного в паспорте и руководстве по эксплуатации и обслуживанию, покрывается гарантией только в том случае, если изготовитель дал на него разрешение в письменном виде. Перед монтажом насоса внимательно ознакомьтесь с содержанием настоящего руководства.

Внимание: Если насос не включается, проверьте отсутствие препятствующих условий, например, прекращение подачи тока к контрольным или командным приборам или неправильное обращение с устройством. При обращении в сервисный центр необходимо предъявить вместе с неисправным прибором следующую документацию: товарный чек или счет-фактуру или накладную; подробное описание обнаруженной неисправности.

PENTAIR
STA-RITE

PENTAIR WATER ITALY S.R.L
VIA MASACCIO 13 | 56010 LUGNANO DI VICOPISANO | PISA - ITALIA
All indicated Pentair trademarks and logos are property of Pentair. Third party registered and unregistered trademarks and logos are the property of their respective owners.
Because we are continously improving our products and services, Pentair reserves the right to change specifications without prior notice.
253PA900-01 Rev.4 11/2021 © 2021 Pentair. All Rights Reserved.