
PENTAIR JUNG PUMPEN

US 73 EX • US 103 EX

Ersatzteile - Spare parts - Pièces de rechange - Reserveonderdelen - Parti di ricambio - Reservedele - Reservdelar
Varaosat - Części zamienne - Náhradní díly - Alkatrészek - Piese de schimb - Запасные части - 备件



①	Leitung	Cable	
	US ... E, EX		**JP46225**
	US ... D, EX		**JP45469**
②	Stator + Gehäuse	Stator + Housing	
	US 73 D, EX		**JP47854**
	US 73 E, EX		**JP47855**
	US 103 D, EX		**JP47856**
	US 103 E, EX		**JP47857**
③	Lagersatz	Bearing set	**JP47862**
④	Rotorwelle	Rotor shaft	
	US 73 D, EX		**JP47858**
	US 73 E, EX		**JP47859**
	US 103 D, EX		**JP47860**
	US 103 E, EX		**JP47861**
⑤	Pumpengehäuse	Pump casing	**JP47864**
⑥	Dichtungssatz	Seal set	**JP46829**
⑦	Gleitringdichtung	Mechanical seal	**JP46043**
⑧	Ölschraube	Oil screw	**JP46046**
⑨	Laufrad	Impeller	
	US 73,EX		**JP46052**
	US 103, EX		**JP46053**
⑩	Füße	Pedestal	**JP46047**
⑪	Gehäusedeckel	Housing cover	**JP46050**
⑫	Schraubensatz	Screw set	**JP47863**
⑬	1l Öl	1l Oil	**JP48236**