
PENTAIR JUNG PUMPEN

MULTIFREE 10 - 35

Ersatzteile - Spare parts - Pièces de rechange - Reserveonderdelen - Parti di ricambio - Reservedele - Reservdelar Varaosat - Części zamienne - Náhradní díly - Alkatrészek - Piese de schimb - Запасные части - 备件




①	Leitung	Cable	
	10 m		**JP46259**
	EX, 5 m		**JP47501**
	EX, 10 m		**JP45469**
	EX, 15 m		**JP45583**
	EX, 20 m		**JP45584**
②	Schäkel	Shackle	**JP45904**
③	Stator + Gehäuse	Stator + Housing	
	10/2, 15/2, 25/2		**JP44008**
	35/2		**JP46211**
	10/4, 15/4, 25/4		**JP47042**
	35/4		**JP47045**
④	Steckverbinder	Connector	**JP46572**
⑤	Lagersatz	Bearing set	**JP46214**
⑥	Rotorwelle	Rotor shaft	
	10/2, 15/2, 25/2		**JP48339**
	35/2		**JP48340**
	10/4, 15/4, 25/4		**JP48342**
	35/4		**JP48343**
⑦	Lagerkammer	Bearing housing	**JP46720**
⑧	Wellenabdeckung	Shaft cover	**JP47043**
⑨	Ölschraube	Oil screw	**JP46046**
⑩	Laufrad	Impeller	
	10/2 AW1		**JP48351**
	15/2 AW1		**JP48352**
	25/2 AW1		**JP48353**
	35/2 AW1		**JP48354**
	15/4 AW2		**JP48355**
	25/4 AW2		**JP48356**
	35/4 AW2		**JP48357**
	25/2 BW1		**JP48359**
	35/2 BW1		**JP48360**
	10/4 CW1		**JP48362**
	15/4 BW1, 15/4 CW1		**JP48363**
	25/4 BW1, 25/4 CW1		**JP48364**
	35/4 BW1, 35/4 CW1		**JP48365**
⑪	Gleitringdichtung	Mechanical seal	**JP46567**
⑫	Dichtungssatz	Set of seals	**JP47077**
⑬	Pumpengehäuse	Pump casing	
	AW1		**JP46719**
	AW2		**JP48591**
	BW1		**JP46718**
	CW1		**JP46717**
⑭	Schraubensatz	Screw set	**JP47076**
⑮	1l Öl	1l Oil	**JP48236**

a	10x O-Ring 38x3,5	**JP48109**
b	10x Splint / Cotter pins 1,6x20	**JP46182**
c	10x O-Ring 10x2,5	**JP48088**

PENTAIR JUNG PUMPEN


MULTIFREE 45



①	Leitung	Cable	
	10 m		**JP46259**
	EX, 5 m		**JP47501**
	EX, 10 m		**JP45469**
	EX, 15 m		**JP45583**
	EX, 20 m		**JP45584**
②	Schäkel	Shackle	**JP45904**
③	Stator + Gehäuse	Stator + Housing	
	45/2		**JP48376**
	45/4		**JP48377**
④	Steckverbinder	Connector	**JP46572**
⑤	Lagersatz	Bearing set	**JP48378**
⑥	Rotorwelle	Rotor shaft	
	45/2		**JP48341**
	45/4		**JP48344**
⑦	Lagerdeckel	Bearing cover	**JP48379**
⑧	Luft-/Ölschraube	Air-/Oil screw	**JP46046**
⑨	Lagerkammer	Bearing housing	
	AW1, AW2, BW1, CW1		**JP48384**
	BW2, CW2		**JP48388**
⑩	Wellenabdeckung	Shaft cover	**JP48380**
⑪	Gleitringdichtung	Mechanical seal	**JP48381**
⑫	Laufrad	Impeller	
	45/2		**JP48361**
	45/4 AW2		**JP48358**
	45/4 BW2, CW2		**JP48366**
⑬	Dichtungssatz	Set of seals	**JP48386**
⑭	Pumpengehäuse	Pump casing	
	AW1		**JP46719**
	AW2		**JP48591**
	BW1		**JP46718**
	BW2		**JP48592**
	CW1		**JP46717**
	CW2		**JP46723**
⑮	Schraubensatz	Screw set	**JP48387**
⑯	1l Öl	1l Oil	**JP48236**

PENTAIR JUNG PUMPEN

MULTIFREE 55 - 100



①	Leitung	Cable	
	10 m		**JP46575**
	EX, 10 m		**JP46576**
	EX, 15 m		**JP46634**
	EX, 20 m		**JP46635**
	EX, 25 m		**JP46636**
	EX, 30 m		**JP46637**
②	Schäkel	Shackle	**JP45904**
③	Stator + Gehäuse	Stator + Housing	
	55/4		**JP47142**
	75/2		**JP46574**
	75/4		**JP47143**
	100/2		**JP47144**
	100/4		**JP47178**
④	Steckverbinder	Connector	**JP46573**
⑤	Lagersatz	Bearing set	**JP47137**
⑥	Rotorwelle	Rotor shaft	
	55/4		**JP48348**
	75/2		**JP48346**
	75/4		**JP48349**
	100/2		**JP48347**
	100/4		**JP48350**
⑦	Lagerdeckel	Bearing cover	**JP47155**
⑧	Ölschraube	Oil screw	**JP46046**
⑨	Lagerkammer	Bearing housing	**JP47158**
⑩	Wellenabdeckung	Shaft cover	**JP47181**
⑪	Trennflansch	Partition flange	**JP47159**
⑫	Gleitringdichtung	Mechanical seal	**JP46587**
⑬	Gleitringdichtung	Mechanical seal	**JP47140**
⑭	Laufrad	Impeller	
	55/4 BW2		**JP48369**
	55/4 CW2		**JP48372**
	75/2 BW1, CW1		**JP48367**
	75/4 BW2		**JP48370**
	75/4 CW2		**JP48373**
	100/2 BW1, CW1		**JP48368**
	100/4 BW2		**JP48371**
	100/4 CW3		**JP48374**
⑮	Dichtungssatz	Set of seals	**JP47138**
⑯	Pumpengehäuse	Pump casing	
	BW1		**JP46718**
	BW2		**JP48592**
	CW1		**JP46717**
	CW2		**JP46723**
	CW3		**JP48593**
⑰	Schraubensatz	Screw set	**JP47139**
⑱	1l Öl	1l Oil	**JP48236**