
PENTAIR JUNG PUMPEN

COMPLI 1500 HL- COMPLI 2500 HL

Ersatzteile - Spare parts - Pièces de rechange - Reserveonderdelen - Parti di ricambio - Reservedele - Reservdelar
Varaosat - Części zamienne - Náhradní díly - Alkatrészek - Piese de schimb - Запасные части - 备件



①	Niveauschaltung	Level control	**JP47306**
②	Dichtung Niveauerfassung	Seal level control	**JP50479**
③	Steuerung	Control unit	
	HighLogo 2-46P (25/4)		**JP50511**
	HighLogo 2-610P (35/2, 35/4)		**JP50512**
	HighLogo 2-610PD (55/2, 55/4)		**JP50513**
	HighLogo 5-1016P (75/2, 75/4)		**JP50514**
	HighLogo 5-1620P (100/2)		**JP50515**
	HighLogo 5-2532P (200/2)		**JP50516**
④	Platine	Circuit board	**JP50176**
⑤	Klemmflansch	Clamping flange	**JP43713**
⑥	Überschiebmuffe	Collar	**JP46814**
⑦	Wartungsdeckel	Service lid	**JP42798**
⑧	Pumpenlüftung	Pump ventilation	**JP43732**
⑨	Behälter	Tank	**JP45945**
⑩	Klemmflansch	Clamping flange	**JP43713**
⑪	Dichtungssatz	Seal set	**JP46074**
⑫	Auftriebssicherung	Anti float set	**JP43716**
⑬	Stütze	Support	
	B2		**JP47669**
	B5		**JP47665**
	B6		**JP47666**
	C1		**JP47667**
	C5		**JP47668**
⑭	Pumpenfüße	Pump base	**JP46075**
⑮	Elast. Verbindung	Elastic connection	**JP50906**
⑯	Pumpe	Pump	
	25/4 C1		**JP47651**
	35/4 C1		**JP47652**
	55/4 C5		**JP47653**
	75/4 C5		**JP47654**
	75/4 B6		**JP47655**
	35/2 B2		**JP47656**
	55/2 B2		**JP47657**
	75/2 B5		**JP47658**
	100/2 B5		**JP47659**
	200/2 B6		**JP47660**
⑰	Fußkrümmer	Bend receiver base	**JP47661**