PENTAIR JUNG PUMPEN

BASICLOGO AD

Ersatzteile - Spare parts - Pièces de rechange - Reserveonderdelen - Parti di ricambio - Reservedele - Reservdelar Varaosat - Części zamienne - Náhradní díly - Alkatrészek - Piese de schimb - Запасные части - 备件


①


②


③


④


⑤


⑥


⑦

①	Gehäuse A	Housing A	**JP47692**
②	Scharnier	Hinge	**JP48310**
③	Wippschalter	Switch, 3 positions	**JP47783**
④	Betriebsstundenzähler	Operation hours counter	**JP47672**
⑤	Gedruckte Schaltung	PCB	
	AD 00E		**JP47712**
	AD 00		**JP46846**
	AD 25		**JP46839**
	AD 46		**JP47717**
	AD 610		**JP47726**
	AD 910		**JP48313**
⑥	Überstromrelais	Overcurrent relay	
	ZE-4 2,4-4 A		**JP47779**
	ZE-6 4-6 A		**JP47780**
	ZE-9 6-9 A		**JP47781**
⑦	Schütz	Contactor	
	DIL EM 10		**JP47671**
	DIL EM 12-15		**JP48311**

PENTAIR JUNG PUMPEN


BASICLOGO BD

Ersatzteile - Spare parts - Pièces de rechange - Reserveonderdelen - Parti di ricambio - Reservedele - Reservdelar Varaosat - Części zamienne - Náhradní díly - Alkatrészek - Piese de schimb - Запасные части - 备件


①


②


③


④


⑤


⑥


⑦


⑧


⑨


⑩

①	Gehäuse A	Housing A	**JP47692**
②	Scharnier	Hinge	**JP48310**
③	Wippschalter	Switch, 3 positions	**JP47783**
④	Klemme RK 2,5-4	Terminal RK 2,5-4	**JP48308**
⑤	Betriebsstundenzähler	Operation hours counter	**JP47672**
⑥	Gedruckte Schaltung	PCB	**JP47304**
⑦	Motorschutzschalter	Protective motor switch	
	2,5-4 A		**JP47753**
	4-6,3 A		**JP47754**
	6,3-10 A		**JP47755**
⑧	Schütz	Contactor	
	DIL EM 10		**JP47671**
	DIL EM 12-15		**JP48311**
⑨	Kondensator	Capacitor	
	30 µF 400V DB		**JP47740**
⑩	Schmelzeinsatz 10A, 400V	Fuse cartridge 10A 400V	**JP47762**

PENTAIR JUNG PUMPEN

BASICLOGO AD ... X - BASICLOGO AD ... EX


Ersatzteile - Spare parts - Pièces de rechange - Reserveonderdelen - Parti di ricambio - Reservedele - Reservdelar Varaosat - Części zamienne - Náhradní díly - Alkatrészek - Piese de schimb - Запасные части - 备件


①


②


③


④


⑤


⑥


⑦


⑧


⑨


⑩


⑪

①	Gehäuse ADP	Housing ADP	**JP47692**
②	Scharnier	Hinge	**JP48310**
③	Wippschalter	Switch, 3 positions	**JP47783**
④	Taster	Button	**JP48309**
⑤	Klemme RK 2,5-4	Terminal RK 2,5-4	**JP48308**
⑥	Betriebsstundenzähler	Operation hours counter	**JP47672**
⑦	Gedruckte Schaltung	PCB	
	AD 4 ExW		**JP47724**
	AD 8 ExW		**JP47724**
	AD 23 Ex		**JP48491**
	AD 25 Ex		**JP47723**
	AD 46 Ex		**JP47725**
	AD 610 Ex		**JP47727**
	AD 910 Ex		**JP48314**
⑧	Überstromrelais	Overcurrent relay	
	ZE-2,4 1,6-2,4 A		**JP47778**
	ZE-4 2,4-4 A		**JP47779**
	ZE-6 4-6 A		**JP47780**
	ZE-9 6-9 A		**JP47781**
	ZE-12 9-12 A		**JP48312**
⑨	Schütz	Contactor	
	DIL EM 10		**JP47671**
	DIL EM 12-15		**JP48311**
⑩	Motorschutz	Motor protection	
	4A ETA		**JP48490**
	8A ETA		**JP47683**
⑪	Kondensator	Capacitor	
	8 µF		**JP46357**
	20 µF		**JP46016**

PENTAIR JUNG PUMPEN

BASICLOGO BD ... X - BASICLOGO BD ... EX

Ersatzteile - Spare parts - Pièces de rechange - Reserveonderdelen - Parti di ricambio - Reservedele - Reservdelar Varaosat - Części zamienne - Náhradní díly - Alkatrészek - Piese de schimb - Запасные части - 备件


①


②


③


④


⑤


⑥


⑦



⑧

①	Gehäuse A	Housing A	**JP47692**
②	Scharnier	Hinge	**JP48310**
③	Wippschalter	Switch, 3 positions	**JP47783**
④	Taster	Button	**JP48309**
⑤	Betriebsstundenzähler	Operation hours counter	**JP47672**
⑥	Gedruckte Schaltung	PCB	**JP47736**
⑦	Motorschutzschalter	Protective motor switch	
	1,6-2,5 A		**JP47752**
	2,5-4 A		**JP47753**
	4-6,3 A		**JP47754**
	6,3-10 A		**JP47755**
⑧	Schütz	Contactor	
	DIL EM 10		**JP47671**
	DIL EM 12-15		**JP48311**


PENTAIR JUNG PUMPEN

BASICLOGO AD ... XM / BASICLOGO AD ... EXM, TLS

Ersatzteile - Spare parts - Pièces de rechange - Reserveonderdelen - Parti di ricambio - Reservedele - Reservdelar Varaosat - Części zamienne - Náhradní díly - Alkatrészek - Piese de schimb - Запасные части - 备件



①	Gehäuse ADP	Housing ADP	**JP47692**
②	Scharnier	Hinge	**JP48310**
③	Wippschalter	Switch, 3 positions	**JP47783**
④	Taster	Button	**JP48309**
⑤	Klemme RK 2,5-4	Terminal RK 2,5-4	**JP48308**
⑥	Betriebsstundenzähler	Operation hours counter	**JP47672**
⑦	Gedruckte Schaltung	PCB	
	AD 25 ExM		**JP47706**
	AD 46 ExM		**JP47707**
	AD 610 ExM		**JP47709**
⑧	Überstromrelais	Overcurrent relay	
	ZE-4 2,4-4 A		**JP47779**
	ZE-6 4-6 A		**JP47780**
	ZE-9 6-9 A		**JP47781**
⑨	Schütz DIL EM 10	Contactor DIL EM 10	**JP47671**




	Niveaugeber	Level detector	
⑩	Druckschalter 100/50	Pressure switch	**JP47699**
⑪	Sicherheitsbarriere	Safety barrier ATEX	**JP46348**
⑫	TLS Halter		**JP46456**
⑬	TLS Tauchschalter 9,5m		**JP48304**
	TLS Tauchschalter 15 m		**JP48873**
	TLS Tauchschalter 20 m		**JP47771**
	TLS Tauchschalter 30 m		**JP47772**
⑭	2x Schlauchbefestigung	2x Hose fastening	**JP48141**
⑮	2x Verschraubung	2x Hose connector	**JP48142**
⑯	2x Schlauch, 10m	2x Hose, 10m	**JP48143**
	2x Schlauch, 15m	2x Hose, 15m	**JP48144**
	2x Schlauch, 20m	2x Hose, 20m	**JP48145**
	2x Schlauch, 30m	2x Hose, 30m	**JP48840**
⑰	Luftglockenset, 10m	Pressure sensor set, 10m	**JP48148**
⑱	Luftglocke m Schlauch, 10m	Press. sensor w hose, 10m	**JP47698**
⑲	20x Fanglasche	20x Catch hanger	**JP46904**


PENTAIR JUNG PUMPEN

BASICLOGO BD ... XM - BASICLOGO BD ... EXM

Ersatzteile - Spare parts - Pièces de rechange - Reserveonderdelen - Parti di ricambio - Reservedele - Reservdelar Varaosat - Części zamienne - Náhradní díly - Alkatrészek - Piese de schimb - Запасные части - 备件



①	Gehäuse A	Housing A	**JP47692**
②	Scharnier	Hinge	**JP48310**
③	Wippschalter	Switch, 3 positions	**JP47783**
④	Taster	Button	**JP48309**
⑤	Betriebsstundenzähler	Operation hours counter	**JP47672**
⑥	Gedruckte Schaltung	PCB	**JP47734**
⑦	Motorschutzschalter	Protective motor switch	
	2,5-4 A		**JP47753**
	4-6,3 A		**JP47754**
	6,3-10 A		**JP47755**
⑧	Schütz DIL EM 10	Contactor EIL EM 10	**JP47671**



	Niveaugeber	Level detector	
⑨	Druckschalter 100/50	Pressure switch	**JP47699**
⑩	Sicherheitsbarriere	Safety barrier ATEX	**JP46348**
⑪	TLS Halter		**JP46456**
⑫	TLS Tauchschalter 9,5m		**JP48304**
	TLS Tauchschalter 15 m		**JP48873**
	TLS Tauchschalter 20 m		**JP47771**
	TLS Tauchschalter 30 m		**JP47772**
⑬	2x Schlauchbefestigung	2x Hose fastening	**JP48141**
⑭	2x Verschraubung	2x Hose connector	**JP48142**
⑮	2x Schlauch, 10m	2x Hose, 10m	**JP48143**
	2x Schlauch, 15m	2x Hose, 15m	**JP48144**
	2x Schlauch, 20m	2x Hose, 20m	**JP48145**
	2x Schlauch, 30m	2x Hose, 30m	**JP48840**
⑯	Luftglockenset, 10m	Pressure sensor set, 10m	**JP48148**
⑰	Luftglocke m Schlauch, 10m	Press. sensor w hose, 10m	**JP47698**
⑱	20x Fanglasche	20x Catch hanger	**JP46904**