
Teileliste **UWO**-Matrix







Rewamatic V
(1830106)





Sensor 20m. (1830110)
Sensor 40m. (1830112)

Nachspeisebox Matrix

1. Schwarz **(19200240)**
   Grau **(19200243)**
2. **UWO Rewamatik V** mit Halterung **(1830101)**
3. **Digi. Füllstandanzeige** **(optional)** Modul **(1040141)**
4. **Flusswächter** **(20400104)**
5. Übergang 90°1" IG x 1"AG **(004JB5)**
6. **UWO-EVO** 3-40 **(1840099)**
7. **Nachspeiseventil** m. Verlängerung **(1837103)**
8. **Haube EPP** **(19950437)**
9. Red. Nippel AG 5/4"x1" **(5525055)**
10. CU Bogen MS ÜM 2 x 1" IG **(004JB2)**
11. Ventil Typ 81MS AG **(19220403)**
12. **2 Wege Ventil MS 2x1" IG** **(12+13)**
    Motor und Kugelhahn **(1830102)**
14. T-Stk MS 1"x5/4"x1" AG **(004JB7)**
15. **Brauchwasserschlauchleitung** ÜM1"xUMB1" **(004JB4)**
16. MS Winkel 1"AG **(004JB1)**
17. **Konsole** **(20450101)**
18. **Wandhalterung** **(19300367)**
19. Sensor 20m. **(1830110)**
20. **Versorgungsstrang 10-14** **(19450101)**

UWO-Water GmbH
Mundenheimerstrasse 71, 68219 Mannheim
Tel: +49(0)621-899.58.120 Fax: +49(0)621-899.58.122
www. uwo-water.de uwo@uwo-water.de